Montage- und Serviceanleitung

für die Fachkraft



AquaSnap

Typ 30AWH004H1--NG bis 30AWH010H1--NG

Luft/Wasser-Wärmepumpe, 230 V~, Monoblock-Ausführung für Heiz- und Kühlbetrieb

Typ 30AWH010H19-NG bis 30AWH016H19-NG

Luft/Wasser-Wärmepumpe, 400 V~, Monoblock-Ausführung für Heiz- und Kühlbetrieb

AquaSnap



6224451 DE 4/2025 Bitte aufbewahren!

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Die Außeneinheit enthält leicht entflammbares Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ ASHRAE Standard 34.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten am Kältekreis mit brennbaren Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A3 dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die dazu berechtigt sind. Diese Fachkräfte müssen gemäß EN 378 Teil 4 oder der IEC 60335-2-40, Abschnitt HH geschult sein. Der Befähigungsnachweis von einer industrieakkreditierten Stelle ist erforderlich.
- Lötarbeiten am Kältekreis dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die nach ISO 13585 und AD 2000. Merkblatt HP 100R zertifiziert sind. Und nur durch Fachkräfte, die für die auszuführenden Arbeitsverfahren gualifiziert und zertifiziert sind. Die Arbeiten müssen innerhalb des erworbenen Anwendungsspektrums liegen und gemäß der vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt werden. Für Lötarbeiten an Verbindungen vom Akkumulator ist zusätzlich die Zertifizierung von Personal und Arbeitsverfahren durch eine notifizierte Stelle nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) erforderlich.

- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Alle sicherheitsrelevanten Punkte müssen regelmäßig durch die jeweiligen zertifizierten Fachkräfte geprüft werden, insbesondere vor der erstmaligen Inbetriebnahme sowie bei Wartung, Inspektion und Außerbetriebnahme.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz
- Gesetzliche Vorschriften für Druckgeräte:
 - Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- DE/AT: Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen

- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen folgender Normen und Vorschriften
 - DE: DIN, EN, DVGW, TRF und VDE
 - AT: ÖNORM, EN und ÖVE
 - **BE:** NBN, NBN EN, AOEA, CODEX zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz und BELGAQUA
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)



- VDMA 24020-3:
 Kälteanlagen mit brennbarem Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3
- TRBS 1112-1: Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten
- DGUV Regel 100-500, Kapitel 2.35:
 Betreiben von Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen
- FprCEN/TS 17607: Zusätzliche Aspekte zu Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Still-Legung von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen, die entflammbare Kältemittel enthalten.
- Vorschriften der Verordnung über fluorierte Treibhausgase (EU) 2024/573 (F-Gase-Verordnung)

Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Die Außeneinheit enthält das brennbare Kältemittel R290 (Propan C3H8). Bei einer Undichtheit kann durch austretendes Kältemittel mit der Umgebungsluft eine brennbare oder explosive Atmosphäre entstehen. In unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ist ein Schutzbereich definiert, in welchem bei Arbeiten am Gerät besondere Regeln gelten.

Arbeiten im Schutzbereich



Gefahr

Explosionsgefahr: Bei austretendem Kältemittel kann mit der Umgebungsluft eine brennbare oder explosive Atmosphäre entstehen. Brand und Explosion im Schutzbereich durch folgende Maßnahmen vermeiden:

- Zündquellen fernhalten, z. B. offene Flammen, heiße Oberflächen, nicht zündquellenfreie elektrische Geräte, mobile Endgeräte mit integriertem Akku (z. B. Mobiltelefone, Fitnessuhren, Rasenmähroboter usw.).
- Zulässige Werkzeuge: Alle Werkzeuge für die Arbeiten im Schutzbereich müssen gemäß den gültigen Normen und Vorschriften für Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 ausgelegt und explosionsgeschützt sein, z. B. bürstenlose Maschinen (Akkuschrauber), Absauggeräte, Entsorgungsbehälter, Monteurhilfen, Vakuumpumpen, ableitfähige Schläuche, mechanische Werkzeuge aus funkenfreiem Material usw.

Hinweis

Die Werkzeuge müssen auch für die eingesetzten Druckbereiche geeignet sein.

Werkzeuge müssen sich in einem einwandfreien und gewarteten Zustand befinden.

- Die verwendeten elektrischen Betriebsmittel müssen den Anforderungen an explosionsgefährdete Bereiche, Zone 2 entsprechen. Diese Betriebsmittel dürfen keine elektrischen Zündquellen darstellen.
- Keine brennbaren Stoffe verwenden,
 z. B. Sprays oder andere brennbare
 Gase.

- Statische Aufladung abführen: Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren,
 z. B. Heizungs- oder Wasserrohre.
- Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen, blockieren oder überbrücken.
- Keine Veränderungen vornehmen: Außeneinheit, Zulauf-/Ablaufleitungen, elektrische Anschlüsse/Leitungen und die Umgebung nicht verändern. Keine Bauteile oder Plomben entfernen.

Arbeiten an der Anlage

 Inneneinheit und Außeneinheit spannungsfrei schalten, z. B. an separaten Sicherungen oder einem Hauptschalter. Anlage auf Spannungsfreiheit prüfen.

Hinweis

Zusätzlich zum Regelungsstromkreis können mehrere Laststromkreise vorhanden sein.



Gefahr

Das Berühren stromführender Bauteile kann zu schweren Verletzungen führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

Vor dem Entfernen von Abdeckungen an den Geräten mindestens 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.

- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.



Gefahr

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben. Kalte Oberflächen können Erfrierungen hervorrufen.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen oder aufwärmen lassen.
- Heiße und kalte Oberflächen an Gerät, Armaturen und Verrohrung nicht berühren.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre, um die statische Aufladung abzuleiten.

Arbeiten am Kältekreis

Das Kältemittel R290 (Propan) ist ein luftverdrängendes, farbloses, brennbares, geruchsloses Gas und bildet mit Luft explosionsfähige Gemische. Abgesaugtes Kältemittel muss von autorisierten Fachbetrieben fachgerecht entsorgt werden.

Vor Beginn der Arbeiten am Kältekreis folgende Maßnahmen durchführen:

- Kältekreis auf Dichtheit prüfen.
- Sehr gute Be- und Entlüftung besonders im Bodenbereich sicherstellen und während der Dauer der Arbeiten aufrechterhalten.
- Umgebung des Arbeitsbereichs absichern.
- Folgende Personen über die Art der durchzuführenden Arbeiten informieren:
 - Das gesamte Wartungspersonal
 - Alle Personen, die sich in der näheren Umgebung der Anlage aufhalten.



- Die unmittelbare Umgebung der Wärmepumpe auf brennbare Materialien und Zündquellen untersuchen:
 Alle brennbaren, beweglichen Materialien und jegliche Zündquellen aus dem Schutzbereich entfernen.
- Vor, während und nach den Arbeiten die Umgebung mit einem für R290 geeigneten, explosionsgeschützten Kältemitteldetektor auf austretendes Kältemittel prüfen. Dieser Kältemitteldetektor darf keine Funken erzeugen und muss angemessen abgedichtet sein.
- In folgenden Fällen muss ein CO₂oder Pulverlöscher zur Hand sein:
 - Kältemittel wird abgesaugt.
 - Kältemittel wird nachgefüllt.
 - Löt- oder Schweißarbeiten werden durchgeführt.
- Rauchverbotszeichen anbringen.



Gefahr

Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben.

- Mit Kältemittel befüllten Kältekreis nicht anbohren oder anbrennen.
- Schraderventile des Kältekreises nicht betätigen, ohne dass eine Füllarmatur oder ein Absauggerät angeschlossen ist.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Komponenten, die Kältemittel enthalten und enthielten, gemäß den gültigen Vorschriften und Normen an gut belüfteten Orten lagern, transportieren und kennzeichnen.



Gefahr

Direkter Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, z. B. Erfrierungen und/oder Verbrennungen. Beim Einatmen besteht Erstickungsgefahr.

- Direkten Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung für den Umgang mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel tragen.
- Kältemittel nicht einatmen.



Gefahr

Kältemittel steht unter Druck: Mechanische Belastung von Leitungen und Komponenten kann Undichtheiten am Kältekreis zur Folge haben.

Keine Lasten auf die Leitungen und Komponenten aufbringen, z. B. Abstützen oder Ablegen von Werkzeugen.



Gefahr

Heiße und kalte metallische Oberflächen des Kältekreises können bei Hautkontakt zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen. Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor Verbrennungen oder Erfrierungen tragen.

Achtung

Bei der Entnahme von Kältemittel können hydraulische Komponenten einfrieren.

Vorher Heizwasser aus der Wärmepumpe ablassen.



Gefahr

Durch Schäden am Kältekreis kann Kältemittel in das hydraulische System gelangen.

Nach Fertigstellen der Arbeiten das hydraulische System fachgerecht entlüften. Hierbei für ausreichende Belüftung der Räume sorgen.

Installation

Frostschutz

I Achtung

Durch Frost können Schäden an der Wärmepumpe entstehen.

- Alle hydraulische Leitungen wärmedämmen.
- Um die Frostschutzfunktion zu aktivieren, vor dem Füllen des Sekundärkreises die Wärmepumpe elektrisch anschließen. Spannungsversorgung einschalten. Netzschalter an der Inneneinheit einschalten.
- Sekundärkreis nur mit geeignetem Füllwasser gemäß VDI 2035 befüllen, nicht mit frostschutzhaltigen Medien.

Elektrische Verbindungsleitungen



Gefahr

Durch kurze elektrische Leitungen kann bei Undichtheit am Kältekreis gasförmiges Kältemittel in das Innere des Gebäudes gelangen.

- Gebäudedurchführung entsprechend dem Stand der Technik verschließen. Die Gebäudedurchführung erfolgt z. B. über ein passendes Futterrohr mit Mauerdichtflanschen.
- Min. Länge der elektrischen Verbindungsleitungen zwischen Innen- und Außeneinheit: 3 m

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

- Defekte Bauteile müssen durch Originalteile des Herstellers ersetzt werden.
- Keine Reparaturen am Inverter vornehmen. Im Fall eines Defekts den Inverter austauschen.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken. Bei Einbau und Austausch ausschließlich Originalteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Austritt von Kältemittel



Gefahr

Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben.

Brand und Explosion durch folgende Maßnahmen vermeiden:

- Sehr gute Be- und Entlüftung besonders im Bodenbereich der Außeneinheit sicherstellen.
- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Stromversorgung für alle Anlagenkomponenten von sicherer Stelle aus unterbrechen.
- Zündquellen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Anlagenbetreiber darüber informieren, dass für die Dauer der Instandsetzung keine Zündquelle in die Gefahrenzone eingebracht werden darf.
- Zur Instandsetzung autorisierte Fachkraft beauftragen.
- Anlage erst nach der Instandsetzung und Dichtheitsprüfung wieder in Betrieb nehmen. Dichtheitsprüfung sowohl für den Kältekreis als auch für die heizwasserseitigen Verbindungen durchführen.



Gefahr

Direkter Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, z. B. Erfrierungen und/oder Verbrennungen.

Direkten Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel vermeiden.



Gefahr

Einatmen von Kältemittel kann zu Ersticken führen. Kältemittel nicht einatmen.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät



Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).



Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrühungen.

Heißes Heizwasser nicht berühren.

Verhalten bei Vereisung der Außeneinheit

Achtung

Eisbildung in der Kondenswasserwanne und im Ventilatorenbereich der Außeneinheit kann Geräteschäden zur Folge haben.

Hierzu Folgendes beachten:

- Keine mechanischen Gegenstände/ Hilfsmittel zur Entfernung von Eis verwenden.
- Vor dem Einsatz von elektrischen Heizgeräten, Kältekreis mit geeignetem Messgerät auf Dichtheit prüfen.
 - Das Heizgerät darf keine Zündquelle darstellen.
 - Das Heizgerät muss den Anforderungen gemäß EN 60335-2-30 entsprechen.
- Falls die Außeneinheit regelmäßig vereist (z. B. in frostreichen Regionen mit viel Nebel), für Kältemittel R290 geeignete Ventilatorringheizung (Zubehör) und/oder elektrische Begleitheizung in der Kondenswasserwanne (Zubehör oder werkseitig eingebaut) installieren.

Sicherheitshinweise für die Lagerung der Außeneinheit

Die Außeneinheit ist werkseitig mit dem Kältemittel R290 (Propan) gefüllt.



Gefahr

Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben. Beim Einatmen besteht Erstickungsgefahr. Außeneinheit nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Für die Lagerung muss ein Konzept zum Explosionsschutz vorhanden sein.
- Für ausreichende Belüftung des Lagerorts sorgen.

- Temperaturbereich für die Lagerung:
 –25 °C bis 70 °C
- Außeneinheit nur in der werkseitigen Schutzverpackung lagern.
- Außeneinheit vor Beschädigung schützen
- Die max. Anzahl von Außeneinheiten, die zusammen an einem Ort gelagert werden dürfen, ist durch die örtlichen Bestimmungen geregelt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Information	Entsorgung der Verpackung	14
		Symbole	
		Bestimmungsgemäße Verwendung	
		Produktinformation ■ Aufbau und Funktionen	
		Wartungsteile und Ersatzteile	
		■ Waltungstelle und Lisatztelle	17
2.	Montagevorbereitung	Anforderungen an bauseitige Anschlüsse	19
	5	■ Inneneinheit	
		Außeneinheit mit 1 Ventilator	20
		■ Außeneinheit mit 2 Ventilatoren	21
_	A color and the last a confert all a co	A = 0	00
3.	Außeneinheit aufstellen	Außeneinheit lagern	
		Außeneinheit transportieren	
		■ Transport mit Transport, und Aufstellhilfe (Zubehör)	
		■ Transport mit Transport- und Aufstellhilfe (Zubehör)	
		Montagehinweise	
		■ Bodenmontage	
		■ Wandmontage	
		■ Dachmontage	
		Aufstellung	
		■ Witterungseinflüsse	
		■ Kondenswasser	28
		Körperschall- und Schwingungsentkopplung zwischen Gebäude und	20
		Außeneinheit	28
		Montageort	_
		■ Schutzbereich	
		Mindestabstände	32
		Kondenswasserablauf	33
		■ Freier Kondenswasserablauf ohne Abflussrohr	33
		■ Kondenswasserablauf über Abflussrohr	33
		Bodenmontage	33
		■ Fundamente für Montage mit Konsole für Bodenmontage (Zubehör)	33
		■ Fundamente für Montage mit Dämpfungssockel (Zubehör)	35
		■ Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Verlegung im geraden Gra-	
		ben	37
		■ Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Verlegung im Graben mit Biegung	38
		■ Leitungsdurchführung über Erdniveau	
		Wandmontage	
		■ Montage mit Konsolen-Set für Wandmontage	41
4.	Inneneinheit montieren	Inneneinheit transportieren	42
٠.		Anforderungen an den Aufstellraum	
		■ Betriebssicherheit und Systemvoraussetzungen WLAN	
		Mindestabstände	
		Mindestmontagehöhen	
		Inneneinheit an die Wand montieren	
			• •
5.	Hydraulisch anschließen	Außeneinheit hydraulisch anschließen	
		■ Außeneinheit öffnen	46
		■ Hydraulische Verbindungsleitungen anschließen	
		■ Transportsicherung prüfen	
		Inneneinheit hydraulisch anschließen	
		■ Sekundärkreis anschließen	
		■ Hydraulische Anschlüsse herstellen	
		■ Temperaturwächter	
		■ Feuchteanbauschalter	50

Inhaltsverzeichnis

		Trinkwasserseitiger Anschluss Betrieb ohne Außeneinheit	
6.	Elektrisch anschließen	Elektrische Anschlüsse vorbereiten	53
		■ Leitungslängen in der Inneneinheit	
		■ Empfohlene Netzanschlussleitungen	
		Inneneinheit elektrisch anschließen	
		■ Inneneinheit: Vorderblech abbauen	
		■ Übersicht der elektrischen Anschlussbereiche	55
		■ Elektrische Anschlussbereiche öffnen	
		Inneneinheit: Elektrische Leitungen zum Anschlussraum verlegen	
		■ Hinweise zu den Anschlusswerten	
		 Anschlussbuchsen: Sensoren und BUS-Verbindungen Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schalt 	
		kontakte	
		■ Elektronikmodul HPMU: Zubehör 230 V~ und BUS-Verbindung	
		■ Verbindung mit weiteren Geräten über CAN-BUS	
		■ Energiezähler anschließen	
		Bedieneinheit anbauen	
		Außeneinheit elektrisch anschließen	
		■ Leitungsverlegung zum Anschlussbereich	. 76
		CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit anschließen (Zubehör)	77
		■ Empfohlene Leitung	
		Abschlusswiderstand für internes CAN-BUS-System	
		■ CAN-BUS-Leitung anschließen	
		Netzanschluss	
		■ Inneneinheit: Netzanschluss Wärmepumpenregelung 230 V~	82
		■ Inneneinheit: Netzanschluss Heizwasser-Durchlauferhitzer 230 V~/400 V~	82
		■ Außeneinheit: Netzanschluss Verdichter 230 V~/400 V~	
		■ Netzversorgung mit EVU-Sperre: Ohne bauseitige Lasttrennung	
		■ Netzversorgung in Verbindung mit Eigenstromnutzung	
		Inneneinheit schließen	
		■ Inneneinheit: Vorderblech anbauen	
		■ Inneneinheit: Anschlusskasten 230 V~ schließen	
		Außeneinheit schließen	. 90
7.	Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung	Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung	92
8.	Systemkonfiguration und	Service-Menü	121
	Diagnose	■ Service-Menü aufrufen	. 121
		■ Übersicht Service-Menü	
		■ Servicepasswort ändern	
		Alle Passwörter in Auslieferungszustand zurücksetzen	
		Access Point ein-/ausschalten	
		Systemkonfiguration	
		Parameter an der Bedieneinheit HMI einstellen	
		■ Parameter	
		Diagnose	
		■ Betriebsdaten abfragen ■ Kältekreis	
		Ausgänge und Funktionen prüfen (Aktorentest und Funktionskontrolle	
		■ Übersicht Aktorentests und Funktionskontrollen	
		Teilnehmer abfragen	
		Wärmepumpe in Auslieferungszustand zurücksetzen	
0	Ctörungshahahur.	Moldungaanzaiga on der Padianainhait	404
9.	Störungsbehebung	Meldungsanzeige an der Bedieneinheit ■ Meldungen aufrufen	
		=	

Inhaltsverzeichnis

		■ Meldungen quittieren	
		Quittierte Meldung aufrufen	131
		■ Teilnehmernummern	132
		■ Außeneinheit entsperren	132
		■ Maßnahmen zur Störungsbehebung	132
10.	Instandhaltung Innenein-	Übersicht elektrische Komponenten	134
	heit	Bedieneinheit und Elektronikmodule ausbauen	
		■ Bedieneinheit HMI ausbauen	
		■ Elektronikmodul HPMU ausbauen	
		■ Elektronikmodul EHCU ausbauen	
		Übersicht interne Komponenten	
		Inneneinheit sekundärseitig entleeren	
		Hydraulische Komponenten und EPP-Dämmteile ausbauen	
		■ Übersicht der Anzugsdrehmomente für den Zusammenbau	
		■ Integrierten Pufferspeicher ausbauen	
		■ Hydraulische Leitungen am integrierten Pufferspeicher ausbauen .	
		Ausdehnungsgefäß ausbauen	
		Heizwasser-Durchlauferhitzer ausbauen	
		Sensoren ausbauen Sensoren ausbauen	
		■ Umwälzpumpenkopf ausbauen	
		Hydraulikblock ausbauen	
		■ Weitere EPP-Dämmteile ausbauen	
		Statusanzeige interne Umwälzpumpe	
		Temperatursensoren prüfen	
		■ NTC 10 kΩ des Herstellers (blaue Kennzeichnung)	
		Wasserdrucksensor prüfen	
		Sicherung prüfen	
11.	Instandhaltung Außenein-	Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung	155
١١.	heit	Außenverkleidung abbauen und anbauen	
	neit	Seitenverkleidung rechts abbauen	
		Verkleidung oben abbauen	
		Verkleidung vorn abbauen	
		Seitenverkleidung links abbauen	
		Verkleidung hinten abbauen	
		Übersicht elektrische Komponenten	
		Außeneinheit mit 1 Ventilator	
		Außeneinheit mit 2 Ventilatoren	
		Übersicht interne Komponenten	
		Außeneinheit mit 1 Ventilator	
		Außeneinheit mit 2 Ventilatoren	
		Fließschemen Kältekreis	
		Kältemittel absaugen	
		Druckfestigkeit prüfen	
		Kältekreis füllen	
		Außeneinheit sekundärseitig entleeren	
		Hydraulische Komponenten ausbauen	
		■ Schwimmer-Entlüfterventil mit Schnellentlüfter ausbauen	
		■ Kugelhahn mit Filter ausbauen	
		Temperatursensoren prüfen	
		■ NTC 10 kΩ (ohne Kennzeichnung)	
		Drucksensoren prüfen	
		Sicherungen prüfen	
12.	Protokolle		182
13.	Technische Daten	Wärmepumpen mit Außeneinheit 230 V~	183
		Wärmepumpen mit Außeneinheit 400 V~	
14	Anhang	Auftrag zur Erstinhetriehnahme	101

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

		Checkliste Schallübertragung Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung	
15.	Einzelteilbestellung	Einzelteilbestellung von Zubehören	196
16.	Bescheinigungen	Konformitätserklärung	197
17.	Stichwortverzeichnis		198

Leitfaden vom Bundesverband Wärmepumpen e. V.

Für die Außenaufstellung von Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln stellt der Bundesverband Wärmepumpen e. V. einen Leitfaden zur Verfügung: www.waermepumpe.de/verband/publikationen



Abb.

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

DE/CH: Verpackungsabfälle werden vom Fachbetrieb

entsorgt.

AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssys-

tem ARA (Altstoff Recycling Austria AG,

Lizenznummer 5766).

Symbole

Symbole in dieser Anleitung

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.
\triangle	Warnung vor Personenschäden
!	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
4	Spannungsführender Bereich
③	Besonders beachten.
)))	Bauteil muss hörbar einrasten.oderAkustisches Signal
*	 Neues Bauteil einsetzen. oder In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Die Arbeitsabläufe für die Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung sind im Abschnitt "Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung" zusammengefasst und folgendermaßen gekennzeichnet:

Symbol	Bedeutung
O	Bei der Erstinbetriebnahme erforderliche Arbeitsabläufe
O ^O	Nicht erforderlich bei der Erstinbetrieb- nahme
(Bei der Inspektion erforderliche Arbeitsabläufe
	Nicht erforderlich bei der Inspektion
2	Bei der Wartung erforderliche Arbeitsab- läufe
۶	Nicht erforderlich bei der Wartung

Symbole an der Wärmepumpe

Symbol	Bedeutung
	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ISO 7010 - W021)
Bedienungshandbuch beachten (ISO 7000 - 0790)	
i	Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung beachten (ISO 7000 - 1641)
	Serviceanzeige: Nachschlagen im Bedienungshandbuch (ISO 7000 - 1659)
	Warnung vor heißer Oberfläche (ISO 7010 - W017)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungssystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Serviceund Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden.

Je nach Ausführung kann das Gerät ausschließlich für folgende Zwecke verwendet werden:

- Raumbeheizung
- Raumkühlung
- Trinkwassererwärmung

Mit zusätzlichen Komponenten und Zubehör kann der Funktionsumfang erweitert werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Raumbeheizung/-kühlung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Information

Bestimmungsgemäße Verwendung (Fortsetzung)

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden.

Hinweis

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen bzw. haushaltsähnlichen Gebrauch vorgesehen, d. h. auch nicht eingewiesene Personen können das Gerät sicher bedienen.

Produktinformation

Aufbau und Funktionen

AquaSnap, Typ ...NG ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung bestehend aus 1 Inneneinheit und 1 Außeneinheit.

Kältekreis

Der Kältekreis arbeitet mit dem Kältemittel R290 (Propan).

Alle Komponenten des Kältekreises befinden sich in der Außeneinheit, einschließlich dem Kältekreisregler mit 2 elektronischen Expansionsventilen. Abhängig von den Betriebsbedingungen wird die Leistung des Verdichters über eine Inverterregelung angepasst. Zur Raumkühlung erfolgt eine elektronisch gesteuerte Umkehr der Kältemittel-Fließrichtung innerhalb des Kältekreises.

Hydraulik

Inneneinheit und Außeneinheit sind hydraulisch miteinander verbunden.

Die hydraulischen Komponenten zur Raumbeheizung und Raumkühlung befinden sich in der Inneneinheit. Zur Versorgung der Heiz-/Kühlkreise ist 1 Hocheffizienz-Umwälzpumpe eingebaut.

Mit dem integrierten 4/3-Wege-Ventil wird zwischen Raumbeheizung, Trinkwassererwärmung und Abtauen umgeschaltet. Die zum Abtauen des Verdampfers erforderliche Wärme stellt der in der Inneneinheit integrierte Pufferspeicher zur Verfügung. Über das 4/3-Wege-Ventil wird auch die Funktion eines Überströmventils zur Sicherstellung des Mindestanlagenvolumenstroms realisiert.

Heizwasser-Durchlauferhitzer

In der Inneneinheit ist in den Heizwasservorlauf von der Außeneinheit ein Heizwasser-Durchlauferhitzer eingebaut. Dieser Heizwasser-Durchlauferhitzer unterstützt die Wärmepumpe bei Raumbeheizung und/oder Trinkwassererwärmung, falls die Heizleistung der Wärmepumpe unter bestimmten Bedingungen nicht ausreicht. Bei EVU-Sperre oder einer Störung der Wärmepumpe kann dieser Heizwasser-Durchlauferhitzer auch als alleinige Wärmequelle eingeschaltet werden, z. B. zum Frostschutz der Anlage einschließlich Außeneinheit.

Heiz-/Kühlkreise

Die max. anschließbare Anzahl an Heiz-/Kühlkreisen ist abhängig davon, ob in der Anlage ein externer Pufferspeicher angeschlossen ist.

Anlage ohne externen Pufferspeicher

An die Wärmepumpe kann 1 Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer angeschlossen werden.

Die Vorlauftemperatur wird durch die Modulation der Wärmepumpe geregelt.

Anlage mit externem Pufferspeicher

- An die Wärmepumpe können bis zu 2 Heiz-/Kühlkreise angeschlossen werden:
 - 1 Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer und 1 Heiz-/Kühlkreise mit Mischer
- Zur Nutzung der Kühlfunktion ist ein externer Kühlwasser-Pufferspeicher oder externer Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher erforderlich.
- Bei Anlagen mit Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung ist die Kühlfunktion nicht nutzbar.

Wärmepumpenregelung

Die in der Inneneinheit eingebaute Wärmepumpenregelung überwacht und regelt die gesamte Heizungsanlage.

Der QR-Code mit Kennzeichnung "i" enthält die

mationsportal.

stellnummer abgefragt werden.

Zugangsdaten zum Registrierungs- und Produktinfor-

Über diesen QR-Code kann z. B. die 16-stellige Her-

Produktinformation (Fortsetzung)


Die Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit erfolgt über CAN-BUS.

Über folgende Bedienelemente können Einstellungen und Abfragen für die Anlage vorgenommen werden:

- ViGuide, Apps
- Bedieneinheit HMI der Wärmepumpenregelung:

Bedienungsanleitung der Wärmepumpe

■ Funk-Fernbedienung, falls vorhanden:



Typenschild




Abb. 2

- A Typenschild
- B QR-Code zur Geräteregistrierung Alternativ befindet sich der QR-Code auf dem Typenschild.

Typübersicht

Тур	*	«* ₽	Nennspani	nung		<u>⊗</u> <u>₩</u>
					8	
 30AWH004H1NG 30AWH006H1NG 30AWH008H1NG Nur DE: 30AWH010H1NG 	1	1 bis 2	230 V~	400 V~/ 230 V~	230 V~	
30AWH010H19-NG30AWH013H19-NG30AWH016H19-NG	1	1 bis 2	400 V~	400 V~/ 230 V~	400 V~	

Integrierte Heiz-/Kühlkreise

Heiz-/Kühlkreise über Pufferspeicher

Regelung/Elektronik Inneneinheit

Heizwasser-Durchlauferhitzer

Außeneinheit
Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne

□ Zubehör

Wartungsteile und Ersatzteile

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.

Produktinformation (Fortsetzung)

Viessmann Partnershop

Login:

shop.viessmann-climatesolutions.com



Viessmann Ersatzteil-App

Web-Anwendung

https://viparts.viessmann.com



 $\frac{1}{4hh}$ 3

App ViParts









Anforderungen an bauseitige Anschlüsse

Inneneinheit




Abb. 4

- a Min. Montagehöhe:
 Abhängig von der Montageposition der Bedieneinheit
- Vorlauf Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1/externer Pufferspeicher), Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- (B) Vorlauf Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig), Anschluss Cu 22 x 1,0 mm
- © Heizwasser **von** Außeneinheit, Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- D Heizwasser **zur** Außeneinheit, Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- © Rücklauf Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig), Anschluss Cu 22 x 1,0 mm
- F Rücklauf Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1/externer Pufferspeicher), Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- © Anschlussbuchsen Kleinspannung < 42 V
- H Anschlusskasten 230 V~



Montagevorbereitung


Anforderungen an bauseitige Anschlüsse (Fortsetzung)

- (K) Ablaufschlauch Sicherheitsventil

Hinweis

Mindestmontagehöhe: Siehe Seite 44.

Außeneinheit mit 1 Ventilator







Abb. 5

- A Heizwasser zur Inneneinheit (Heizwasseraustritt): Steckverbindung für Cu 28 x 1,0 mm
- B Heizwasser von Inneneinheit (Heizwassereintritt): Steckverbindung für Cu 28 x 1,0 mm
- © Netzanschlussleitung
- D CAN-BUS-Kommunikationsleitung (Zubehör)
- **E** Kondenswasserablauf

Anforderungen an bauseitige Anschlüsse (Fortsetzung)

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren






Abb. 6

- (A) Heizwasser **zur** Inneneinheit (Heizwasseraustritt): Steckverbindung für Cu 28 x 1,0 mm
- B Heizwasser **von** Inneneinheit (Heizwassereintritt): Steckverbindung für Cu 28 x 1,0 mm
- © Netzanschlussleitung
- D CAN-BUS-Kommunikationsleitung (Zubehör)
- **E** Kondenswasserablauf

Außeneinheit lagern

Achtung

Lagern der Außeneinheit für mehr als 12 Monate kann zu Schäden am Kugellager des Ventilatormotors führen.

- Außeneinheit vor Inbetriebnahme max.
 Monate lagern.
- Außeneinheit für max. 12 Monate außer Betrieb nehmen.
- Falls die Außeneinheit länger gelagert werden muss:
 - Den Ventilator regelmäßig von Hand drehen:
 Min. 30 Umdrehungen pro Monat
 - Vor Inbetriebnahme ggf. das Kugellager austauschen: Spätestens nach 2 Jahren Lagerzeit

Außeneinheit transportieren



Gefahr

Die Außeneinheit ist mit dem Kältemittel R290 (Propan) gefüllt: Mechanische Belastung kann zu Undichtheiten am Kältekreis führen. Bei Austritt von Kältemittel besteht Explosions- und Erstickungsgefahr.

- Vibrationen beim Transport vermeiden.
- Außeneinheit nach dem Transport vorsichtig absetzen.
- Verpackung der Außeneinheit erst nach dem Transport entfernen.
- Den Verdampfer auf der Rückseite der Außeneinheit für den Transport vor mechanischer Belastung schützen, z. B. mit Kartonage oder Luftpolsterfolie.
- Geräte mit Transportschäden dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

Achtung

Stöße, Druck- und Zugbelastung können zu Geräteschäden führen.

- Geräteoberseite, Front und Seitenwände sowie den Verdampfer an der Geräterückseite nicht belasten.
- Außeneinheit nur mit Tragehilfe (Lieferumfang), Transport- und Aufstellhilfe (Zubehör) oder Kran transportieren.

Achtung

Kratzer an der Oberflächenbeschichtung führen zu Korrosion.

- Verpackung der Außeneinheit möglichst erst nach dem Transport entfernen.
- Die Außeneinheit vor dem direkten Kontakt mit Werkzeugen und Transportmitteln schützen,
 z. B. mit Kartonage oder Luftpolsterfolie.

Achtung

Starke Neigung der Außeneinheit führt zu Geräteschäden.

- Max. Kippwinkel: 45°
- Nach dem Transport mindestens 30 min bis zur Inbetriebnahme warten.

Achtung

Stapeln von Außeneinheiten kann zu Geräteschäden führen.

Außeneinheiten beim Transport und bei Lagerung nur gemäß Angabe auf der Verpackung stapeln.

Hier gezeigte Angabe: "Nicht stapeln".



Hinweis

Der Schwerpunkt der Außeneinheit ist mit + gekennzeichnet.

Außeneinheit transportieren (Fortsetzung)

Transport mit Tragehilfen



Gefahr

Bei Beschädigung der Tragehilfen kann die Außeneinheit herabfallen. Dadurch kann der Kältekreis beschädigt werden. Bei Beschädigung des Kältekreises besteht Explosions- und Erstickungsgefahr.

- Tragehilfen vor dem Transport auf Beschädigung prüfen.
- Tragehilfe **nur 1-mal** zum Transport der Außeneinheit verwenden.
- Tragehilfen **nicht** für den Transport mit dem Kran verwenden.
- Gewicht der Außeneinheit beachten: Siehe Kapitel "Technische Daten".

Die Tragehilfen befinden sich jeweils in der Montageschiene unter der Außeneinheit:

- An der Außeneinheit mit 1 Ventilator befindet sich an der rechten Montageschiene jeweils nur 1 Tragehilfe.
- Aufgrund der ungleichen Gewichtsverteilung sind bei Außeneinheiten mit 2 Ventilatoren an der rechten Montageschiene 4 Tragehilfen angebracht: Siehe Abb. 7.




Abb. 7


A Tragehilfe

Außeneinheit transportieren (Fortsetzung)

2. Außeneinheit mit den Tragehilfen anheben und transportieren. Hierbei persönliche Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

Tragehilfen abbauen

Nach dem Transport alle Tragehilfen abbauen und entsorgen.



Transport mit Transport- und Aufstellhilfe (Zubehör)



Montage- und Bedienungsanleitung "Transportund Aufstellhilfe"

Außeneinheit transportieren (Fortsetzung)

Transport mit Kran



Gefahr

Unsachgemäßes Entladen und Transportieren kann die Außeneinheit beschädigen. Bei Beschädigung des Kältekreises besteht Explosions- und Erstickungsgefahr.

- Tragehilfen **nicht** für den Transport mit dem Kran verwenden.
- Bauseitige Hilfsmittel wie Gurtbänder, Bretter usw. vor dem Transport auf Beschädigung prüfen.
- Gewicht der Außeneinheit beachten: Siehe Kapitel "Technische Daten".
- Vibrationen beim Transport vermeiden.
- Mechanische Beschädigungen an der Außeneinheit vermeiden.

Außeneinheiten mit Transportschäden **nicht** in Betrieb nehmen.

1. Äußere Verpackung der Außeneinheit vor dem Transport entfernen.

- 2. Verdampfer auf der Rückseite der Außeneinheit vor Beschädigungen schützen:
 - Im unteren Bereich bauseits ein Holzbrett anlegen.
 - Gesamten Verdampfer schützen, z. B. mit Pappe oder Luftpolsterfolie.
- 3. Kantenschutzwinkel bauseits an der vorderen und hinteren Oberkante der Außeneinheit anlegen. Gurtbänder fachgerecht um die Außeneinheit legen: Siehe Abb. 9.
- **4.** Nach dem Transport die Außeneinheit vorsichtig absetzen. Restliche Verpackung der Außeneinheit entfernen.




Abb. 9 Transport mit Kran am Beispiel der Außeneinheit mit 2 Ventilatoren

- A Kantenschutz
- B Folienhaube
- © Holzbrett

Montagehinweise

Achtung

Starke Neigung der Außeneinheit führt zu Geräteschäden.

- Max. Kippwinkel während der Aufstellung und Montage: 45°
- Nach Aufstellung und Montage mindestens 30 min bis zur Inbetriebnahme warten.

Der Höhenunterschied zwischen den hydraulischen Anschlüssen der Außeneinheit und der Inneneinheit darf nicht größer als 15 m sein.

Bodenmontage

- Insbesondere bei schwierigem klimatischen Umfeld (Minusgrade, Schnee, Feuchtigkeit) ist ein Abstand zum Untergrund von mindestens 300 mm erforderlich.
- Außeneinheit mit Konsole für Bodenmontage (Zubehör) auf einem Betonfundament befestigen.
 Für die Befestigung der Konsole am Fundament Bodenanker mit Zugkraft von mindestens 2,5 kN verwenden.
- Falls die Konsole nicht verwendet werden kann, Außeneinheit mit Dämpfungssockel (Zubehör) auf einem Betonfundament mit einer Höhe von
 ≥ 150 mm aufstellen.
 - Falls die Außeneinheit unter schneefreien Überdachungen (z. B. Carport) montiert wird, darf auch ein niedrigerer Sockel verwendet werden.
- Gewicht der Außeneinheit berücksichtigen: Siehe Kapitel "Technische Daten".

Wandmontage

- Konsolen-Set für Wandmontage (Zubehör) verwenden.
- Die Wand muss den statischen Erfordernissen entsprechen.
 - Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden, abhängig vom Wandaufbau.
- Falls die Außeneinheit nicht ebenerdig zugänglich ist, für Service und Wartung einfachen, ganzjährigen Zugang zur Außeneinheit ermöglichen. Ausreichende Wartungsflächen vorsehen. Geeignete Schutzvorrichtungen montieren, z. B. Absturzsicherung.

Dachmontage

Flachdachmontage

Hinweis

Aufgrund der erhöhten statischen Belastungen (Dach-/ Windlast) und den gehobenen Schallanforderungen bei der Dachmontage ist eine Beteiligung von Fachplanern für Statik und Schallkonzepte erforderlich. Bei der Montage der Außeneinheit auf einem Flachdach u. a. zusätzlich zu den Anforderungen bei Bodenund Wandmontage folgende planerische Maßnahmen berücksichtigen:

- Durch die höhere Montageposition bei der Flachdachmontage breiten sich die Betriebsgeräusche der Außeneinheit stärker aus als bei der Montage am Boden. Dachflächen sind normalerweise schallhärter als Bodenflächen.
 - Um Geräuschbelästigung zu vermeiden, Außeneinheit mit ausreichendem Abstand zu Nachbargebäuden montieren. Ggf. geeignete Maßnahmen zur Geräuschminderung vorsehen. Schallreflexion an den Gebäudeflächen bei der Betrachtung der Schallausbreitung berücksichtigen: Siehe Planungsanleitung
- Ggf. bauseitige Maßnahmen zum Windschutz vorsehen, z. B. Blenden, Wände usw.
- Prüfen, ob durch die Bauhöhe der Außeneinheit die zulässige Gebäudehöhe nicht überschritten wird, z. B. gemäß Bebauungsplan.

Montagehinweise (Fortsetzung)

- Für Service und Wartung einfachen, ganzjährigen Zugang zur Außeneinheit ermöglichen. Ausreichende, den Sicherheitsvorschriften entsprechende Wartungsflächen vorsehen.
 Geeignete, den Sicherheitsvorschriften entspre-
 - Geeignete, den Sicherheitsvorschriften entsprechende Schutzvorrichtungen montieren, z. B. Sekuranten.
- Empfehlung: Montage der Wärmepumpe auf einer Stahlbetondecke
- Die Montage auf Flachdächern mit geringem Flächengewicht (z. B. Dächer aus Holzsparren oder Trapezblechen) ist nicht zulässig.
- Bei der Flachdachmontage können abhängig von der Windlastzone und der Gebäudehöhe erhebliche Windlasten auftreten. Die Unterkonstruktion von einem Fachplaner gemäß DIN 1991-1-4 auslegen lassen.

- Die erhöhten Dach- und Windlasten müssen bei der Statik und bei der Befestigung der Außeneinheit berücksichtigt werden.
 - Die vom Fachplaner ermittelten Vorgaben bezüglich Statik, Abstand zu Gebäudekanten und Schallkonzept einhalten.
- In Verbindung mit Design-Verkleidungen prüfen, ob diese den Wind- und Schneelasten standhalten. Die Design-Verkleidungen werden teilweise nur magnetisch an der Außeneinheit befestigt.

Schrägdachmontage

Empfehlung: Bodenmontage, Wandmontage oder Flachdachmontage.

Falls die Außeneinheit dennoch auf einem Schrägdach montiert wird, gelten die gleichen Anforderungen wie für die Flachdachmontage.

Aufstellung

- Die Außeneinheit nur im Freien aufstellen, gemäß EN 378-3.
- Der Kältekreis in der Außeneinheit enthält leicht entflammbares Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ANSI/ASHRAE Standard 34. Daher ist in unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ein Schutzbereich definiert, in welchem besondere Anforderungen gelten: Siehe Kapitel "Schutzbereich".
- Unbedingt die Angaben zur Geräuschentwicklung beachten.
 - Anforderungen der TA Lärm in jedem Fall einhalten.
- Bei Aufstellung der Wärmepumpe müssen die Abstände zum Nachbargrundstück nach jeweiliger Landesbauordnung (LBO) berücksichtigt werden.
- Nicht mit der Ausblasseite zur Hauswand gerichtet oder gegen die Hauptwindrichtung installieren.
- Beim Abtauen tritt aus den Luftaustrittsöffnungen der Außeneinheit kühler Dampf aus. Dieser Dampfaustritt muss bei der Aufstellung (Wahl des Aufstellorts, Ausrichtung der Wärmepumpe) berücksichtigt werden
- Wanddurchführungen und Schutzrohrleitungen für die hydraulischen und elektrischen Verbindungsleitungen ohne Formteile und Richtungsänderungen ausführen.
 - Gebäudedurchführung sowohl unterhalb als auch oberhalb der Erdgleiche entsprechend dem Stand der Technik verschließen. Anforderungen an Schutzbereiche unbedingt beachten.

- Vorrichtungen zum Schutz der Außeneinheit vor mechanischer Beschädigung vorsehen, z. B. Aufprallschutz für Spielbälle.
- Umwelt- und Witterungseinflüsse bei der Wahl des Aufstellorts berücksichtigen, z. B. Hochwasser, Wind, Schnee, Eisbruch usw. Ggf. passende Schutzeinrichtungen installieren.

Aufstellung in Garagen, Parkhäusern und an Parkplätzen:

- Vor der Montage muss für den vorliegenden Fall geklärt werden, ob die Montage gemäß der in diesem Ort geltenden Garagen- und Stellplatzverordnungen (GaStellV, GaStplVO, BetrVO) zulässig ist.
- Anlagen mit Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A3 mit einem Rammschutz versehen. Diesen Rammschutz so auslegen, dass ein Aufprall eines Fahrzeugs mit der geltenden Höchstgeschwindigkeit nicht zu einer Beschädigung des Kältekreises führt.
- Schutzbereich der Außeneinheit mit Verbotsschildern für Zündquellen kennzeichnen.
- Die Aufstellung in Tiefgaragen ist nicht zulässig.

Küstennahe Aufstellung: Abstand < 1000 m

- In küstennahen Bereichen erhöhen Salz- und Sandpartikel in der Luft die Korrosionswahrscheinlichkeit: Wärmepumpe geschützt vor direktem Seewind aufstellen.
- Ggf. bauseits einen Windschutz vorsehen. Hierbei die Mindestabstände zur Wärmepumpe einhalten: Siehe Kapitel "Mindestabstände".

Montagehinweise (Fortsetzung)

Witterungseinflüsse

- Bei Montage an windexponierten Stellen: Windlasten beachten.
- Rohrleitungen an der Außenluft außerhalb der Konsole für Bodenmontage (Zubehör) mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) versehen: Siehe folgende Tabelle.

Innen-Ø Rohr- leitung	Min. Dicke Dämmschicht mit λ = 0,035 W/(m·K)
≤ 22 mm	40 mm
> 22 mm	60 mm
λ Wärmeleitfähigk	eit

Wärmedämmung UV-beständig ausführen.

- Falls Design-Verkleidung für Konsole für Bodenmontage (Zubehör) verwendet wird: Bei Rohrleitungen innerhalb der Konsole die beiliegende Wärmedämmung verwenden.
- Außeneinheit in den Blitzschutz einbinden.
- Bei Planung eines Wetterschutzes oder einer Einhausung die Wärmeaufnahme (Heizbetrieb) und Wärmeabgabe (Kühlbetrieb) des Geräts beachten.

Kondenswasser

In Regionen, in denen die Außentemperatur oftmals unter 0 °C liegt, empfehlen wir eine elektrische Begleitheizung (Zubehör) für die Kondenswasserwanne der Außeneinheit einzubauen.

Bodenmontage:

- Freien Kondenswasserablauf gewährleisten.
- Kondenswasser in einem Kiesbett oder in einer tieferen Sickerschicht versickern lassen oder über das Abwassersystem abführen: Siehe ab Seite 33.



Gefahr

Falls Kältemittel in das Abwassersystem gelangt (z. B. bei einem Leck im Kältekreis), besteht Explosionsgefahr.

Kondenswasserablauf nur über einen Siphon an das Abwassersystem anschließen.

Wandmontage:

- Freien Kondenswasserablauf gewährleisten.
- Kondenswasser im Kiesbett versickern lassen: Siehe Seite 41.

Flachdachmontage:

- Der freie Ablauf des Kondenswassers auf die Dachfläche ist nicht zulässig, da sich dadurch Eisschichten bilden können. Eisschichten auf dem Dach behindern ggf. das freie Ablaufen von weiterem Kondenswasser und führen zu erhöhten Dachlasten.
- Elektrische Begleitheizung für die Kondenswasserleitung verwenden (Zubehör).
- Zum Ablauf des Kondenswassers den Kondenswasserschlauch der Außeneinheit an eine gedämmte Kondenswasserleitung anschließen. Der Kondenswasserschlauch ist im Lieferumfang der elektrischen Begleitheizung für die Kondenswasserleitung enthal-

Kondenswasserschlauch ggf. über eine Siphoneinlage einführen.

Körperschall- und Schwingungsentkopplung zwischen Gebäude und Außeneinheit

- Elektrische Verbindungsleitungen Innen-/Außeneinheit zugfrei verlegen.
- Montage nur an Wänden mit hohem Flächengewicht (> 250 kg/m²), nicht an Leichtbauwänden, Dachstuhl
- Im Lieferumfang der Konsole zur Wandmontage sind Komponenten zur Schwingungsentkopplung enthal-
- Keine zusätzlichen Schwingungsdämpfer, Federn, Gummipuffer usw. einsetzen.
- Bei der Montage der Außeneinheit auf Dachflächen besteht die Gefahr, dass Körperschall und Schwingungen in das Gebäude übertragen werden. Falls die Außeneinheit auf freistehenden Garagen montiert wird, können bei unzureichender Körperschall- und Schwingungsentkopplung störende Geräusche durch Resonanzverstärkungen entste-
- Bei Verwendung eines KG-Rohrs: KG-Rohr nach der Verlegung der hydraulischen Verbindungsleitungen mit Sand füllen.



Planungsanleitung

Montageort

- Max. geographische Höhe des Montageorts: 1500 m über NN
- Standort mit guter Luftzirkulation wählen, sodass die abgekühlte Luft abströmen und die warme Luft nachströmen kann.
- Nicht in Nischen oder zwischen Mauern installieren.
 Dies kann zu einem Luftkurzschluss zwischen ausgeblasener und angesaugter Luft führen.

Achtung

Ein Luftkurzschluss im **Heizbetrieb** führt zur Wiederansaugung der abgekühlten ausgeblasenen Luft. Dies kann zu reduzierter Effizienz der Wärmepumpe und zu Abtauproblemen führen.


Luftkurzschluss vermeiden.

Achtung

Ein Luftkurzschluss im **Kühlbetrieb** führt zur Wiederansaugung der erhitzten ausgeblasenen Luft. Dies kann zu Hochdruckstörungen führen.

Luftkurzschluss vermeiden.

- Bei Aufstellung in einem windexponierten Bereich muss verhindert werden, dass der Wind den Ventilatorenbereich beeinflusst. Starker Wind kann den Luftstrom durch den Verdampfer stören.
- Montageort so wählen, dass der Verdampfer nicht durch Laub, Schnee usw. verstopft werden kann.
- Außeneinheit außerhalb des Gefahrenbereichs von Dachlawinen montieren.
- Bei der Auswahl des Montageorts die Gesetzmäßigkeiten von Schallausbreitung und Schallreflexionen berücksichtigen.



- Nicht über Kellerschächten oder Bodenwannen montieren.
- Nicht in der Nähe von Fenstern von Schlafräumen installieren.
- Um erhöhte Windlasten zu vermeiden, 1 m Abstand zu Gebäudekanten und -ecken einhalten.
- Min. 3 m Abstand zu Gehwegen, Regenfallrohren oder versiegelten Flächen einhalten. Durch die abgekühlte Luft im Ausblasbereich besteht bei Außentemperaturen unter 10 °C die Gefahr von Glatteisbildung.
- Montageort muss leicht zugänglich sein, z. B. für Wartungsarbeiten: Siehe Kapitel "Mindestabstände".

Zusätzliche Anforderungen bei Flachdachmontage:

- Außeneinheit auf einem Flachdach nicht unmittelbar neben oder oberhalb von Wohn- oder Schlafräumen aufstellen.
- Nicht vor Fenstern aufstellen oder Abstand von 1 m zum Fenster einhalten.
- Aufgrund der erhöhten statischen Belastungen (Dach-/Windlast) und den gehobenen Schallanforderungen bei der Dachmontage einen Fachplaner hinzuziehen. Der Fachplaner legt die Anforderungen für Statik, Abstand zu Gebäudekanten und Schallkonzepte fest.

Schutzbereich

Der Kältekreis in der Außeneinheit enthält leicht entflammbares Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34. Daher ist in unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ein Schutzbereich definiert, in welchem besondere Anforderungen gelten.

Innerhalb des Schutzbereichs dürfen folgende Gegebenheiten nicht vorhanden sein oder auftreten:

- Öffnungen:
 - Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Lichtschächte, Flachdachfenster
 - Außen- und Fortluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen
 - Pumpenschächte, Einläufe in Abwassersysteme,
 Fallrohre und Abwasserschächte usw.
 - Sonstige Senkungen, Mulden, Vertiefungen, Schächte
- Grundstücksgrenzen, Nachbargrundstück, Gehwege und Fahrwege
- Elektrische Hausanschlüsse

- Elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter
- Dachlawinen

Anforderungen, falls in der näheren Umgebung weitere Wärmepumpen aufgestellt sind:

- Nur Außeneinheiten des gleichen Typs und mit gleichem Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34 dürfen innerhalb des Schutzbereichs aufgestellt werden. Der gesamte Schutzbereich ergibt sich aus der Überlagerung aller Schutzbereiche.
- Folgende Wärmepumpen müssen außerhalb des Schutzbereichs aufgestellt sein:
 - Wärmepumpen anderen Typs
 - Wärmepumpen mit anderem Kältemittel
 - Wärmepumpen eines anderen Herstellers

In den Schutzbereich keine Zündquellen einbringen, z. B.:

- Offene Flammen oder Flammkörper
- Funkenbildende Werkzeuge



Montageort (Fortsetzung)

- Nicht zündquellenfreie elektrische Geräte, mobile Endgeräte mit integriertem Akku
- Gegenstände mit Temperaturen über 360 °C

Hinweis

Der jeweilige Schutzbereich ist abhängig von der Umgebung der Außeneinheit.

- Die im Folgenden dargestellten Schutzbereiche sind für die Bodenmontage der Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.
 - Diese Schutzbereiche gelten auch für Außeneinheiten mit 1 Ventilator.
 - Diese Schutzbereiche gelten auch für Wand- und Dachmontage.
- Bei Wandmontage gelten die oben genannten Anforderungen auch im Bereich unterhalb der Außeneinheit bis zum Boden.
- Falls sich Öffnungen im Schutzbereich nicht vermeiden lassen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
 - Öffnungen verschließen. Die Öffnungen dürfen nur mit einem Werkzeug öffenbar sein.
 Oder
 - Dauerhafte, gasdichte Barriere zwischen Außeneinheit und Öffnungen montieren, z. B. Mauer oder Trennwand.

Hinweis zur Grundfläche des Schutzbereichs beachten.

Grundfläche des Schutzbereichs

Bei Bedarf kann von den Maßen 1000 mm zur Seite und 1800 mm nach vorn abgewichen werden. Dabei Folgendes beachten:

- Der Schutzbereich muss nach vorn und seitlich vorhanden sein.
- Die Grundfläche des Schutzbereichs muss eingehalten werden.

Freie Aufstellung der Außeneinheit




Abb. 10

(A) Schutzbereich

Aufstellung der Außeneinheit vor einer Außenwand

Außeneinheit bodenstehend




Abb. 11

(A) Schutzbereich

Montageort (Fortsetzung)

Außeneinheit wandhängend




Abb. 12

(A) Schutzbereich

Eckaufstellung der Außeneinheit rechts





Abb. 13

(A) Schutzbereich

Eckaufstellung der Außeneinheit links



(A) Schutzbereich

Mindestabstände


Hinweis

Die Aufstellung der Außeneinheit in einer Nische mit 3 angrenzenden Wänden führt zu höherer Schallreflexion und dadurch zu hohen Schalldruckpegeln.

Empfohlene Aufstellvarianten:

- Freie Aufstellung
- Aufstellung vor einer Wand
- Eckaufstellung

Die im Folgenden dargestellten Mindestabstände sind für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren identisch.






Abb. 15

- A Lufteintritt
- (B) Luftaustritt

- a Wandabstand abhängig von Leitungsführung:
 - Leitungsdurchführung **über** Erdniveau: ≥ 250 mm
 - Leitungsdurchführung unter Erdniveau mit Verlegung der Quattro-Verbindungsleitung im geraden Graben:
 - ≥ 940 mm
 - Leitungsdurchführung unter Erdniveau mit Verlegung der Quattro-Verbindungsleitung im Graben mit Biegung:
 - ≥ 250 mm
- b Wandabstand abhängig von Transportmittel:
 - Tragehilfe (Lieferumfang): ≥ 500 mm
 - Transport- und Aufstellhilfe (Zubehör):
 ≥ 2500 mm

Kondenswasserablauf

Freier Kondenswasserablauf ohne Abflussrohr

Kondenswasser frei und **ohne** Abflussrohr in ein Kiesbett unter der Außeneinheit ablaufen lassen.

Kondenswasserablauf über Abflussrohr

Hinweis

Damit der Kondenswasserablauf auch bei tiefen Temperaturen gewährleistet ist, im Abflussrohr eine Begleitheizung (Zubehör) vorsehen.

Kondenswasserablauf über Abflussrohr in Sickerschicht




Abb. 16

- (A) Außeneinheit
- B Konsole für Bodenmontage (Zubehör)
- © Kondenswasser-Ablaufstutzen
- D Fundament
- © Frostschutz (verdichteter Schotter)
- (Zubehör) Abflussrohr (min. DN 40) mit Begleitheizung
- (G) Erdreich
- (H) Sickerschicht zum Abführen des Kondenswassers

Kondenswasserablauf über Abwassersystem




Abb. 17

- (A) Außeneinheit
- B Konsole für Bodenmontage (Zubehör)
- © Kondenswasser-Ablaufstutzen
- (D) Fundament
- © Frostschutz (verdichteter Schotter)
- (E) Abflussrohr (min. DN 40) mit Begleitheizung (Zubehör)
- G Erdreich
- (H) Siphon im frostfreien Bereich
- (K) Abwasserkanal

Bodenmontage



Gefahr

Fehlerhafte Montage kann zu Geräte- und Personenschäden führen, z. B. durch umstürzende oder herabfallende Außeneinheit.

Außeneinheit nur gemäß den Vorgaben in dieser Anleitung montieren.

Fundamente für Montage mit Konsole für Bodenmontage (Zubehör)

2 waagrechte Fundamentstreifen herstellen.

■ Max. Neigungstoleranz: ±10 mm je 1 m Länge

Bodenmontage (Fortsetzung)

Empfehlung: Betonfundament gemäß der folgenden Abbildung erstellen. Die angegebenen Schichtdicken sind Durchschnittswerte. Diese Werte müssen den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Regeln der Bautechnik beachten.




Abb. 18




Abb. 19

- A Frostschutz für Fundament: Verdichteter Schotter (z. B. 0 bis 32/56 mm), Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik
- B Fundamentstreifen aus Stahlbeton
- © Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern Oder
- Abflussrohr (min. DN 40) für Kondenswasserablauf über Abwassersystem oder Sickerschicht

Bodenmontage (Fortsetzung)

- E Befestigungspunkte für Konsole: Bodenanker mit Zugkraft von mindestens 2,5 kN verwenden.
- (F) Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör) bei Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Damit das Anschluss-Set für Konsole für Bodenmontage (Zubehör) verwendet werden kann, die Vorlauf- und Rücklaufleitung der Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör) in einer Flucht parallel zur Fundamentkante ausrichten.
- G Luftaustritt
- (H) Wand
- (K) Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Wand, nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik
- a, b Nur für Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Siehe folgende Tabellen.
- r Biegeradius

Montage mit Konsole für Bodenmontage (Zubehör)



Montageanleitung "Konsolen-Set für Bodenmontage"

Zur Befestigung der Konsole Bodenanker M10 x 80 mit Zugkraft von mindestens 2,5 kN verwenden.

Verlegung der Quattro-Verbindungsleitung im Graben mit Biegung

on the Biogang		
a	≥ 250 mm	
b	175 mm	

Verlegung der Quattro-Verbindungsleitung im geraden Graben

а	≥ 940 mm
b	175 mm

Fundamente für Montage mit Dämpfungssockel (Zubehör)

2 waagrechte Fundamentstreifen herstellen.

■ Max. Neigungstoleranz: ±10 mm je 1 m Länge

Empfehlung: Betonfundament gemäß der folgenden Abbildung erstellen. Die angegebenen Schichtdicken sind Durchschnittswerte. Diese Werte müssen den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Regeln der Bautechnik beachten.




Abb. 20

Bodenmontage (Fortsetzung)




Abb. 21

- A Frostschutz für Fundament: Verdichteter Schotter, z. B. 0 bis 32/56 mm, Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik
- (B) Fundamentstreifen aus Stahlbeton
- © Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern Oder
- D Abflussrohr (min. DN 40) für Kondenswasserablauf über Abwassersystem oder Sickerschicht
- E Dämpfungssockel (Zubehör): Montagehinweise beachten.
- Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör) bei Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Damit das Anschluss-Set für Konsole für Bodenmontage (Zubehör) verwendet werden kann, die Vorlauf- und Rücklaufleitung der Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör) in einer Flucht parallel zur Fundamentkante ausrichten.

- **G** Luftaustritt
- (H) Wand
- K Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Wand, nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik
- a, b Nur für Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Siehe folgende Tabellen.
- r Biegeradius

Montagehinweise für Dämpfungssockel

- Dämpfungssockel mit beiliegenden Libellen auf dem Fundament waagerecht ausrichten.
- Zuganker mit einer Zugkraft von mindestens 1,25 kN je Befestigungspunkt verwenden.
- Durchgangslöcher anhand der Nenndurchmesser der Zuganker an den Markierungen bohren.
- Auflagefläche der Schraubenköpfe oder Muttern mit Unterlegscheibe vergrößern.

Verlegung der Quattro-Verbindungsleitung im geraden Graben

а	≥ 940 mm
b	175 mm

Verlegung der Quattro-Verbindungsleitung im Graben mit Biegung

a	≥ 250 mm
b	175 mm

Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Verlegung im geraden Graben

- Die folgenden Informationen für die Bodenmontage gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren.
 Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.
- Die folgenden Informationen gelten für die Montage mit Konsole und mit Dämpfungssockel. Beispielhaft dargestellt ist die Montage mit Konsole.




Abb. 22

- (A) Erdreich
- F Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern
- (H) Erdverlegte Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör)
- Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Wand
- (N) Wand




Abb. 23

- A Erdreich
- (B) Gehweg, Terrasse

- © Konsole für Bodenmontage (Zubehör)
- Anschluss-Set Bodenmontage (Zubehör)
- © CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit und Netzanschlussleitung Außeneinheit: Leitungen zugfrei verlegen.
- (F) Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern
- G Ringraumdichtung (Zubehör)
- (H) Erdverlegte Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör)
- K Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Wand
- Frostschutz für Fundament (verdichteter Schotter, z. B. 0 bis 32/56 mm), Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik
- M Fundamentstreifen
- N Wand
- Biegeradius



Weitere Montagehinweise zur Quattro-Verbindungsleitung

Separate Montageanleitung

Hinweis

- Rohrleitungen an der Außenluft mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung versehen: Siehe Tabelle auf Seite 28.
- Rohrleitungen vor Beschädigung schützen. Stolperfallen vermeiden.

Leitungsdurchführung unter Erdniveau: Verlegung im Graben mit Biegung

- Die folgenden Informationen für die Bodenmontage gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren.
 Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.
- Die folgenden Informationen gelten für die Montage mit Konsole und mit Dämpfungssockel. Beispielhaft dargestellt ist die Montage mit Konsole.




Abb. 24

- A Erdreich
- (A) Erdverlegte Quattro-Verbindungsleitung (Zubehör)
- (K) Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Wand
- (N) Wand
- r Biegeradius




Abb. 25

- (A) Erdreich
- (B) Gehweg, Terrasse

- © Konsole für Bodenmontage (Zubehör)
- D Anschluss-Set Bodenmontage (Zubehör)
- © CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit und Netzanschlussleitung Außeneinheit: Leitungen zugfrei verlegen.
- (F) Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern
- © Ringraumdichtung (Zubehör)
- (Zubehör)
- K Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Wand
- L Frostschutz für Fundament (verdichteter Schotter, z. B. 0 bis 32/56 mm), Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik
- M Fundamentstreifen
- (N) Wand
- r Biegeradius



Weitere Montagehinweise zur Quattro-Verbindungsleitung

Separate Montageanleitung

Hinweis

- Rohrleitungen an der Außenluft mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung versehen: Siehe Tabelle auf Seite 28.
- Rohrleitungen vor Beschädigung schützen. Stolperfallen vermeiden.

Leitungsdurchführung über Erdniveau

- Die folgenden Informationen für die Bodenmontage gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren. Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.
- Die folgenden Informationen gelten für die Montage mit Konsole und mit Dämpfungssockel. Beispielhaft dargestellt ist die Montage mit Konsole.





Abb. 26

- (A) Erdreich
- (B) Gehweg, Terrasse
- © Hydraulische Verbindungsleitungen Innen-/Außeneinheit
- © CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit und Netzanschlussleitung Außeneinheit: Leitungen zugfrei verlegen.
- © Kondenswasserablauf im Bodenblech: Bei freiem Ablauf des Kondenswassers nichts anschließen.
- F Wanddurchführung (Zubehör) für elektrische und hydraulische Leitungen

Hinweis

- Rohrleitungen an der Außenluft mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung versehen: Siehe Tabelle auf Seite 28.
- Rohrleitungen vor Beschädigung schützen. Stolperfallen vermeiden.



- G Konsole für Bodenmontage (Zubehör), Darstellung ohne Design-Verkleidung (Zubehör)
- (H) Fundamentstreifen
- (K) Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern
- (L) Elastische Trennschicht zwischen Fundament und Gebäude
- M Frostschutz für Fundament: Verdichteter Schotter, z. B. 0 bis 32/56 mm, Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik

Wandmontage

Montage **nur** mit Konsolen-Set für Wandmontage (Zubehör) ausführen.



Separate Montageanleitung für Konsolen-Set für Wandmontage



Gefahr

Fehlerhafte Montage kann zu Geräte- und Personenschäden führen, z. B. durch umstürzende oder herabfallende Außeneinheit.


Außeneinheit nur gemäß den Vorgaben in dieser Anleitung montieren.

Wandmontage (Fortsetzung)

Montage mit Konsolen-Set für Wandmontage


Hinweis

Die folgenden Informationen für die Wandmontage gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren. Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.



- (A) Kiesbett zum Versickern des Kondenswassers
- B Anschluss-Set für Wandkonsole (Zubehör)
- © CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit und Netzanschlussleitung Außeneinheit: Leitungen zugfrei verlegen.

- Zum exakten Anzeichnen der Bohrlöcher für die Wandkonsole und den Wanddurchbruch: Die der Wandkonsole beiliegende Bohrschablone verwenden
- Rohrleitungen an der Außenluft mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung versehen: Siehe Tabelle auf Seite 28.



- Wanddurchführung (Zubehör) für elektrische und hydraulische Leitungen
- (E) Kondenswasserablauf im Bodenblech: Öffnung nicht verschließen.
- F Konsole für Wandmontage (Zubehör)

Inneneinheit transportieren

Achtung

Stöße, Druck- und Zugbelastung können zu Schäden an den Außenwänden des Geräts führen

Geräteoberseite, Front und Seitenwände **nicht** belasten.

Anforderungen an den Aufstellraum



Gefahr

Staub, Gase, Dämpfe können zu Gesundheitsschäden führen und Explosionen auslösen. Staub, Gase, Dämpfe im Aufstellraum vermeiden.

Achtung

Ungünstiges Raumklima kann zu Funktionsstörungen und Geräteschäden führen.

- Der Aufstellraum muss trocken und frostsicher sein.
- Umgebungstemperaturen 0 bis 35 °C gewährleisten.
- Max. 70 % relative Luftfeuchte (entspricht einer absoluten Luftfeuchte von ca. 25 g Wasserdampf/kg trockener Luft bei 35 °C)

Betriebssicherheit und Systemvoraussetzungen WLAN

Das Gerät ist mit einem integrierten WLAN-Kommunikationsmodul ausgestattet. Dieses WLAN-Kommunikationsmodul unterstützt Wartung und Service über ViGuide sowie die Bedienung über App.

Systemvoraussetzung WLAN-Router

 WLAN-Router mit aktiviertem WLAN:
 Der WLAN-Router muss durch ein ausreichend sicheres WPA2-Passwort geschützt sein.

Hinweis

- Das WPA2-Passwort ist eine Folge von 8 bis 63 Zeichen.
- Erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen nach ASCII.

Der WLAN-Router muss über Updates immer die aktuellste Firmware-Version enthalten.

Keine unverschlüsselten Verbindung zwischen WLAN-Router und Wärmeerzeuger herstellen.

- Internetanschluss mit hoher Verfügbarkeit: "Flatrate" (Zeit- und Datenvolumen-unabhängiger Pauschaltarif)
- WLAN-Frequenz auf 2,4 GHz einstellen.

- Dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) im Netzwerk (WLAN):
 - **Vor** Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen. Ggf. einrichten.
- Routing- und Sicherheitsparameter im IP-Netzwerk (LAN) festlegen.

Hinweis

Passwortlänge und erlaubte Sonderzeichen sind abhängig vom jeweiligen Router.

Für direkte ausgehende Verbindungen folgende Ports freigeben:

- Port 80
- Port 123
- Port 443
- Port 8883

Vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen. Freigaben ggf. einrichten.

Hinweis

Die Verbindung von der Wärmepumpenregelung zum Router kann alternativ über LAN hergestellt werden. Hierfür ist das Erweiterungsmodul LAN (Zubehör) erforderlich.

Anforderungen an den Aufstellraum (Fortsetzung)

Reichweite Funksignal WLAN-Verbindung

Die Reichweite von Funksignalen kann durch Wände, Decken und Einrichtungsgegenstände reduziert werden. Folgendes reduziert die Stärke des Funksignals und kann dadurch den Empfang stören:

- Funksignale werden auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft, z. B. durch Luft und beim Durchdringen von Wänden.
- Funksignale werden durch metallische Teile reflektiert, z. B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen und metallbedampftes Wärmeschutzglas.
- Funksignale werden **abgeschottet** durch Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte.
- Funksignale werden durch Geräte gestört, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten. Abstand zu diesen Geräten min. 2 m.

Beispiele für Geräte mit hochfrequenten Signalen:

- Computer
- Audio- und Videoanlagen
- Geräte mit aktiver WLAN-Verbindung
- Elektronische Trafos
- Vorschaltgeräte

Um eine gute WLAN-Verbindung sicherzustellen, den Abstand zwischen Wärmeerzeuger und WLAN-Router so gering wie möglich wählen. Die Signalstärke kann an der Bedieneinheit angezeigt werden: Siehe Bedienungsanleitung.


Hinweis

Das WLAN-Signal kann durch WLAN-Repeater verstärkt werden.

Durchdringungswinkel


Das senkrechte Auftreffen der Funksignale auf Wände wirkt sich positiv auf die Empfangsqualität aus. Je nach Durchdringungswinkel verändert sich die effektive Wandstärke und somit die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen.

Flacher (ungünstiger) Durchdringungswinkel




- A WLAN-Router
- B Wärmeerzeuger
- © Wand

Optimaler Durchdringungswinkel



- (A) WLAN-Router
- (B) Wärmeerzeuger
- © Wand

Mindestabstände




Inneneinheit nicht in Schränke einbauen.

Abb. 30

Mindestmontagehöhen

Im Auslieferungszustand ist die Bedieneinheit unten angeordnet. Für bessere Zugänglichkeit kann die Bedieneinheit oben montiert werden, z. B. bei niedrigen Montagehöhen.



Empfohlene Maße

		а	b
Ohne Montagehilfe für Aufputz- Montage	mm	≥ 600	≥ 500
Mit Montagehilfe für Aufputz- Montage (Zubehör)	mm	≥ 680	≥ 680

Inneneinheit an die Wand montieren

- Gewicht und Schwerpunkt der Inneneinheit berücksichtigen. Gewicht: Siehe "Technische Daten".
- Die Wand muss den statischen Erfordernissen entsprechen.
 - Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden, abhängig vom Wandaufbau.
- Wandmontage in Verbindung mit Montagehilfe (Zubehör):




Montageanleitung Montagehilfe

Achtung

Eine nicht ordnungsgemäß aufgehängte Inneneinheit kann sich von der Wand lösen und herabfallen.

Auf sichere Befestigung achten.

Inneneinheit an die Wand montieren (Fortsetzung)




A Halterung für zusätzliche Sicherungsschraube,z. B. in Erdbebengebieten

Außeneinheit hydraulisch anschließen

Außeneinheit öffnen

Hinweis


Die folgenden Informationen zum Öffnen der Außeneinheit gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren. Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.



3. Sichtbare Komponenten der Außeneinheit auf Transport- und Lagerschäden prüfen.

Hydraulische Verbindungsleitungen anschließen

Anschlussrohre der hydraulischen Anschluss-Sets (Zubehör) an der Unterseite der Außeneinheit anschließen, je nach Anschluss-Set entweder Kupferrohr oder Edelstahl-Wellrohr.



Anforderung an bauseitige Leitungen

Anforderungen an z. B. Querschnitt, Anlagendruck: Siehe Planungsunterlagen.

Heizwasserfilter einbauen

In folgenden Fällen einen Heizwasserfilter im Rücklauf zur Außeneinheit einbauen:

- Erforderlich bei Modernisierung der Heizungsanlage
- Erforderlich bei Verschmutzung des Leitungsnetzes
- Empfohlen im Neubau

Hinweis

Empfehlung: Heizungsfilter mit Magnetitabscheidung (Zubehör), da die Filtereigenschaften dieses Heizwasserfilters auf die Wärmepumpe abgestimmt sind.

Abb. 34

- A Heizwasser zur Inneneinheit (Heizwasseraustritt)
- (B) Heizwasser **von** Inneneinheit (Heizwassereintritt)

Transportsicherung prüfen

Achtung

Vorzeitiges Lösen der Transportsicherung kann zu Schäden in der Außeneinheit führen. Transportsicherung erst nach dem Befüll- und Entlüftungsvorgang lösen.




Abb. 35

- (A) Sicherungsschraube
- Drehrichtung zum Verriegeln der Transportsicherung
- Transportsicherung Drehrichtung zum Lösen der Transportsicherung

Nach der Aufstellung der Außeneinheit mit einem Innensechskantschlüssel (Größe 5) prüfen, ob die Transportsicherung vollständig verriegelt ist. Anzugsdrehmoment der Sicherungsschraube: Max. 4 Nm

Inneneinheit hydraulisch anschließen

Sekundärkreis anschließen

Bauseits sollten folgende Anforderungen eingehalten werden:

- Komponenten entsprechen dem Stand der Technik.
- Komponenten sind zugelassen in geschlossenen Heizungsanlagen mit Betriebsdrücken bis zu 3 bar.
- Herstellerangaben zur Installation

- Falls die Inneneinheit mit einer Montagehilfe an der Wand montiert wurde (Empfehlung), bauseitige Leitungen an der Montagehilfe anschließen.
 - Montageanleitung Montagehilfe
- Falls keine Montagehilfe verwendet wird, bauseitige Leitungen an den Anschluss-Stücken der Inneneinheit anschließen.

Hinweis

Damit die Anlage mit dem Inbetriebnahme-Assistenten befüllt und gespült werden kann, in folgende Leitungen jeweils einen **3-Wege-Kugelhahn** einbauen:

- Vor- und Rücklaufleitungen Heiz-/Kühlkreis 1/externer Pufferspeicher und Heiz-/Kühlkreis 2 (falls vorhanden)
- Vor- und Rücklaufleitungen zur Außeneinheit Trinkwasserseitiger Anschluss:
- Ggf. jeweils 1 Absperrhahn im Vor- und Rücklauf Speicher-Wassererwärmer einbauen.

Beiliegende Anschluss-Stücke montieren




Abb. 36

- (A) Vorlauf Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1/externer Pufferspeicher), Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- B Vorlauf Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig), Anschluss Cu 22 x 1,0 mm
- © Heizwasser **von** Außeneinheit (Heizwassereintritt Inneneinheit), Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- D Heizwasser **zur** Außeneinheit (Heizwasseraustritt Inneneinheit), Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- © Rücklauf Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig), Anschluss Cu 22 x 1,0 mm
- F Rücklauf Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1/externer Pufferspeicher), Anschluss Cu 28 x 1,0 mm
- G Ablaufschlauch Sicherheitsventil: Innenquerschnitt beibehalten.

Hydraulische Anschlüsse herstellen

Falls das in die Inneneinheit eingebaute Ausdehnungsgefäß nicht ausreicht, Sekundärkreis bauseits mit einem zusätzlichen Ausdehnungsgefäß ausrüsten.



 Alle sekundärseitigen hydraulischen Leitungen (Raumbeheizung/-kühlung, Trinkwassererwärmung) an der Inneneinheit anschließen.

Achtung

Mechanisch belastete hydraulische Verbindungen führen zu Undichtheit, Vibrationen und Geräteschäden.

Bauseitige Leitungen last- und momentfrei anschließen.

Hinweis

Empfehlung: Im Sekundärkreis einen geeigneten Heizwasserfilter einbauen, der magnetische und nichtmagnetische Schmutzpartikel entfernt, z. B. den Heizungsfilter mit Magnetitabscheidung (Zubehör).

Achtung

Verunreinigungen im Sekundärkreis führen zur Verstopfung des Heizwasserfilters in der Außeneinheit.

Vor der hydraulischen Verbindung von Innen- und Außeneinheit Sekundärkreis gründlich spülen.

- 3. Hydraulische Verbindungsleitungen zur Außeneinheit an der Inneneinheit einfetten und anschließen, z. B. hydraulisches Anschluss-Set (Zubehör).
- 4. Empfehlung: Dichtheit mit Stickstoff prüfen.

5. Achtung

Undichte hydraulische Leitungen und Verbindungsstellen führen zu Schäden an der Anlage oder am Gebäude.

Verbindungsstellen erst nach der Dichtheitsprüfung nach Befüllung wärmedämmen: Siehe Kapitel "Anlagendruck herstellen".

Rohrleitungen innerhalb des Gebäudes mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) versehen. Falls Raumkühlung im Gebäude vorgesehen ist, wärmeund dampfdiffusionsdichte Dämmung verwenden.

Innen-Ø Rohr- leitung	Min. Dicke Dämmschicht mit λ = 0,035 W/(m·K)
≤ 22 mm	20 mm
> 22 mm	30 mm

λ Wärmeleitfähigkeit

- 6. Ablaufschlauch des Sicherheitsventils mit Gefälle und atmosphärischer Rohrbelüftung gemäß EN 12828 an das Abwassersystem anschließen, z. B. über Ablauftrichter oder Abwassereinlauf.
 - Mündung des Ablaufschlauchs 20 bis 40 mm über dem Abwassereinlauf enden lassen.
 - Max. 2 Bögen im Ablaufschlauch vorsehen.
 - Schlauchquerschnitt nicht verengen.
 - Min. Querschnitt Abwasserleitung: Doppelter Querschnitt des Ablaufschlauchs

Temperaturwächter

Bei Fußbodenheizkreisen muss ein Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung in den Vorlauf eingebaut werden.

Dieser Temperaturwächter löst aus, sobald die Vorlauftemperatur den eingestellten Wert überschreitet.

Nach dem Auslösen des Temperaturwächters endet die Raumbeheizung über den jeweiligen Heiz-/Kühlkreis.

Feuchteanbauschalter

Für Flächenkühlsysteme (z. B. Fußbodenheizkreis, Kühldecke) ist ein Feuchteanbauschalter (Zubehör) erforderlich.

- Montage im zu kühlenden Raum am Kühlwasservorlauf: Ggf. Wärmedämmung entfernen.
- Falls mehrere Räume mit unterschiedlicher Raumluftfeuchte zum Kühlkreis gehören, müssen mehrere Feuchteanbauschalter montiert und in Reihe angeschlossen werden:

Schaltkontakte als Öffner ausführen.

Anlagen ohne externen Pufferspeicher

Heiz-/Kühlkreis 1:

- Feuchteanbauschalter 24 V— verwenden.
- Elektrischer Anschluss an der Geräteunterseite an 6poliger Anschlussbuchse rechts, Klemmen 7 und 8

Anlagen mit externem Pufferspeicher

Heiz-/Kühlkreise 1 und 2:

- Feuchteanbauschalter 230 V~ verwenden.
- Am Erweiterungssatz Mischer des Heiz-/Kühlkreises anschließen (Elektronikmodul ADIO).

Hinweis

Bei Anlagen mit Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung ist Kühlen nicht möglich.

Trinkwasserseitiger Anschluss

Für den trinkwasserseitigen Anschluss sind die EN 806, DIN 1988, DIN 4753, TrinkwV und DVGW zu beachten (CH: Vorschriften des SVGW). Ggf. weitere landespezifische Normen beachten.

Sicherheitsventil

Der Speicher-Wassererwärmer **muss** durch ein Sicherheitsventil vor unzulässig hohen Drücken geschützt werden.

Empfehlung: Sicherheitsventil über der Speicheroberkante montieren. Dadurch braucht der Speicher-Wassererwärmer bei Arbeiten am Sicherheitsventil nicht entleert werden.

CH: Gemäß W3 "Leitsatz für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen" müssen Sicherheitsventile mit einem sichtbaren, freien Ablauf direkt oder über eine kurze Auslaufleitung in das Abwassersystem entwässert werden.

Trinkwasserfilter

Nach DIN 1988-2 ist bei Anlagen mit Rohrleitungen aus Metall ein Trinkwasserfilter einzubauen. Bei Kunststoffleitungen sollte nach DIN 1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserfilter eingebaut werden, damit kein Schmutz in die Trinkwasseranlage eingetragen wird.

Thermostatischer Mischautomat

Bei Geräten, die Trinkwasser auf Temperaturen über 60 °C erwärmen, muss zum Schutz vor Verbrühungen ein thermostatischer Mischautomat in die Warmwasserleitung eingebaut werden.

Dies gilt insbesondere auch bei der Einbindung thermischer Solaranlagen.

Betrieb ohne Außeneinheit

Die Inneneinheit kann ohne Außeneinheit betrieben werden, z. B. zur Estrichtrocknung. In diesem Fall erfolgt die Raumbeheizung über den integrierten Heizwasser-Durchlauferhitzer.

Die beiden Anschlüsse **von** und **zur** Außeneinheit werden dafür hydraulisch verbunden. In diese Verbindungsleitung zwingend einen Entlüfter und ein Rückschlagventil einbauen: Siehe folgende Abbildung.




Abb. 37

- A Entlüfter
- B Rückschlagventil

Elektrische Anschlüsse vorbereiten

Leitungen

- Leitungslängen und Leitungsquerschnitte: Siehe folgende Tabellen.
- Für Zubehör:

Leitungen mit jeweils benötigter Aderanzahl für externe Anschlüsse.

Bauseitige Verteilerdose vorbereiten.

Leitungslängen in der Inneneinheit

Einige Anschlussbereiche, z. B. für Netzanschlüsse und die CAN-BUS-Kommunikationsleitung befinden sich außerhalb der Inneneinheit an der Geräteunterseite.

Anschlussleitungen	Leitungslänge in Inneneinheit
■ 230 V~, z. B. für Umwälzpumpen	0,5 m
Hinweis Leitungen zum Elektronikmodul HPMU flexibel ausführen.	
■ < 42 V, z. B. für Sensoren	0,7 m

Empfohlene Netzanschlussleitungen

Inneneinheit

Netzanschl	uss	Leitung	Max. Leitungslänge
Rege	elung/Elektronik 230 V~	3 x 1,5 mm ²	50 m
EVU-Sperre	,	3 x 1,5 mm ²	50 m
Heizwa	asser-Durchlauferhitzer		
400 V~	■ 2-phasig	5 x 2,5 mm ²	25 m
	■ 3-phasig	5 x 2,5 mm ²	25 m
230 V~	■ 1-phasig	3 x 2,5 mm ²	25 m
	2-phasig im Drehstromnetz	5 x 2,5 mm ²	25 m
	2-phasig im 1-phasigen Netz	7 x 2,5 mm ²	25 m
	■ 3-phasig	7 x 2,5 mm ²	25 m

Außeneinheiten

Netzanschluss	Leitung	Max. Leitungslänge
Außeneinheit 230 V~	3 x 2,5 mm ²	20 m
	O	der
	3 x 4,0 mm ²	32 m
Außeneinheit 400 V~	5 x 2,5 mm ²	30 m

Inneneinheit elektrisch anschließen

Inneneinheit: Vorderblech abbauen




Abb. 38

Übersicht der elektrischen Anschlussbereiche




Abb. 39

- (A) Bedieneinheit HMI
- B Elektronikmodul HPMU
- © Elektronikmodul EHCU
- (D) Netzschalter


- (E) Anschlusskasten 230 V~
- F Anschlussbuchsen Kleinspannung ≤ 42 V
- G Anschlussbuchse Kleinspannung ≤ 42 V

Elektrische Anschlussbereiche öffnen

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.
Um die statische Aufladung abzuleiten, vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre.

Konsole der Bedieneinheit abbauen



Elektronikmodul HPMU öffnen






Abb. 41

Elektronikmodul EHCU öffnen



Anschlusskasten 230 V~ öffnen



Anschlusskasten schließen

- Nach Fertigstellung aller elektrischen Anschlüsse den Anschlusskasten dicht verschließen.
- Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 2,8 Nm

Inneneinheit: Elektrische Leitungen zum Anschlussraum verlegen



Gefahr

Beschädigte Leitungsisolierungen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen. Leitungen so verlegen, dass die Leitungen nicht an stark wärmeführenden, vibrierenden oder scharfkantigen Teilen anliegen.



Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Verdrahtungen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen. Das Verlagern von Drähten in den benachbarten Spannungsbereich durch folgende Maßnahmen verhindern:

- Kleinspannungsleitungen < 42 V und Leitungen > 42 V/230 V~/400 V~ getrennt voneinander verlegen. Mit Kabelbindern fixieren.
- Leitungen direkt vor den Anschlussklemmen möglichst kurz abmanteln. Dicht an den zugehörigen Klemmen bündeln.
- Falls 2 Komponenten an eine gemeinsame Klemme angeschlossen werden, müssen beide Adern zusammen in einer Ader-Endhülse verpresst werden.

Achtung

Nicht sorgfältig verschlossene Öffnungen können zu Kondenswasserschäden, Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

- Nur so viele Öffnungen zu den Anschlussbereichen ausbrechen, wie zur Leitungsdurchführung benötigt werden.
- Für alle Leitungsdurchführungen passende Zugentlastungen oder Leitungsverschraubungen verwenden.
- Alle Leitungsdurchführungen schalldicht und diffusionsdicht verschließen.




Abb. 44

- Anschlusskasten 230 V∼
- B Elektronikmodul HPMUC Elektronikmodul EHCU

Leitungen zum Anschlusskasten 230 V~ verlegen

- Am Deckel nur so viele Öffnungen ausbrechen wie erforderlich.
- Alle Leitungen im Anschlusskasten 230 V~ mit 2 Kabelbindern zugentlasten: Siehe Abb. 44.

Leitungen zum Elektronikmodul HPMU verlegen

- Zum Elektronikmodul HPMU nur flexible Leitungen verlegen.
- Nur die zur Leitungsdurchführung benötigten Öffnungen M16, M20 aus dem Boden der Inneneinheit ausbrechen. Zur Zugentlastung passende metrische Leitungsverschraubungen oder Click-In-Leitungsverschraubungen in den Öffnungen montieren.

- Leitungen durch die Leitungsverschraubung führen. Leitungen fest verschrauben.
- Leitungen im Anschlussbereich zusätzlich zugentlasten.

Leitungen zum Elektronikmodul EHCU verlegen

- Nur die zur Leitungsdurchführung benötigten Öffnungen M16, M20 aus dem Boden der Inneneinheit ausbrechen. Zur Zugentlastung passende metrische Leitungsverschraubungen oder Click-In-Leitungsverschraubungen in den Öffnungen montieren.
- Leitungen durch die Leitungsverschraubung führen.
 Leitungen fest verschrauben.

Hinweise zu den Anschlusswerten

- Die angegebene Leistung ist die empfohlene Anschlussleistung.
- Die Summe der Leistungen aller direkt an den Elektronikmodulen angeschlossenen Komponenten (z. B. Pumpen, Ventile, Meldeeinrichtungen, Schütze):
 Max. 1000 W

Falls die Gesamtleistung < 1000 W ist, kann die Einzelleistung einer Komponente (z. B. Pumpe, Ventil, Meldeeinrichtung, Schütz) größer als vorgegeben gewählt werden. Dabei darf die Schaltleistung des jeweiligen Relais nicht überschritten werden.

 Der angegebene Stromwert gibt den max. Schaltstrom des Schaltkontakts an. Gesamtstrom von 5 A beachten.

Anschlussbuchsen: Sensoren und BUS-Verbindungen




Abb. 45

- (A) 6-polige Anschlussbuchse links
- B 6-polige Anschlussbuchse rechts
- © 5-polige Anschlussbuchse rechts

6-polige	Anschlussbuchse	(A)
----------	-----------------	-----

Klemmen	Komponente	Erläuterung
1 CAN L 3 CAN H	Anschluss eines weiteren CAN-BUS-Teilnehmers, z. B. CAN Energiezähler	Zur Einbindung der Wärmepumpe in ein externes CAN-BUS-System: Empfohlene Anschlussleitung und weitere Informationen: Siehe Kapitel "Verbindung mit weiteren Geräten über CAN-BUS". Anschluss ist intern auf Stecker 91 im Elektronikmodul HPMU geführt. CAN Ground (GND) nicht anschließen! Hinweis Stecker 72 der CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit darf nur an 5-poliger Anschlussbuchse © angeschlossen werden.
4	Nichts anschließen!	
5 und 6	Temperatursensor externer Pufferspeicher	Sensortyp: NTC 10 kΩ Adern vertauschbar Empfohlene Anschlussleitung: ■ 2 x 1,5 mm² ■ Max. Leitungslänge: 35 m


6-polige Anschlussbuchse B

Klemmen	Komponente	Erläuterung
7 GND 8 24 V	Feuchteanbauschalter 24 V für Heiz-/ Kühlkreis 1	Empfohlene Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm² Max. Leitungslänge: 25 m Oder 2 x 1,5 mm² Max. Leitungslänge: 50 m
9 und 10	Speichertemperatursensor oben	Sensortyp: NTC 10 kΩ Adern vertauschbar Empfohlene Anschlussleitung: 2 x 1,5 mm² Max. Leitungslänge: 35 m
11 und 12	Außentemperatursensor	Sensortyp: NTC 10 kΩ Adern vertauschbar Empfohlene Anschlussleitung: 2 x 1,5 mm² Max. Leitungslänge: 35 m

5-polige Anschlussbuchse ©

Klemmen	Komponente	Erläuterung
74.1 74.2	Anschluss weiterer PlusBus-Teilnehmer über Stecker 74, z. B. Erweiterungssatz Mi- scher	Adern vertauschbar Empfohlene Anschlussleitung: Ungeschirmte Datenleitung: 2 x 0,34 mm² Max. Leitungslänge: 50 m
72.L 72.GND 72.H	Anschluss CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit über Stecker 72	Anschluss zur Einbindung in das interne CAN-BUS-System Bei bauseitiger Verdrahtung von Stecker 72: An 72.GND zusätzlich Schirmung anschließen. Falls die Inneneinheit ohne Außeneinheit betrieben wird (z. B. zur Estrichtrocknung), Abschlusswiderstand an Klemme 72 zwischen 72.L und 72.H anschließen. Empfohlene Anschlussleitung: Vorkonfektionierte BUS-Kommunikationsleitung (Zubehör) Weitere Informationen: Siehe Kapitel "CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit anschließen".

Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte



11-poliger Stecker			
Klemmen	Komponente/Funktion	Erläuterung	
P2.N P2.⊕ P2.L	Zirkulationspumpe	 Leistung: 230 W Spannung: 230 V~ Max. Schaltstrom: 1 A 	
₽Ţ B		Empfohlene Anschlussleitung: ■ 3 x 1,5 mm² ■ Max. Leitungslänge: 50 m	
143.1	Spannungsversorgung für konfigurierbare Digital-Eingänge 143.2 bis 143.5	Spannung: 230 V~	
143.2 143.3 143.4 143.5	Konfigurierbare Digital-Eingänge 143.2 bis 143.5 Mögliche Funktionen: Siehe Kapitel "Funktionen der Digital-Eingänge".	Erforderliche Parameter bei der Inbetriebnahme einstellen: Siehe Kapitel "Inbetriebnahme-Assistent". Schaltvermögen: 230 V~, 0,15 A Empfohlene Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm² Max. Leitungslänge: 50 m	
171.N 171.⊕ 171.L ⇔ AC	Ansteuerung Kühlung Kühlfunktion "active cooling"	 Leistung: 230 W Spannung: 230 V~ Max. Schaltstrom: 1 A Empfohlene Anschlussleitung: 3 x 1,5 mm² Max. Leitungslänge: 50 m 	

Funktionen der Digital-Eingänge

- Der gleichzeitige Anschluss mehrerer Funktionen an
 1 Digital-Eingang ist nicht möglich.
- Bei bauseitiger Spannungsversorgung auf Phasengleichheit mit dem Spannungseingang der Regelung achten: Siehe Kapitel "Inneneinheit: Netzanschluss Wärmepumpenregelung".
- Erforderliche Parameter bei der Inbetriebnahme einstellen: Siehe Kapitel "Inbetriebnahme-Assistent".

Folgende Funktionen stehen über die 4 Digital-Eingänge zur Verfügung:

Folgende Funktionen	Digital-Eingänge			Erläuterung	
	143.2	143.3	143.4	143.5	
EVU-Sperre oder Leistungsbe- grenzung			X	_	Die Wärmepumpe kann vom EVU ausgeschaltet oder die Leistungsaufnahme begrenzt werden. Die Leistungsbegrenzung wird bei der Inbetriebnahme eingestellt. (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG) Bei EVU-Sperre können für den Heizwasser-Durchlauferhitzer die auszuschaltenden Stufen gewählt werden. Um Funktionsstörungen zu vermeiden, den Netzanschluss der Wärmepumpenregelung (3 x 1,5 mm²) und die Leitung für das EVU-Signal (Sperre oder Leistungsbegrenzung) getrennt verlegen. Weitere Informationen zum EVU-Signal: Siehe Kapitel "Netzanschluss". Potenzialfreier Kontakt (bauseits) für EVU-Sperre: Geschlossen: Wärmepumpe in Betrieb Geöffnet: Wärmepumpe außer Betrieb Potenzialfreier Kontakt (bauseits) für Leistungsbegrenzung: Geschlossen: Wärmepumpe mit begrenzter Leistung in Betrieb Geöffnet: Wärmepumpe in Betrieb Mögliche Betriebszustände: Siehe Kapitel "Erläuterung der Betriebszustände bei EVU-Sperre, Leistungsbe-
EVU-Sperre und Leistungsbe- grenzung			X	X	grenzung, Smart Grid". EVU-Sperre und Leistungsbegrenzung können ohne Smart Grid kombiniert werden. (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG) 143.1 143.4 143.5 A Potenzialfreier Kontakt (bauseits) B Potenzialfreier Kontakt (bauseits) Beide Kontakte offen: Wärmepumpe im Regelbetrieb Kontakt 143.4 geschlossen und Kontakt 143.5 offen: Leistungsbegrenzung: Wärmepumpe und Heizwasser-Durchlauferhitzer mit begrenzter Leistung in Betrieb Beide Kontakte geschlossen: EVU-Sperre: Wärmepumpe außer Betrieb Mögliche Betriebszustände: Siehe Kapitel "Erläuterung der Betriebszustände bei EVU-Sperre, Leistungsbegrenzung, Smart Grid".

Funktionen		Digital-E	ingänge		Erläuterung
	143.2	143.3	143.4	143.5	
Smart Grid	_		X	X	Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. EVU-Sperre oder Leistungsbegrenzung können mit Smart Grid kombiniert werden. Die Leistungsbegrenzung wird bei der Inbetriebnahme eingestellt. (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG) A Potenzialfreier Kontakt (bauseits) B Potenzialfreier Kontakt (bauseits) Erläuterungen zu Smart Grid: Siehe Kapitel "Erläuterung der Betriebszustände bei EVU-Sperre, Leistungs-
Anforderung Zir-kulationspumpe	X	_	_	_	begrenzung, Smart Grid". Externe Anforderung Zirkulationspumpe 143.1 143.2 A Potenzialfreier Kontakt (bauseits)
Externe Raumtemperatur-Anforderung	X	_		_	Nur für Heiz-/Kühlkreis 1: Anforderung zur Raumbeheizung über einen Raumthermostat 143.1 A A A Potenzialfreier Kontakt (bauseits) Geschlossen: Raumbeheizung Geöffnet: Keine Raumbeheizung Kein Frostschutz für Heiz-/Kühlkreis 1

Funktionen	Digital-Eingänge				Erläuterung	
	143.2	143.3	143.4	143.5		
Extern Sperren	Х	_	_	_	Externes Sperren von Kältekreis und Heizwasser- Durchlauferhitzer	
					143.1 143.2	
					A-1	
					 A Potenzialfreier Kontakt (bauseits) Geschlossen: Keine Raumbeheizung, keine Trinkwassererwärmung Kein Frostschutz der Anlage Geöffnet: Regelbetrieb 	
Externe Anforderung Heizen	_	Х	_	_	Nur für Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis und in Verbindung mit einem externen Pufferspeicher: Externe Anforderung durch einen zusätzlichen Verbraucherkreis, z. B. Schwimmbad Die externe Anforderung wird bei der Inbetriebnahme konfiguriert. Die Vorlauftemperatur für den Verbraucherkreis wird auf einen festen Wert parametriert. 143.1 143.3	
					A Potenzialfreier Kontakt (bauseits) Geschlossen: Heizbetrieb zusätzlicher Verbraucherkreis Geöffnet: Kein Heizbetrieb zusätzlicher Verbraucherkreis	

Funktionen	ınktionen Digital-Eingänge			Erläuterung	
	143.2	143.3	143.4	143.5	
Externe Betriebspro- gramm-Um- schaltung Hei- zen/Kühlen		X		_	Nur in Verbindung mit einem Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher: Umschalten zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb über einen externen Schalter als alternative Möglichkeit zur Einstellung über das Menü "Puffer Modus". "Puffer Modus" einstellen: Bedienungsanleitung der Wärmepumpe 143.1 A A A Potenzialfreier Kontakt (bauseits) Geschlossen: Heizbetrieb Geöffnet: Kühlbetrieb
Temperatur- wächter Heiz-/ Kühlkreis 1	X	_	_	_	Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizkreise 143.1 143.2 AB- A Temperaturwächter Heiz-/Kühlkreis 1

Erläuterung der Betriebszustände bei EVU-Sperre, Leistungsbegrenzung, Smart Grid

Der Betriebszustand der Wärmepumpe ist abhängig vom angeschlossenen EVU-Signal an den Kontakten 143.4 und 143.5 und dem jeweiligen Schaltzustand der Kontakte.

Schaltzustand am Kontakt		Betriebszustand der Wärmepumpe	Erforderliche Einstellungen im Inbe	
143.4	143.5		triebnahme-Assistenten	
Nur EVU-Sper	rre			
Geschlossen	_	Wärmepumpe im Regelbetrieb	1. "Smart-Grid" > "EVU-Sperre"	
Offen	_	EVU-Sperre aktiv: Wärmepumpe außer Betrieb	2. "Leistungsbegrenzung" > "Inaktiv"	
Nur Leistungs	sbegrenzung			
Offen	_	Wärmepumpe im Regelbetrieb	1. "Smart-Grid" > "Inaktiv"	
Geschlossen	_	Leistungsbegrenzung aktiv	 2. "Leistungsbegrenzung" > "Potfreie Kontakte" 3. "Vorgabewert Bezugsbegrenzung" > Wert (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG) 	

Schaltzustand am Kontakt		Betriebszustand der Wärmepumpe	Erforderliche Einstellungen im Inbe	
143.4	143.5		triebnahme-Assistenten	
EVU-Sperre u	nd Leistungsl	pegrenzung		
Offen	Offen	Wärmepumpe im Regelbetrieb	1. "Smart-Grid" > "EVU-Sperre"	
Geschlossen	Offen	Leistungsbegrenzung aktiv	2. "Leistungsbegrenzung" > "Pot	
Geschlossen	Geschlossen	EVU-Sperre aktiv: Wärmepumpe außer Betrieb	freie Kontakte" 3. "Vorgabewert Bezugsbegren- zung" > Wert (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG)	
Smart Grid ur	nd EVU-Sperre	•		
Offen	Offen	Wärmepumpe im Regelbetrieb (Smart Grid Modus 2)	1. "Smart-Grid" > "SG Ready über potenzialfreie Kontakte"	
Geschlossen	Offen	EVU-Sperre aktiv: Wärmepumpe außer Betrieb (Smart Grid Modus 1)	2. "Leistungsbegrenzung" > "Inaktiv"	
Offen	Geschlossen	Wärmepumpenbetrieb mit angepassten Temperatur-Sollwerten (Empfohlener Be- trieb, Smart Grid Modus 3)		
Geschlossen	Geschlossen	Erzwungener Betrieb mit Temperatur- Grenzwerten (Smart Grid Modus 4)		
Smart Grid un	nd Leistungsb	egrenzung		
Offen	Offen	Wärmepumpe im Regelbetrieb (Smart Grid Modus 2)	1. "Smart-Grid" > "SG Ready über potenzialfreie Kontakte"	
Geschlossen	Offen	Leistungsbegrenzung aktiv (Smart Grid Modus 1)	2. "Leistungsbegrenzung" > "Pot freie Kontakte"	
Offen	Geschlossen	Wärmepumpenbetrieb mit angepassten Temperatur-Sollwerten (Empfohlener Be- trieb, Smart Grid Modus 3)	3. "Vorgabewert Bezugsbegren- zung" > Wert	
Geschlossen	Geschlossen	Erzwungener Betrieb mit Temperatur- Grenzwerten (Smart Grid Modus 4)		

Betriebszustände der Wärmepumpe

EVU-Sperre aktiv:

- Wärmepumpe außer Betrieb
- Raumbeheizung über externen Pufferspeicher (falls vorhanden)
- Unterstützung der Raumbeheizung durch Heizwasser-Durchlauferhitzer (separate Freigabe erforderlich)
- Keine Raumkühlung

Leistungsbegrenzung aktiv:

- Begrenzte elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe und des Heizwasser-Durchlauferhitzers, dadurch ggf. geringere Wärmeleistung
- Raumbeheizung/Raumkühlung über externen Pufferspeicher (falls vorhanden)

Wärmepumpenbetrieb mit angepassten Temperatur-Sollwerten:

- Erhöhte Temperatur-Sollwerte bei Raumbeheizung, Pufferbeheizung, Trinkwassererwärmung
- Niedrigere Temperatur-Sollwerte bei Raumkühlung

- Die Wärmepumpe wird eingeschaltet, falls im jeweiligen Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv ist.
- Die erhöhten Temperaturwerte haben keinen Einfluss auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird nur bei Bedarf eingeschaltet.

Erzwungener Betrieb mit Temperatur-Grenzwerten:

- Beheizung aller Anlagenkomponenten auf die max. möglichen Temperaturen
- Kühlung aller Anlagenkomponenten auf die min. möglichen Temperaturen
- Die Wärmepumpe wird sofort eingeschaltet, auch außerhalb des Zeitprogramms.

Elektronikmodul HPMU: Zubehör 230 V~ und BUS-Verbindung




Abb. 47

F1 Sicherung T 6,3 A H

Alle Anschlüsse mit **flexiblen** Leitungen ausführen.


Anschlüsse 230	V~	
Klemmen	Komponente	Erläuterung
156.N 156.⊕ 156.L	Geschalteter Netzausgang für Netzanschluss Zubehör, z. B. Erweiterungssatz Mischer	 Leistung: 230 W Spannung: 230 V~ Max. Schaltstrom: 1 A
		Empfohlene flexible Anschlussleitung: 3 x 1,5 mm ² Max. Leitungslänge: 50 m
P1.N P1.⊕ P1.L	Z. B. Umwälzpumpe zur Pufferentladung	Anschluss konfigurierbar Leistung: 230 W Spannung: 230 V~ Max. Schaltstrom: 1 A
		Empfohlene flexible Anschlussleitung: 3 x 1,5 mm² Max. Leitungslänge: 50 m

Anschlüsse Kleinspannung < 42 V

Klemmen	Komponente	Erläuterung
91.L 91.H	Anschluss eines weiteren CAN-BUS-Teil- nehmers, z. B. CAN Energiezähler	Einbindung der Wärmepumpe als mittlerer Teilnehmer in ein externes CAN-BUS-System
		Empfohlene Anschlussleitung: Vorkonfektionierte BUS-Verbindungsleitung (Zubehör)
		Weitere Informationen: Siehe Kapitel "Verbindung mit weiteren Geräten über CANBUS". CAN Ground (GND) nicht anschließen!
		Hinweis Stecker 72 der CAN-BUS-Kommunikations- leitung Innen-/Außeneinheit darf nur an 5- poliger Anschlussbuchse an der Geräteun- terseite angeschlossen werden.

Netzanschluss Zubehör 230 V~


Netzanschluss aller Zubehöre über Stecker 156 (230 V~)



- Anschlussbereiche Inneneinheit
 - 40 Netzanschluss Regelung/Elektronik im Anschlusskasten 230 V~
 - 74 Anschluss PlusBus an Anschlussbuchse
 - 156 Netzanschluss PlusBus-Teilnehmer im Elektronikmodul HPMU
- **B** Erweiterungssatz Mischer

- © Nicht verwendet
- D Nicht verwendet
- E Netzschalter

Zubehöre teilweise mit direktem Netzanschluss



- (A) Anschlussbereiche Inneneinheit
 - 40 Netzanschluss Regelung/Elektronik im Anschlusskasten 230 V~
 - 74 Anschluss PlusBus an Anschlussbuchse
 - 156 Netzanschluss PlusBus-Teilnehmer im Elektronikmodul HPMU
- **B** Erweiterungssatz Mischer

- © Nicht verwendet
- D Nicht verwendet
- E) Netzschalter

Verbindung mit weiteren Geräten über CAN-BUS

Die Wärmepumpe kann mit weiteren kompatiblen Geräten über den externen CAN-BUS verbunden werden, z. B. mit einem CAN Energiezähler.

- Der CAN-BUS der Geräte ist für die BUS-Topologie "Linie" mit beidseitigem Abschlusswiderstand (Terminierung) ausgelegt: Siehe Abb. 50.
- Beim CAN-BUS sind die Übertragungsqualität und die Leitungslängen von den elektrischen Eigenschaften der Leitung abhängig.
- Innerhalb eines CAN-BUS nur einen Leitungstyp verwenden.

Empfohlene Leitung

- Empfohlene Leitung zur Einbindung in ein externes CAN-BUS-System:
 BUS-Verbindungsleitung (Zubehör), Länge: 5, 15 oder 30 m
- Bei bauseitiger Verdrahtung:
 Nur die in den folgenden Tabellen aufgeführte Leitungstypen verwenden.

Hinweis

Inbetriebnahme aller CAN-BUS-Teilnehmer: Siehe Kapitel "Anlage in Betrieb nehmen".

Empfohlener Leitungstyp (bauseits):

CAN-BUS-Leitung	Nach ISO 11898-2 Twisted Pair-Kabel, geschirmt
Leitungsquerschnitt	0,34 bis 0,6 mm ²
Wellenwiderstand	95 bis 140 Ω
Max. Länge (gesamtes CAN-BUS-System)	200 m

Alternative Leitungstypen (bauseits):

CAN-BUS-Leitung	2-adrig, CAT7, geschirmt
Max. Länge (gesamtes CAN-BUS-System)	200 m
CAN-BUS-Leitung	2-adrig, CAT5, geschirmt
■ Max. Länge (gesamtes CAN-BUS-System)	200 m

Abschlusswiderstand

Bei Einbindung in ein externes CAN-BUS-System wird unterschieden, ob ein CAN-BUS-Teilnehmer erster, letzter oder mittlerer Teilnehmer ist.


Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, darf zur Terminierung des externen CAN-BUS-Systems nur am ersten und letzten Teilnehmer jeweils 1 Abschlusswiderstand mit 120 Ω vorhanden sein.

Inneneinheit elektrisch anschließen (Fortsetzung)

Falls die Wärmepumpe als mittlerer Teilnehmer angeschlossen wird, muss der werkseitig angeschlossene Abschlusswiderstand entfernt werden: Siehe folgende Kapitel.

Zur Überprüfung kann nach Fertigstellung aller CAN-BUS-Verbindungen der Widerstand an einem der CAN-BUS-Anschlüsse zwischen CAN L und CAN H gemessen werden. Für eine korrekte Messung des Widerstands muss die Stromversorgung aller Geräte im CAN-BUS-System unterbrochen sein. Sollwert des Widerstands: 60 Ω ±10 %.

Wärmepumpe ist erster oder letzter Teilnehmer




A Wärmepumpe als erster oder letzter CAN-BUS-Teilnehmer angeschlossen

In diesem Fall ist 1 Anschluss an der Wärmepumpe erforderlich:

- 1 Anschluss an 6-poliger Anschlussbuchse an der Geräteunterseite, Anschluss 91 CAN Ground (GND) nicht anschließen!
- Werkseitig aufgesteckten Stecker 91 im Elektronikmodul HPMU nicht entfernen.
- Dieser Stecker enthält den Abschlusswiderstand.
- (B) CAN-BUS-Leitung
- © Andere CAN-BUS-Teilnehmer
- (D) Anschluss externer CAN-BUS ohne Abschlusswiderstand
- (E) Anschluss externer CAN-BUS mit Abschlusswiderstand

Wärmepumpe ist mittlerer Teilnehmer



A Wärmepumpe als mittlerer CAN-BUS-Teilnehmer

In diesem Fall sind 2 Anschlüsse an der Wärmepumpe erforderlich:

- 1 Anschluss an 6-poliger Anschlussbuchse an der Geräteunterseite, Anschluss 91 CAN Ground (GND) nicht anschließen!
- 1 Anschluss im Elektronikmodul HPMU: Werkseitig aufgesteckten Stecker 91 entfernen. BUS-Verbindungsleitung (Zubehör) am selben Steckplatz aufstecken.

Oder bei bauseitiger Verdrahtung:

1 Anschluss am werkseitig aufgesteckten Stecker 91 im Elektronikmodul HPMU: Abschlusswiderstand von diesem Stecker 91 entfernen. CAN Ground (GND) nicht anschließen!

- (B) CAN-BUS-Leitung
- © Andere CAN-BUS-Teilnehmer
- (D) Anschluss externer CAN-BUS ohne Abschlusswiderstand
- Anschluss externer CAN-BUS mit Abschlusswiderstand

Energiezähler anschließen

Der Energiezähler wird in der Hauptverteilung eingebaut. Er wird gemäß den Anschlussplänen der Anlagenschemen in die Stromversorgung des Gebäudes und in das externe CAN-BUS-System eingebunden. Empfohlener Leitungstyp: Siehe Kapitel "Verbindung mit weiteren Geräten über CAN-BUS".

Achtung

Falsche Adernzuordnung kann zu Störungen am Gerät führen.

Adern nicht vertauschen.

CAN-BUS-Teilnehmernummer

Die CAN-BUS-Teilnehmernummer "97" ist voreinge-

Falls innerhalb eines CAN-BUS-Systems mehr als 1 Energiezähler verwendet wird, müssen die Energiezähler jeweils eine eigene CAN-BUS-Teilnehmernummer erhalten, ggf. umstellen auf "98", "111" oder "112".



Montage- und Serviceanleitung "Energiezähler"

Inneneinheit elektrisch anschließen (Fortsetzung)

Bedieneinheit anbauen

Im Auslieferungszustand ist die Bedieneinheit unten angeordnet. Für bessere Zugänglichkeit kann die Bedieneinheit oben montiert werden, z. B. bei niedrigen Montagehöhen.

Hierfür die Konsole der Bedieneinheit oben montieren.

Konsole der Bedieneinheit oben montieren




Abb. 52

7. Falls vorhanden zusätzlich den Stecker vom Erweiterungsmodul LAN (Zubehör) montieren.

Achtung

Anschluss des Steckers für die Bedieneinheit HMI am Steckplatz für das Erweiterungsmodul LAN beschädigt das Kommunikationsmodul TCU irreparabel.

Den Stecker für die Bedieneinheit HMI am korrekten Steckplatz einstecken.

Inneneinheit elektrisch anschließen (Fortsetzung)

Bedieneinheit montieren




Abb. 53

Außeneinheit elektrisch anschließen

Leitungsverlegung zum Anschlussbereich

Außeneinheit mit 1 Ventilator




Abb. 54

- (A) Netzanschluss Verdichter 230 V~
- Anschluss CAN-BUS-Kommunikationsleitung (Zubehör)
- © Leitungsdurchführung CAN-BUS-Kommunikationsleitung

Anzugsdrehmoment: 6 Nm

D Leitungsdurchführung Netzanschlussleitung Anzugsdrehmoment: 8 Nm

Leitungslänge im Gerät:

- Netzanschlussleitung Verdichter 230 V~: 300 mm
- CAN-BUS-Kommunikationsleitung: 900 mm

Außeneinheit elektrisch anschließen (Fortsetzung)

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren




Abb. 55

- (A) Netzanschluss Verdichter 230 V~/400 V~
- (B) Anschluss CAN-BUS-Kommunikationsleitung (Zubehör)
- © Leitungsdurchführung CAN-BUS-Kommunikationsleitung
 - Anzugsdrehmoment: 6 Nm
- D Leitungsdurchführung Netzanschlussleitung Anzugsdrehmoment: 8 Nm

Leitungslänge im Gerät:

Netzanschlussleitung Verdichter: 1900 mmCAN-BUS-Kommunikationsleitung: 1000 mm

CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit anschließen (Zubehör)

Achtung

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu Geräteschäden führen.
CAN-BUS-Kommunikationsleitung vor Beschädigungen schützen.

Inneneinheit und Außeneinheit werden über die CAN-BUS-Kommunikationsleitung in das interne CAN-BUS-System eingebunden.

CAN-BUS-Kommunikationsleitung... (Fortsetzung)

Empfohlene Leitung

Empfohlene Leitung: BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit (Zubehör), Länge 5, 15 oder 30 m

Bei bauseitiger Verdrahtung:

- Nur die in den beiden Tabellen aufgeführten Leitungstypen verwenden.
- Nur Leitungen mit Schirmung verwenden: Jeweils am Anschluss "GND" zusätzlich die Schirmung anschließen:
 - Am Anschluss der Außeneinheit
 - Im Anschlussbereich an Geräteunterseite: Anschluss 72

Ggf. Abschlusswiderstand von Klemme 72 entfernen.

- Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit:
 - Min. 3 m
 - Max. 30 m

Empfohlener Leitungstyp (bauseits):

CAN-BUS-Leitung	Nach ISO 11898-2 Twisted Pair-Kabel, geschirmt
Leitungsquerschnitt	0,34 bis 0,6 mm ²
 Wellenwiderstand 	95 bis 140 Ω
■ Max. Länge (insgesamt im CAN-BUS-System)	120 m

Alternative Leitungstypen (bauseits):

CAN-BUS-Leitung	2-adrig, CAT7, geschirmt
Max. Länge (insgesamt im CAN-BUS-System)	120 m
CAN-BUS-Leitung	2-adrig, CAT5, geschirmt
Max. Länge (insgesamt im CAN-BUS-System)	120 m


Abschlusswiderstand für internes CAN-BUS-System

Die beiden erforderlichen Abschlusswiderstände zur Terminierung sind werkseitig angeschlossen.

$\textbf{CAN-BUS-} Kommunikations leitung... \ (\textit{Fortsetzung})$

CAN-BUS-Leitung anschließen

Außeneinheit mit 1 Ventilator



A Ferrit

Farbkennzeichnung nach IEC 60757:


BN Braun

GN Grün

WH Weiß

CAN-BUS-Kommunikationsleitung... (Fortsetzung)

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren



A Ferrit

Farbkennzeichnung nach IEC 60757:

BN Braun

GN Grün

WH Weiß

Netzanschluss

Trennvorrichtungen für nicht geerdete Leiter

- In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden, z. B. Hauptschalter oder vorgeschalteter Leitungsschutzschalter.
- Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nenn-Fehlerstrom von höchstens 30 mA (FI Klasse B (Fehler)) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.



Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. Fl-Schaltung) gemäß den folgenden Vorschriften ausführen:

- IEC 60364-4-41
- VDE-Vorschriften
- TAR Niederspannung VDE-AR-N-4100



Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

- Netzanschlussleitung vor Beschädigungen schützen.
- Netzanschlussleitung im Außeneinbereich darf nicht leichter sein als Gummischlauchleitungen mit Polychloroprenmantel. Nur Leitungen mit der Kennzeichnung 60245 IEC 57 verwenden.



Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zur Beschädigung von Bauteilen führen. Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.



Gefahr

Falsche Adernzuordnung kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

Adern "L" und "N" nicht vertauschen.

Hinweis

Bei unsachgemäß ausgeführten Elektroinstallationen können unerwünschte elektromagnetische Wechselwirkungen mit anderen elektronischen Geräten auftreten.

- In Rücksprache mit dem EVU können verschiedene Tarife zur Einspeisung der Laststromkreise eingesetzt werden.
 - Technische Anschlussbestimmungen des EVU beachten.
- Falls Verdichter und/oder Heizwasser-Durchlauferhitzer im Niedertarif betrieben werden (EVU-Sperre), muss eine weitere Leitung (z. B. 3 x 1,5 mm²) für das EVU-Sperrsignal vom Zählerschrank zur Wärmepumpenregelung verlegt werden.
- Die Zuordnung der EVU-Sperre (für Verdichter und/ oder Heizwasser-Durchlauferhitzer) erfolgt über die Art des Anschlusses und durch Parametrierung an der Wärmepumpenregelung.
- Die Sperrung der Netzversorgung ist in Deutschland auf max. 3 x 2 h innerhalb eines Tags (24 h) begrenzt.

Leistungsbegrenzung

Statt einer vollständigen Abschaltung (EVU-Sperre) wird die Leistung der Wärmepumpe maximal auf 4,2 kW begrenzt. Die berechnete oder vorgegebene Leistungsbegrenzung für die Anlage wird bei der Inbetriebnahme eingestellt.

(Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG)

- Die Einspeisung zur Wärmepumpenregelung/ Elektronik muss ohne EVU-Sperre erfolgen.
 Abschaltbare Tarife dürfen hier nicht zum Einsatz kommen.
- In Verbindung mit Eigenstromnutzung (Nutzung des von der Photovoltaikanlage erzeugten Stroms für den Eigenbedarf):
 - Während der EVU-Sperre ist der Betrieb des Verdichters durch Eigenstromnutzung **nicht** möglich.
- Die Netzanschlussleitung der Wärmepumpenregelung mit max. 16 A absichern.
- Wir empfehlen, den Netzanschluss für Zubehör und externe Komponenten, die nicht an der Wärmepumpenregelung angeschlossen werden, an der gleichen Sicherung, zumindest jedoch phasengleich mit der Wärmepumpenregelung vorzunehmen. Der Anschluss an der gleichen Sicherung erhöht die
 - Der Anschluss an der gleichen Sicherung erhöht die Sicherheit bei Netzabschaltungen. Die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher muss beachtet werden.
- Bei Anschluss des Geräts mit flexibler Netzanschlussleitung muss sichergestellt sein, dass bei Versagen der Zugentlastung die stromführenden Leiter vor dem Schutzleiter gestrafft werden. Die Aderlänge des Schutzleiters ist konstruktionsabhängig.

Inneneinheit: Netzanschluss Wärmepumpenregelung 230 V~

Der Netzanschluss erfolgt im Anschlusskasten 230 V~.




Abb. 58

"40" Netzanschlussklemme für Netzanschluss Wärmepumpenregelung

Wärmepumpenregelung			
Netzanschluss	1/N/PE 230 V~/50 Hz		
Empfohlene Netzanschlussleitung			
■ ☐ Regelung/Elektronik 230 V~	3 x 1,5 mm ²		
■ EVU-Sperre	3 x 1,5 mm ²		
Max. Leitungslänge	50 m		
Max. Absicherung	16 A		
Tarif	Normaltarif Kein Niedertarif mit EVU-Sperre möglich Dieser Anschluss darf nicht gesperrt werden.		

Inneneinheit: Netzanschluss Heizwasser-Durchlauferhitzer 230 V~/400 V~

- Der Netzanschluss erfolgt im Anschlusskasten 230 V~.
- Der Netzanschluss 230 V~ kann 1-phasig, 2-phasig oder 3-phasig ausgeführt werden.
- Der Netzanschluss 400 V~ kann 2-phasig oder 3phasig ausgeführt werden.

Je nach Ausführung muss bei der Inbetriebnahme die Leistungsbegrenzung für den Heizwasser-Durchlauferhitzer eingestellt werden: Siehe folgende Tabellen.





Abb. 59

- A Brücken
- B Netzanschlussklemmen für Heizwasser-Durchlauferhitzer

Netzanschluss Heizwasser-Durchlauferhitzer 230 V~

Netzanschluss



Netzanschluss Heizwasser-Durchlauferhitzer 400 V~

Netzanschluss	2-phasig	3-phasig
	N1 N2 N3 1 ⊕ 2 3 N L1 ⊕ L2	N1 N2 N3 1
	2/N/PE 400 V~/50 Hz	3/N/PE 400 V~/50 Hz
Brücken (A) an Klemmen N1 bis N3	Nicht entfernen!	Nicht entfernen!
Empfohlene Netzanschlussleitung	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Max. Leitungslänge	25 m	25 m
Max. Absicherung	16 A	16 A
Tarif	Niedertarif und EVU-Sperre einsetzbar	Niedertarif und EVU-Sperre einsetzbar
Leistungsbegrenzung bei Inbetrieb- nahme	5 kW	8 kW

Außeneinheit: Netzanschluss Verdichter 230 V~/400 V~



Gefahr

Explosionsgefahr: Durch elektrische Bauteile können Funken entstehen, die austretendes Kältemittel entzünden können.

Vor dem Einstecken oder Trennen des Netzanschluss-Steckers die Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Anlage auf Spannungsfreiheit prüfen.

Achtung

Falsche Phasenfolge kann zu Geräteschäden führen.

Den Netzanschluss des Verdichters 400 V~ nur in der angegebenen Phasenfolge (siehe Anschlussklemmen) mit **rechtsdrehendem** Drehfeld ausführen.

- Anschlussbereich Außeneinheit: Siehe Kapitel "Leitungsverlegung zum Anschlussbereich".
- Netzanschlussleitung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Außeneinheit mit 1 Ventilator

Netzanschluss Verdichter	230 V~
	◎ • N
	© ⊙ — L
	00
	1/N/PE 230 V~/50 Hz
Empfohlene Netzanschlussleitung	
	3 x 2,5 mm ²
	Oder
	3 x 4,0 mm ²
Max. Leitungslänge	
■ Für 3 x 2,5 mm ²	20 m
■ Für 3 x 4,0 mm ²	32 m
Max. Absicherung	16 A

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren

Netzanschluss Verdichter	230 V~	400 V~	
	L1 N PE	Netzanschlussklemme je nach Typ: L1 L2 L3 N PE	
		PE L1 L2 L3 N	
	1/N/PE 230 V~/50 Hz	3/N/PE 400 V~/50 Hz	
Empfohlene Netzans	Empfohlene Netzanschlussleitung		
	3 x 2,5 mm ² Oder	5 x 2,5 mm ²	
Mov Loitungolönge	3 x 4,0 mm ²		
3 x 2,5 mm ²	abhängig von Netzanschlussleitung 20 m	_	
3 x 4,0 mm ²	32 m		
	32 111	30 m	
5 x 2,5 mm ²	POFA		
Max. Absicherung	B25A	16 A	

Netzversorgung mit EVU-Sperre: Ohne bauseitige Lasttrennung

Das EVU-Sperrsignal wird direkt im Anschlusskasten 230 V~ der Inneneinheit angeschlossen.

Elektrische Anschlüsse der Netzversorgung:

■ Inneneinheit:


Siehe folgende Kapitel:

- "Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte"
- "Inneneinheit: Netzanschluss Wärmepumpenregelung"
- "Inneneinheit: Netzanschluss Heizwasser-Durchlauferhitzer"
- Außeneinheit:

Siehe Kapitel "Netzanschluss Verdichter".

Hinweis

Technische Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) beachten.



Darstellung ohne Sicherungen und ohne Fl-Abb. 60 Schutzschalter

© Verdichter

(D)

(E)

Rundsteuer-Empfänger (Kontakt geöffnet: Sperre aktiv), Einspeisung: TNC-System

Netzanschluss Wärmepumpenregelung

(F) Vorsicherung Rundsteuer-Empfänger

(H) Niedertarifzähler

Hochtarifzähler

(K) Einspeisung: TNC-System

- Anschlusskasten 230 V~
- Heizwasser-Durchlauferhitzer

Netzversorgung in Verbindung mit Eigenstromnutzung

Verfügbare Anschluss-Schemen bei Eigenstromnutzung durch das integrierte Energiemanagement und weiterführende Informationen: Siehe climate-solutions.com/energymanagement.



Inneneinheit schließen



Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zur Beschädigung von Bauteilen führen.

- Vor dem Schließen der Inneneinheit alle Schutzleiterverbindungen wiederherstellen.
- Prüfen, ob Gerät und Rohrleitungen mit dem Potenzialausgleich des Gebäudes verbunden sind. Ggf. Verbindung herstellen.

Achtung

Nicht sorgfältig verschlossenes Gehäuse kann zu Kondenswasserschäden, Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

- Umlaufende Dichtung des Vorderblechs auf Beschädigung prüfen.
- Gerät fachgerecht verschließen.
- Bei den Rohr- und Schlauchdurchführungen auf richtigen Sitz der Wärmedämmung achten.

Inneneinheit schließen (Fortsetzung)

Inneneinheit: Vorderblech anbauen




Abb. 62

Inneneinheit schließen (Fortsetzung)

Inneneinheit: Anschlusskasten 230 V~ schließen

Nach Fertigstellung aller elektrischen Anschlüsse den Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 2,8 Nm Anschlusskasten 230 V~ dicht verschließen.

Außeneinheit schließen

Hinweis

Die folgenden Informationen zum Schließen der Außeneinheit gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren. Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.

Außeneinheit schließen (Fortsetzung)




Abb. 63

2. Anzugsdrehmoment 1,5 +1,0 Nm

Q^o



Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

		-
		-
 7	1 C1	

Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme

Arbeitsschritte für die Inspektion

Arbeitsschritte für die Wartung

Seite





1. Protokolle erstellen	93
2. Anlage in Betrieb nehmen	93
3. Anlage befüllen	102
4. Anlagendruck herstellen	104
5. Anlage entlüften	105
6. Wärmepumpe öffnen	106
7. Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen	110
8. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	110
9. Transportsicherung Außeneinheit lösen	110
10. Kältekreis prüfen	
11. Filter im Kugelhahn reinigen	113
12. Freien Lauf des Ventilators in der Außeneinheit prüfen	114
13. Wärmetauscher (Verdampfer) der Außeneinheit reinigen	114
14. Kondenswasserwanne und Kondenswasserablauf reinigen	115
15. Elektrische Anschlüsse der Inneneinheit auf festen Sitz prüfen	117
16. Elektrische Anschlüsse der Außeneinheit auf festen Sitz prüfen	117
17. Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln	117
18. Max. Volumenstrom manuell einstellen	117
19. Wärmepumpe schließen	118
20. Wärmepumpe auf Geräusche prüfen	119
21. Heizkennlinie einstellen	120
22. Name für Heiz-/Kühlkreise einstellen	120
23. Kontaktdaten des Fachbetriebs eingeben	120
24 Finweigung des Anlagenhetreihers	120





Protokolle erstellen

Die bei der Erstinbetriebnahme ermittelten Messwerte in die Protokolle ab Seite 182 eintragen.

Falls gefordert, die ermittelten Messwerte, Daten und Komponenten gemäß den gesetzlichen Vorgaben dokumentieren.





Anlage in Betrieb nehmen

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

Achtung

- Inbetriebnahme direkt nach der Aufstellung der Außeneinheit kann zu Geräteschäden führen. Zwischen Aufstellung der Außeneinheit und Inbetriebnahme der Wärmepumpe müssen mindestens 30 min liegen.
- Alle hydraulischen Leitungen sind an der Wärmepumpe angeschlossen und auf Dichtheit geprüft.
- Innen- und Außeneinheit sind hydraulisch miteinander verbunden.

Bei Modernisierung:

- Anlage ist gründlich gespült.
- Zwischen Innen- und Außeneinheit ist in den Rücklauf zur Außeneinheit ein Heizwasserfilter montiert (Zubehör).

- Die Anlage ist noch **nicht** mit Heizwasser befüllt.
- Alle elektrischen Komponenten der Anlage sind angeschlossen.
- Alle CAN-BUS-Verbindungen sind hergestellt: Interner CAN-BUS: Siehe "CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit anschließen". Externer CAN-BUS: Siehe "Verbindung mit weiteren Geräten über CAN-BUS".
- Die Inneneinheit, der Heizwasser-Durchlauferhitzer und die Außeneinheit sind an das Stromnetz angeschlossen.





Zugangsdaten für den Access Point

Für die Inbetriebnahme über ViGuide App wird eine WLAN-Verbindung über den Access Point der Wärmepumpe hergestellt.

Die für den Verbindungsaufbau erforderlichen Zugangsdaten sind werkseitig in 3-facher Ausführung als Aufkleber auf der Vorderseite der Bedieneinheit angebracht. Der Zugangscode ist mit spekennzeichnet.

Diese 3 Aufkleber ablösen. Aufkleber an folgenden Stellen anbringen:

- Für die Inbetriebnahme einen Aufkleber an der markierten Stelle auf das Typenschild kleben.
- Für spätere Verwendung einen Aufkleber hier aufkleben:

 Abb. 64			

Einen Aufkleber in das dafür vorgesehene Feld in der Bedienungsanleitung einkleben.

Einschaltreihenfolge Innen-/Außeneinheit

Falls diese Einschaltreihenfolge nicht eingehalten wird, werden Kommunikationsfehler angezeigt und die Anlage geht nicht in Betrieb.

1. Netzspannung an der Hauptsicherung einschalten.







- Spannungsversorgung der Inneneinheit einschalten. Solange warten bis an der Bedieneinheit HMI die Grundanzeige angezeigt wird.
- Spannungsversorgung der Außeneinheit einschalten.

Achtung

Durch Frost können Schäden an der Wärmepumpe und an der Anlage entstehen. Spannungsversorgung und Netzschalter an der Inneneinheit dauernd eingeschaltet lassen.

Spannungsversorgung und Netzschalter nur für kurze Zeit ausschalten, z. B. für Arbeiten an der Wärmepumpe.

Anlauf der Wärmepumpe bei Außentemperaturen unter –10 °C

Aus technischen Gründen verzögert sich der Anlauf der Wärmepumpe in folgenden Fällen um mehrere Minuten:

- Bei der Erstinbetriebnahme
- Nach langen Stillstandzeiten

Wärmepumpe als Einzelgerät in Betrieb nehmen

Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe als Einzelgerät erfolgt über den Inbetriebnahme-Assistenten. Der Inbetriebnahme-Assistent kann entweder über die Bedieneinheit HMI oder über ViGuide App aufgerufen werden.

1. Wärmepumpe einschalten:

Unbedingt die Einschaltreihenfolge beachten: Siehe Kapitel "Einschaltreihenfolge Innen-/Außeneinheit".

2. Inbetriebnahme starten:

Inbetriebnahme an der Wärmepumpe über den Inbetriebnahme-Assistenten starten:

- Falls die Wärmepumpe noch nicht eingeschaltet war, startet der Inbetriebnahme-Assistent automatisch.
- Falls die Wärmepumpe schon eingeschaltet war: Siehe Kapitel "Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen".
- Für Inbetriebnahme über die Bedieneinheit HMI: "Mit Bedienteil (HMI)" wählen.
 Oder
- Für die Inbetriebnahme über ViGuide App: "Inbetriebnahme mit Softwaretool" wählen. Die Wärmepumpe schaltet automatisch den Access Point ein. Über den Access Point wird eine direkte WLAN-Verbindung zu einem mobilen Endgerät hergestellt. Diese WLAN-Verbindung ist unabhängig vom häuslichen WLAN.

3. Anlage in Betrieb nehmen und einrichten:

- Bei Inbetriebnahme über die Bedieneinheit HMI: Siehe Kapitel "Inbetriebnahme-Assistent".
 Oder
- Bei Inbetriebnahme über ViGuide App: ViGuide App auf dem mobilen Endgerät starten. Den Anweisungen folgen.
 - QR-Code des Aufklebers scannen.
 Oder
 - Namen des Access Points und das Passwort ("WPA2") eingeben.

Hinweis

Der Name des Access Points endet mit einer **6-stelligen Nummer**.

Alle erforderlichen Einstellungen in der ViGuide App vornehmen.

Hinweis

Je nach Typ des Wärmeerzeugers, des angeschlossenen Zubehörs und abhängig von weiteren Einstellungen werden nicht alle Menüpunkte angezeigt.

4. Weitere Einstellungen über Carrier Climate Control App:

Für Einstellungen über die Carrier Climate Control App ist eine Internetverbindung der Wärmepumpe zum Server erforderlich. Diese Internetverbindung wird über das häusliche WLAN hergestellt.



Internetverbindung einrichten:


Bedienungsanleitung





Internetverbindung einrichten

Für Wartung und Service über ViGuide sowie für die Bedienung über App ist eine Internetverbindung der Wärmepumpe zum Server erforderlich.



Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen

Falls die Erstinbetriebnahme später fortgeführt werden soll, kann der Inbetriebnahme-Assistent jederzeit wieder gestartet werden.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. ≡

- 2. 🎤 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- 4. Mit ✓ bestätigen.
- 5. "Inbetriebnahme"

Inbetriebnahme-Assistent

lauf	Erläuterungen und Verweise
etriebnahme	
Sprache	Gewünschte Menüsprache für die Bedieneinheit wählen.
Mittel der Inbetriebnahme	
■ Mit Bedienteil (HMI)	Die Inbetriebnahme wird mit der Bedieneinheit fortgesetzt.
 Inbetriebnahme mit Soft- ware-Tool 	Der Access Point der Wärmepumpe wird automatisch eingeschaltet. Für die we teren Inbetriebnahmeschritte den Anweisungen in ViGuide folgen.
Demobetrieb	Im Demobetrieb werden Sensorwerte und hydraulische Einstellungen simuliert. Der aktivierte Demobetrieb kann im Service-Menü beendet werden. Bei Rückkehr in den Regelbetrieb erfolgt ein Neustart.
Sprache	Gewünschte Menüsprache für die Bedieneinheit wählen.
Land	Land des Aufstellorts wählen.
Datum und Uhrzeit	Datum und Uhrzeit einstellen.
Maßeinheiten	Einheitensystem wählen.
Geländehöhe	Geographische Höhe des Montageorts einstellen.
Aufstellbedingungen Außeneinheit	Aufstellbedingungen der Außeneinheit: Siehe Montagehinweise.
 Ja, Aufstellbedingungen sind eingehalten 	Inbetriebnahme mit Außeneinheit fortsetzen.
 Nein, nur mit Heizwas- ser-Durchlauferhitzer fortsetzen 	Anlage ohne Außeneinheit in Betrieb nehmen, z. B. zur Estrichtrocknung. Raumbeheizung über den integrierten Heizwasser-Durchlauferhitzer Keine Raumkühlung Trinkwassererwärmung immer über den Heizwasser-Durchlauferhitzer













olauf	Erläuterungen und Verweise		
Installation Kältekreis			
 Ja, Außeneinheit freige- ben 	Außeneinheit ist gemäß dieser Montage- und Serviceanleitung installiert und betriebsbereit: Inbetriebnahme fortsetzen.		
 Nein. Raumbeheizung erfolgt nur mit Heizwas- ser-Durchlauferhitzer. 	Außeneinheit nicht betriebsbereit: Raumbeheizung über den integrierten Heizwasser-Durchlauferhitzer Keine Raumkühlung Trinkwassererwärmung immer über den Heizwasser-Durchlauferhitzer		
Sicherheitshinweis	Der Sicherheitshinweis muss bestätigt werden, damit die Inbetriebnahme fortgesetzt wird.		

Anlagenschema	
Hydraulische Weiche/ Pufferspeicher	Konfigurierung gemäß der Anlagenausstattung (in Verbindung mit externem Pufferspeicher)
Nicht vorhanden	
Pufferspeicher nur Hei- zung	Anlage mit externem Heizwasser-Pufferspeicher mit 1 Puffertemperatursensor
 Pufferspeicher mit Hei- zung und Kühlung 	Anlage mit externem Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher mit 1 Puffertemperatursensor
 Pufferspeicher mit Trink- wassererwärmung 	Anlage mit Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung Mit Puffertemperatursensor Mit Speichertemperatursensor Mit Rücklaufumschaltung













Ablauf	Erläuterungen und Verweise
Heiz-/Kühlkreis 1 bis Heiz-/Kühlkreis 2	Konfigurierung der Heiz-/Kühlkreise
■ Funktion	 Nicht vorhanden Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer Heiz-/Kühlkreis mit Mischer (nicht für Heiz-/Kühlkreis 1)
■ Betriebsweise	 Nur Heizen Nur Kühlen Ein externer Pufferspeicher (falls vorhanden) muss auf "Heizung und Kühlung" konfiguriert sein. Heizen und Kühlen Ein externer Pufferspeicher (falls vorhanden) muss auf "Heizung und Kühlung" konfiguriert sein.
■ Typ	Art der Energieverteilung, z. B. Radiatoren, Fußbodenheizung
	Hinweis Falls bei Betriebsweise "Nur Kühlen" oder "Heizen und Kühlen" gewählt ist, kann der Typ "Radiator" nicht ausgewählt werden.
■ Regelung Typ	 Nur für Heiz-/Kühlkreis 1 Witterungsgeführt ohne Raumtemperatur-Aufschaltung Witterungsgeführt mit Raumtemperatur-Aufschaltung Nur für den Heizbetrieb über Heiz-/Kühlkreis 1 in Verbindung mit einem Raumtemperatursensor: Diese Raumtemperatur-Aufschaltung wird über weitere Parameter zum "Raumtemperatur-Einfluss" aktiviert und eingestellt. Je höher der Raumtemperatur-Einfluss eingestellt ist, umso stärker ist die Anpassung des Vorlauftemperatur-Sollwerts. Witterungsgeführt mit externer Raumtemperatur-Aufschaltung Nur für Heiz-/Kühlkreis 1 und nur für Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis: Am Schaltkontakt 143.2 muss ein Raumthermostat angeschlossen sein: Siehe Kapitel "Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte". - Kontakt geschlossen: Raumbeheizung - Kontakt offen: Keine Raumbeheizung Kein Frostschutz für Heiz-/Kühlkreis 1
Warmwasser	Anlagenkomponenten zur Trinkwassererwärmung
Nicht vorhanden	Anlage ohne Trinkwassererwärmung
 Speicher mit einem Sensor 	Speicher-Wassererwärmer mit 1 Speichertemperatursensor
 Speicher mit einem Sen- sor und Zirkulations- pumpe 	Speicher-Wassererwärmer mit 1 Speichertemperatursensor und Zirkulations- pumpe
Befüllassistent	
Anlagendruck	Werte für Anlagendruck einstellen.
■ Sollwert	Sollwert des heizwasserseitigen Anlagendrucks in bar
■ Bereich	Toleranzbereich des Anlagendrucks in bar: Falls dieser Wert für eine bestimmte Dauer um mehr als den angegebenen Bereich abweicht, wird die Warnmeldung

A.11 angezeigt.







lauf	Erläuterungen und Verweise
Befüllung	Anlage mit Heizwasser befüllen.
■ Befüllung Warmwasser	Siehe Kapitel "Verbraucherkreise befüllen".
 Befüllung Abtaupuffer 	
Befüllung Heiz-/Kühl- kreis 1	
 Anlagendruck herstellen 	Siehe Kapitel "Anlagendruck herstellen".
Entlüftung	Anlage wird über den Schnellentlüfter in der Außeneinheit entlüftet: Siehe Kapitel "Anlage entlüften".
	Hinweis Falls die Außeneinheit noch nicht angeschlossen ist, die beiden Anschlüsse für Vorlauf und Rücklauf Außeneinheit an der Inneneinheit bauseits miteinander verbinden. In diese hydraulische Verbindung ein Entlüftungsventil einbauen und der rüber entlüften: Siehe Kapitel "Betrieb ohne Außeneinheit". Hinweis Der Entlüftungsvorgang kann bis zu 20 min dauern.

Erweiterungen	
Smart-Grid	Aktivieren von EVU-Sperre oder Smart Grid: Anschluss der potenzialfreien Kontakte des Energieversorgungsunternehmens, Anschlüsse 143.4 und 143.5: Siehe Kapitel "Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte". Übersicht der Einstellungen je nach Anschluss: Siehe Kapitel "Erläuterung der Betriebszustände bei EVU-Sperre, Leistungsbegrenzung, Smart Grid" Smart Grid, EVU-Sperre und Leistungsbegrenzung können kombiniert werden. (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG)
Inaktiv	Weder EVU-Sperre noch Smart Grid sind angeschlossen.
■ EVU-Sperre	EVU-Sperre über potenzialfreien Kontakt 143.4
 SG Ready über poten- zialfreie Kontakte 	Smart Grid und EVU-Sperre oder Smart Grid und Leistungsbegrenzung über die potenzialfreien Kontakt 143.4 und 143.5











lauf	Erläuterungen und Verweise
Leistungsbegrenzung	Statt einer vollständigen Abschaltung (EVU-Sperre) wird die Leistung der Wärmepumpe und des Heizwasser-Durchlauferhitzers begrenzt. Die berechnete oder vorgegebene Leistungsbegrenzung für die Anlage wird in "Vorgabewert Bezugsbegrenzung" eingestellt. (Leistungsbegrenzung gemäß § 14a EnWG) Falls nur Kontakt 143.4 angeschlossen ist, wird die Wärmepumpe während der EVU-Sperrzeit bei Bedarf mit der eingestellten begrenzten Leistung betrieben. Bei Anschluss beider Kontakte 143.4 und 143.5 wird die Wärmepumpe gemäder Vorgaben für Smart Grid betrieben: Siehe Kapitel "Betriebszustände der Wärmepumpe". Anschluss der potenzialfreien Kontakte des Energieversorgungsunternehmens Anschlüsse 143.4 und 143.5: Siehe Kapitel "Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte". Übersicht der Einstellungen je nach Anschluss: Siehe Kapitel "Erläuterung der Betriebszustände bei EVU-Sperre, Leistungsbegrenzung, Smart Grid"
Inaktiv	Keine Leistungsbegrenzung
■ Potfreie Kontakte	 Leistungsbegrenzung über den potenzialfreien Kontakt 143.4 Oder Leistungsbegrenzung und EVU-Sperre über die potenzialfreien Kontakte 143 und 143.5 Oder Smart Grid und Leistungsbegrenzung über die potenzialfreien Kontakte 143.4 und 143.5
Vorgabewert Bezugsbe-	Bei der Einstellung "Potfreie Kontakte" unter "Leistungsbegrenzung" wird
grenzung	hier die berechnete oder vorgegebene Leistungsbegrenzung für die Anlage eir gestellt.
Elektrische Zusatzheizung	Freigabe des integrierten Heizwasser-Durchlauferhitzers
■ Funktion nicht verfügbar	Heizwasser-Durchlauferhitzer ist für Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung nicht freigegeben: Heizwasser-Durchlauferhitzer wird nur zum Frostschutz der Wärmepumpe und der Anlage eingeschaltet.
Nur Heizen	Heizwasser-Durchlauferhitzer wird nur zur Raumbeheizung eingeschaltet, z. B falls die Leistung der Wärmepumpe nicht ausreicht.
Nur Warmwasser	Heizwasser-Durchlauferhitzer wird nur zur Trinkwassernacherwärmung eingeschaltet, z. B. falls der eingestellte Trinkwassertemperatur-Sollwert mit der Wämepumpe allein nicht erreicht wird.
Heizen und Warmwas- ser	Heizwasser-Durchlauferhitzer wird zur Raumbeheizung und zur Trinkwassernacherwärmung eingeschaltet, z. B. falls die Leistung der Wärmepumpe nicht ausreicht.
 Maximale Leistung elek- trische Zusatzheizung 	Leistungsbegrenzung für den Heizwasser-Durchlauferhitzer Abhängig vom Netzanschluss des Heizwasser-Durchlauferhitzers muss die ma Leistung begrenzt werden:
	Max. Leistung bei Netzanschluss 230 V~ 1-phasig: 3 kW 2-phasig: 5 kW 3-phasig: 8 kW
	Max. Leistung bei Netzanschluss 400 V~ ■ 2-phasig: 5 kW ■ 3-phasig: 8 kW
 Ausschaltgrenze elektri- sche Zusatzheizung 	Ausschaltgrenze: Bei höheren Außentemperatur als der hier eingestellten Temperaturgrenze wird der Heizwasser-Durchlauferhitzer nicht eingeschaltet. Funktion mit EIN/AUS aktivieren oder deaktivieren.

• Die Temperaturgrenze kann nur bei aktivierter Funktion eingestellt werden.









auf	Erläuterungen und Verweise
Digitaleingang 1	Funktion des potenzialfreien Kontakts an Anschluss 143.2 im Anschlusskasten 230 V~: Siehe Kapitel "Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte".
Keine Funktion	Kein potenzialfreier Kontakt angeschlossen
Externe Anforderung Zirkulationspumpe	Falls der angeschlossene Taster gedrückt wird, läuft die Zirkulationspumpe für 5 min.
Externes Sperren	Kältekreis und Heizwasser-Durchlauferhitzer werden gesperrt.
Heiz-/Kühlkreis 1 sper- ren	Falls der Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizkreis 1 auslöst, wird die Raumbeheizung für diesen Heiz-/Kühlkreis ausgeschaltet.
 Externe Raumtempera- tur-Aufschaltung 	Nur für Heiz-/Kühlkreis 1 und nur für Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis:
	Witterungsgeführte Regelung mit externer Raumtemperatur-Aufschaltung Am Schaltkontakt 143.2 muss ein Raumthermostat angeschlossen sein.
Digitaleingang 2	Funktion des potenzialfreien Kontakts an Anschluss 143.3 im Anschlusskasten 230 V~: Siehe Kapitel "Anschlusskasten 230 V~: Betriebskomponenten 230 V~ und Schaltkontakte".
Keine Funktion	Kein potenzialfreier Kontakt angeschlossen
 Externe Anforderung Vorlauftemperatur Hei- zen 	Nur in Verbindung mit einem Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher: Externe Anforderung für Raumbeheizung durch einen zusätzlichen Verbrauchel kreis, z. B. Schwimmbad Raumbeheizung unabhängig vom Zeitprogramm Die feste Vorlauftemperatur für den Verbraucherkreis kann parametriert werden.
 Externer Schalter Hei- zen/Kühlen 	Nur für Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis und in Verbindung mit einem Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher: Externe Betriebsprogramm-Umschaltung zum Umschalten zwischen Heizbetrie und Kühlbetrieb über einen externen Schalter als alternative Möglichkeit zur Eir stellung über das Menü "Puffer Modus". Am Schaltkontakt 143.3 muss ein Schalter angeschlossen sein.

ystemkonfiguration	
Geräuschreduzierter Betrieb	Geräuschreduzierter Betrieb der Außeneinheit: Während des geräuschreduzierten Betriebs werden Verdichter und Ventilator mit reduzierter Drehzahl betrieben.
Funktion	Geräuschreduzierten Betrieb freigeben/nicht freigeben.
 Zeitprogramm 	Zeitprogramm einstellen für geräuschreduzierten Betrieb: Siehe Bedienungsanleitung.
 Einstellbar durch Anla- genbetreiber 	Freigabe, sodass das Zeitprogramm für den geräuschreduzierten Betrieb durch den Anlagenbetreiber eingestellt werden kann.
Estrichtrocknung	Falls ein Profil gewählt wird, beginnt die Estrichtrocknung nach dem Beenden des Inbetriebnahme-Assistenten mit dem jeweiligen Temperatur-Zeit-Profil.
■ Nicht aktiv	Estrichtrocknung wird nicht eingeschaltet.
■ Profil A	Temperatur-Zeit-Profil 1 (nach EN 1264-4)
	9/°C 50 40 30 20 1 5 10 15 20 25 30 t/d





blauf	Erläuterungen und Verweise
■ Profil B	Temperatur-Zeit-Profil 2 (nach ZV Parkett- und Fußbodentechnik) 9/°C 50 40 20 1 5 10 15 20 25 30 t/d
■ Profil C	Temperatur-Zeit-Profil 3 (nach ÖNORM) 9/°C 40 20 1 5 10 15 20 25 30 t/d
■ Profil D	Temperatur-Zeit-Profil 4 9/°C 50 40 30 20 1 5 10 15 20 25 30 t/d
■ Profil E	Temperatur-Zeit-Profil 5 9/°C 50 40 30 20 1 5 10 15 20 25 30 t/d
■ Profil F	Hinweis Dieses Profil endet nach 21 Tagen. Temperatur-Zeit-Profil 6 9/°C 50 40 1 5 10 15 20 25 30 t/d
Inbetriebnahme bee	

Funk-Fernbedienung montieren und verbinden (Zubehör)



Montage- und Serviceanleitung Funk-Fernbedienung

Das Gerät, z. B. Wärmeerzeuger oder Lüftungsgerät, wird über Low-Power-Funk mit der Funk-Fernbedienung verbunden.

Hinweis

Die Inbetriebnahme der Funk-Fernbedienung erfolgt über ViGuide App.







Anlage befüllen

Das Befüllen der Anlage erfolgt menügeführt mit dem Inbetriebnahme-Assistenten.

Achtung

Das Füllen und Entlüften der Anlage mit gelöster Transportsicherung kann zu Schäden in der Außeneinheit führen.

Vor dem Füllen und Entlüften der Anlage prüfen, ob die Transportsicherung verriegelt ist: Siehe Seite 47.

Füll- und Ergänzungswasser

Achtung

Kein Frostschutzmittel (z. B. Wasser-Glykolgemisch) im Heizwasser verwenden.

Ungeeignetes Füll- und Ergänzungswasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung. Dadurch können sich die Leistungswerte der Wärmepumpe vermindern oder Schäden an der Anlage entstehen, insbesondere am eingebauten Heizwasser-Durchlauferhitzer.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spü-
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
- Ausschließlich enthärtetes Füll- und Ergänzungswasser nach VDI 2035 verwenden.

Dieser Wärmeerzeuger stellt Anforderungen an das Füll- und Heizwasser gemäß:

- Informationsblatt-Nr. 8 des BDH und ZVSHK "Vermeidung von Betriebsstörungen und Schäden durch Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen"
- VDI 2035 "Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen"

Gemäß DIN EN 1717 mit DIN 1988-100 muss das Heizwasser als Wärmeträgermedium zur Trinkwassererwärmung die Flüssigkeitskategorie ≤ 3 erfüllen. Falls als Heizwasser Wasser in Trinkwasserqualität benutzt wird, ist diese Anforderung erfüllt. Zum Beispiel beim Einsatz von Additiven ist die Kategorie des behandelten Heizwassers vom Hersteller der Additive anzugeben.

Weitere Informationen zum Füll- und Ergänzungswasser: Siehe Planungsanleitung "Grundlagen für Wärmepumpen".

Wir empfehlen, die gesamte Anlage zuerst mit Wasser in Trinkwasserqualität zu befüllen.

Das Heizwasser mit einer der folgenden Möglichkeiten aufbereiten:

- Direktbefüllung über Entkalkungsanlage unter Einhaltung des Mindestvolumenstroms
- Füllen mit einer Spülpumpe und aufbereitetem Was-
- Füllen im Umlaufverfahren zwischen Vorlauf und Rücklauf

Verbraucherkreise befüllen

Die Anlage einschließlich der Außeneinheit wird über den Inbetriebnahme-Assistenten menügeführt befüllt. Trinkwasserkreis ("Befüllung Warmwasser"), integrierter Pufferspeicher ("Befüllung Abtaupuffer") und Heiz-/Kühlkreis 1 ("Befüllung Heiz-/Kühlkreis 1") werden nacheinander befüllt.









Anlage befüllen (Fortsetzung)




Abb. 65

Die Befüllung startet automatisch, nachdem der "Befüllassistent" im Inbetriebnahme-Assistenten aufgerufen wurde.

- Befüllschlauch am 3-Wege-Kugelhahn Vorlauf Außeneinheit (Heizwassereintritt Inneneinheit) anschließen.
- Ablaufschlauch am 3-Wege-Kugelhahn Rücklauf Außeneinheit (Heizwasseraustritt Inneneinheit) anschließen. Schlauch in geeignetes Gefäß oder Abwasseranschluss führen.

 3-Wege-Kugelhähne im Vor- und Rücklauf Außeneinheit gemäß Abb. 65 öffnen: Offen in allen Richtungen

Heizwasser über den Befüllschlauch einströmen lassen.

Erforderlicher Volumenstrom für die Befüllung mit Heizwasser:

- Min. 600 l/h
- Max. 1500 l/h

Fülldruck: 0,3 bis 0,5 bar (30 bis 50 kPa) höher als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes Werkseitiger Vordruck des Ausdehnungsgefäßes: 0,75 bar (0,075 MPa) bis 0,95 bar (0,095 MPa)

4. Befüllvorgang im Inbetriebnahme-Assistenten starten.

Befüllung des 1. Verbraucherkreises beginnt.











Anlage befüllen (Fortsetzung)

- 6. Nach dem Befüllen aller Verbraucherkreise, den Befüllvorgang mit ✓ beenden. Der Inbetriebnahme-Assistent wechselt zum Aufbau des Anlagendrucks.
- 7. Die beiden 3-Wege-Kugelhähne schließen.
- 8. Befüll- und Ablaufschlauch abziehen.
- Heizwasserfilter im Rücklauf der Außeneinheit reinigen: Siehe Kapitel "Filter im Kugelhahn reinigen".


Befüllfunktion aufrufen


Um diese Funktion zu aktivieren, Inbetriebnahme-Assistenten starten. Siehe Seite 95.











Befüllung der Anlage mit der Befüllfunktion ist abgeschlossen.

Die Funktion "**Anlagendruck herstellen"** startet im Anschluss automatisch.

- Befüllschlauch am 3-Wege-Kugelhahn vom Vorlauf Außeneinheit (Heizwassereintritt Inneneinheit) anschließen.
- 3-Wege-Kugelhahn vom Vorlauf Außeneinheit (Heizwassereintritt Inneneinheit) gemäß Abb. 66 öffnen: Offen in allen Richtungen







Anlagendruck herstellen (Fortsetzung)

- 3-Wege-Kugelhahn zum Rücklauf Außeneinheit (Heizwasseraustritt Inneneinheit) öffnen: Siehe Abb. 66.
- Heizwasser über den Befüllschlauch langsam einströmen lassen.
 Anlagendruck auf dem Display prüfen.
- **5.** Sobald der gewünschte Anlagendruck erreicht ist, Vorgang im Inbetriebnahme-Assistenten beenden.
- 6. 3-Wege-Kugelhahn vom Vorlauf Außeneinheit (Heizwassereintritt Inneneinheit) in Richtung Befüllschlauch schließen. Fließrichtung von der Außeneinheit zur Inneneinheit bleibt offen. Befüllschlauch abziehen.
- Dichtheit der internen und bauseitigen hydraulischen Verbindungen prüfen.
 Empfohlener Prüfdruck: 2 bis 2,5 bar (0,2 bis 0,25 MPa)



Gefahr

Durch austretendes Heiz- oder Trinkwasser besteht die Gefahr eines Stromschlags. Dichtheit aller wasserseitigen Anschlüsse prüfen.



Undichte hydraulische Verbindungen führen zu Geräteschäden.

- Dichtheit der internen und bauseitigen hydraulischen Verbindungen prüfen.
- Bei Undichtheit Gerät sofort ausschalten. Heizwasser ablassen. Sitz der Dichtringe prüfen. Verrutschte Dichtringe unbedingt erneuern.

8. Hydraulische Verbindungen wärmedämmen.

Nachfülleinrichtung (bauseits)

In Verbindung mit einer Nachfülleinrichtung muss der Fülldruck auf 2,5 bar (0,25 MPa) begrenzt werden. Bei höherem Fülldruck löst das integrierte Sicherheitsventil aus.







Funktion Anlagendruck aktivieren

Um diese Funktion zu aktivieren, Inbetriebnahme-Assistenten starten. Siehe Seite 95.





Anlage entlüften

Ggf. hat der integrierte Pufferspeicher einen Auslass für einen Entlüftungshahn: Siehe Kapitel "Übersicht interne Komponenten" ab Seite 138. In diesem Fall das beiliegende Entlüftungs-Set am integrierten Pufferspeicher montieren.

 Im Inbetriebnahme-Assistenten kann die Funktion "Entlüftung" direkt nach dem Befüllen gestartet werden:

Hierfür die Abfrage "Wollen Sie mit dem Entlüftungsprogramm fortfahren?" mit ✓ bestätigen.



Montageanleitung Entlüftungs-Set









Anlage entlüften (Fortsetzung)

- Nach dem Starten der Funktion "Entlüftung" wird die gesamte Anlage über den Schnellentlüfter in der Außeneinheit automatisch entlüftet. Der Schnellentlüfter befindet sich auf dem Schwimmer-Entlüfterventil: Siehe Kapitel "Übersicht interne Komponenten".
 - Hierbei fährt das 4/3-Wege-Ventil nacheinander verschiedene Stellungen an.
- Die Funktion "Entlüftung" endet automatisch. Im Display wird der Anlagendruck angezeigt. Der Entlüftungsvorgang kann bis zu 20 min dauern.

Hinweis

Bei starkem Abfall des Anlagendrucks den Anlagendruck wiederherstellen: Siehe Kapitel "Anlagendruck herstellen".

Entlüftungsfunktion aktivieren

Um diese Funktion zu aktivieren, Inbetriebnahme-Assistenten starten. Siehe Seite 95.

Hinweis


Nach erfolgtem Füllen, Herstellen des Anlagendrucks und Entlüften kann der Volumenstrom eingestellt werden: Siehe Kapitel "Max. Volumenstrom manuell einstellen" auf Seite 117.













Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Elektrische Anschlussbereiche nicht berühren
- Bei Arbeiten an der Innen- oder Außeneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder an einem Hauptschalter. Alle vorhandenen Laststromkreise der Innen- und Außeneinheit auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.



Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zur Beschädigung von Bauteilen führen. Alle Schutzleiterverbindungen **unbedingt** wiederherstellen.

Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.


Achtung

Bei Arbeiten am Kältekreis kann Kältemittel austreten.

- Vorschriften und Richtlinien zur Handhabung des Kältemittels unbedingt beachten und einhalten: Siehe "Sicherheitshinweise".
- Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von zertifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden (gemäß Verordnungen (EU) 2024/573 und (EU) 2015/2067).

Wärmepumpe öffnen (Fortsetzung)

Inneneinheit öffnen





6224451







Wärmepumpe öffnen (Fortsetzung)

Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen

- Für verschiedene Wartungsarbeiten die Bedieneinheit je nach Anordnung nach oben oder unten versetzen.
- Stecker an der Konsole nicht abziehen. Lage und Fixierung der Leitung (Befestigungspunkt des Kabelbinders) nicht verändern.
















Außeneinheit öffnen

Siehe Seite 46.







Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen

- Anhand der Berechnung nach EN 12828 pr
 üfen, ob das eingebaute Ausdehnungsgef
 äß f
 ür das Wasservolumen der Anlage ausreicht.
 Falls eingebautes Ausdehnungsgef
 üß picht aus
 - Falls eingebautes Ausdehnungsgefäß nicht ausreicht, Sekundärkreis bauseits mit einem zusätzlichen Ausdehnungsgefäß ausrüsten.
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes jährlich prüfen.
 Prüfung bei kalter Anlage durchführen.
- Anlage so weit entleeren, bis Druckanzeige "0" anzeigt.



Anlagendruck abfragen Bedienungsanleitung

2. Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes niedriger ist als der statische Druck der Anlage: Am Ventil vom Membran-Druckausdehnungsgefäß Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist als der statische Druck der Anlage.

Hinweis

- Den min. Vordruck 0,7 bar (70 kPa) nicht unterschreiten (Siedegeräusche).
- Werkseitiger Vordruck: 0,75 bis 0,95 bar (75 bis 95 kPa)

3. Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck min. 1,0 bar (0,1 MPa) beträgt und 0,3 bis 0,5 bar (30 bis 50 kPa) höher ist als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes: Siehe Kapitel "Anlage befüllen".

Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa)

Nachfülleinrichtung (bauseits)

In Verbindung mit einer Nachfülleinrichtung muss der Fülldruck auf 2,5 bar (0,25 MPa) begrenzt werden. Bei höherem Fülldruck löst das integrierte Sicherheitsventil aus.







Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen



Gefahr

Durch austretendes Heiz- oder Trinkwasser besteht die Gefahr eines Stromschlags. Bei Inbetriebnahme und nach Wartungsarbeiten Dichtheit aller wasserseitigen Anschlüsse prüfen.



Undichte hydraulische Verbindungen führen zu Geräteschäden.

- Dichtheit der internen und bauseitigen hydraulischen Verbindungen prüfen.
- Bei Undichtheit Gerät sofort ausschalten. Heizwasser ablassen. Sitz der Dichtringe prüfen. Verrutschte Dichtringe unbedingt erneuern.





Transportsicherung Außeneinheit lösen

Achtung

Vorzeitiges Lösen der Transportsicherung kann zu Schäden in der Außeneinheit führen.

- Transportsicherung erst nach vollständiger Befüllung und Entlüftung der Anlage lösen.
- Vor dem Nachfüllen von Heizwasser Transportsicherung wieder arretieren.





Transportsicherung Außeneinheit lösen (Fortsetzung)




Abb. 69

Zum Lösen der Transportsicherung Sicherungsschraube (A) mit einem Innensechskantschlüssel (Größe 5) bis zum Anschlag nach **rechts** drehen.





Kältekreis prüfen

Druckgeräte im Kältekreis gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Außeneinheit mit 1 Ventilator

Rohrleitungen	\emptyset_{max}	PS x DN	Kategorie
Rohrleitungen gemäß Artikel 4, Absatz 3 Und Rohrleitung Verdampfer	< DN 25	< 546 barmm	_

Behälter	V _{max}	PS x V _{max}	Kategorie
Akkumulator 1	2,5	76 barl	II
Akkumulator 2 (Verdichter)	1,1	34 barl	1
Verdichter	1,5	46 barl	1
Behälter gemäß Artikel 4, Absatz 3	<11	< 30,3 barl	_

Sicherheitskomponenten	Schaltdruck	Kategorie
Hochdruckwächter PSH	30,3 bar (3,03 MPa)	IV

PS Zulässiger Betriebsdruck: Siehe "Technische Daten".

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren

Rohrleitungen	\varnothing_{max}	PS x DN	Kategorie
Rohrleitungen gemäß Artikel 4, Absatz 3	< DN 25	< 546 barmm	
Rohrleitung Verdampfer	DN 32	970 barmm	I









Kältekreis prüfen (Fortsetzung)

Behälter	V _{max}	PS x V _{max}	Kategorie
Akkumulator 1	4,1 I	125 barl	II
Akkumulator 2 (Verdichter)	1,1 I	34 barl	I
Verdichter	1,5 I	46 barl	I
Behälter gemäß Artikel 4, Absatz 3	< 11	< 30,3 barl	_

Sicherheitskomponenten	Schaltdruck	Kategorie
Hochdruckwächter PSH	30,3 bar (3,03 MPa)	IV

PS Zulässiger Betriebsdruck: Siehe "Technische Daten".

Wartung der Druckgeräte und Sicherheitseinrichtungen gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften und Richtlinien durchführen.

Empfohlene jährliche Wartung für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren

Sichtprüfung:

- Alle Komponenten auf Beschädigung prüfen.
- Alle Komponenten und Leitungen auf Korrosion prüfen.
- Dämm-Materialien auf Beschädigung und Alterung prüfen.
- Innenraum der Außeneinheit auf Ölrückstände prüfen
- Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.
- Alle wasserführenden Komponenten auf Dichtheit prüfen.
- Alle elektrischen Komponenten und Verbindungen auf Beschädigung, Alterung und festen Sitz prüfen.
- Alle Dämpfungen und Halterungen prüfen.
- Prüfen, ob Anforderungen an den Schutzbereich eingehalten sind.

Instandsetzung:

- Die bei der Sichtprüfung festgestellten Mängel beseitigen.
 - Komponenten, Dichtungen und Dämmungen ggf. austauschen.
- Vorschriften und Vorgaben für Arbeiten am Kältekreis einhalten.
 - Siehe hierzu auch Kapitel "Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung".

Reinigungsarbeiten:

- Filter im Rücklauf der Außeneinheit reinigen: Siehe Kapitel "Filter im Kugelhahn reinigen".
- Verkleidung der Außenbleche und Innenraum der Außeneinheit reinigen.

- Verdampfer reinigen: Siehe Kapitel "Wärmetauscher (Verdampfer) der Außeneinheit reinigen".
- Freien Ablauf des Kondenswassers sicherstellen: Siehe Kapitel "Kondenswasserwanne und Kondenswasserablauf reinigen".

Weitere Prüfungen:

- Dichtheit prüfen: Siehe Kapitel "Kältekreis auf Dichtheit prüfen".
- Qualität des Heizwassers prüfen: Siehe Kapitel "Füllund Ergänzungswasser".

Wartung nach spätestens 12 Jahren für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren

Aufgrund des Kältemittels R290 ist nach 12 Jahren eine besondere Prüfung und Wartung der Druckgeräte und Sicherheitseinrichtungen erforderlich. Die Prüfung kann den Austausch von Komponenten erfordern.

Die Außeneinheit in folgenden Fällen instandsetzen oder entsorgen:

- Falls der Verdacht besteht, dass die Komponenten nicht mehr für den sicheren Betrieb geeignet sind.
- Falls die Komponenten die Prüfung nicht bestehen.

Für Arbeiten am Kältekreis: Siehe auch Kapitel "Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung".

Hinweis

Die genannten Wartungsarbeiten und die Druckgeräterichtlinie müssen auch bei gewerblicher Nutzung eingehalten werden. Ggf. sind bei gewerblicher Nutzung weitere Vorschriften zu beachten.

- Sicherheitskette jährlich prüfen: Informationen zum Prüfablauf beim technischen Support des Herstellers erfragen.
- Hochdruckwächter PSH mindestens alle 12 Jahre austauschen.
- Schutztemperaturbegrenzer mindestens alle
 12 Jahre austauschen.

Kältekreis auf Dichtheit prüfen

Verbindungen auf Kältemittellecks prüfen.



Kältekreis prüfen (Fortsetzung)



Gefahr

Hautkontakt mit Kältemittel kann zu Hautschäden führen.

Bei Arbeiten am Kältekreis Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.



Achtung

Bei Arbeiten am Kältekreis kann Kältemittel aus-

- Vorschriften und Richtlinien zur Handhabung dieses Kältemittels unbedingt beachten und einhalten.
- Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von zertifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden (gemäß Verordnungen (EU) 2024/573 und (EU) 2015/2067).





Filter im Kugelhahn reinigen





Abb. 70

- (A) Rückschlagklappe
- B Kugelhahn mit Filter
- 4. Filter unter fließendem Wasser reinigen.



Anzugsdrehmoment für den Deckel: 10,0 ±0,5 Nm











Freien Lauf des Ventilators in der Außeneinheit prüfen



Gefahr

Die Berührung des laufenden Ventilators kann zu gefährlichen Schnittverletzungen führen.

- Außeneinheit spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät erst öffnen, wenn der nachlaufende Ventilator zum Stillstand gekommen ist.
- 1. Ventilatorgitter abbauen: Siehe Seite 163.
- 2. Ventilator von Hand drehen.

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 ±0,5 Nm







Wärmetauscher (Verdampfer) der Außeneinheit reinigen

Ein verschmutzter Wärmetauscher (Verdampfer) mindert die Wärmeleistung und kann zur Abschaltung der Wärmepumpe führen. Wir empfehlen den Wärmetauscher (Verdampfer) regelmäßig zu reinigen.



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile und der Kontakt spannungsführender Bauteile mit Wasser kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

- Außeneinheit spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Außeneinheit vor Nässe schützen.



Gefahr

Die Berührung des laufenden Ventilators kann zu gefährlichen Schnittverletzungen führen.

- Außeneinheit spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät erst öffnen, wenn der nachlaufende Ventilator zum Stillstand gekommen ist.



Gefahr

Leicht entflammbare Flüssigkeiten und Materialien können Verpuffungen und Brände auslösen, z. B. Benzin, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben oder Papier.

- Keine säure- oder lösungsmittelhaltigen Substanzen verwenden, z. B. Essigreiniger, Nitrooder Kunstharzverdünnungen, Nagellackentferner, Spiritus, Sprays usw.
- **Keine** chlorid- oder ammoniakhaltigen Mittel verwenden.

Achtung

Handelsübliche Haushaltsreiniger und spezielle Reiniger können den Wärmetauscher (Verdampfer) beschädigen.

- Lamellen des Wärmetauschers (Verdampfers) auf der Rückseite der Außeneinheit mit einem langhaarigen Handfeger reinigen.
- Nur milde wasserlösliche Haushaltsreiniger verwenden.
- Keine Stoffe, die Schleifpartikel enthalten verwenden, z. B. Polituren, Scheuermittel, Schmutzradierer oder Topfreiniger.

Reinigung mit Druckluft

1. Gehäuse der Außeneinheit öffnen.



Gefahr

Die scharfen Kanten des Wärmetauschers (Verdampfer) können Verletzungen verursachen.

Berührung vermeiden.

Wärmetauscher von innen nach außen mit Druckluft ausblasen.

Achtung

Zu starker Luftdruck frontal und von der Seite kann zur Deformation der Aluminiumlamellen des Wärmetauschers führen. Ausblaspistole nur frontal und aus ausreichender Entfernung auf den Wärmetauscher richten.

 Aluminiumrippen des Wärmetauschers auf Deformationen und Kratzer prüfen. Ggf. mit einem geeigneten Werkzeug ausbessern.





Wärmetauscher (Verdampfer) der Außeneinheit... (Fortsetzung)

4. Gehäuse der Außeneinheit schließen.





Kondenswasserwanne und Kondenswasserablauf reinigen



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile und der Kontakt spannungsführender Bauteile mit Wasser kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

- Außeneinheit spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Außeneinheit vor Nässe schützen.



Gefahr

Die Berührung des laufenden Ventilators kann zu gefährlichen Schnittverletzungen führen.

- Außeneinheit spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät erst öffnen, wenn der nachlaufende Ventilator zum Stillstand gekommen ist.



Gefahr

Leicht entflammbare Flüssigkeiten und Materialien (z. B. Benzin, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben oder Papier) können Verpuffungen und Brände auslösen.

- Keine säure- oder lösungsmittelhaltigen Substanzen verwenden, z. B. Essigreiniger, Nitrooder Kunstharzverdünnungen, Nagellackentferner, Spiritus, Sprays usw.
- **Keine** chlorid- oder ammoniakhaltigen Mittel verwenden.

Achtung

Handelsübliche Haushaltsreiniger und spezielle Reiniger können die Kondenswasserwanne beschädigen.

- Nur mit klarem Wasser reinigen. Keine Reiniger verwenden.
- **Keine** Stoffe, die Schleifpartikel enthalten verwenden, z. B. Polituren, Scheuermittel, Schmutzradierer oder Topfreiniger.

Achtung

Beschädigungen durch Kondenswasser vermeiden.

Elektronikbauteile mit geeignetem Material wasserdicht abdecken.














Kondenswasserwanne und Kondenswasserablauf... (Fortsetzung)

Hinweis

Die folgenden Informationen gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren. Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.



- Abb. 71
- A Öffnungen im Bodenblech
- **B** Kondenswasserwanne
- © Kondenswasserablauf
- **3.** Kondenswasserwanne und Kondenswasserablauf reinigen.

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 ±0,5 Nm





Elektrische Anschlüsse der Inneneinheit auf festen Sitz prüfen



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

Bei Arbeiten an der Inneneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Mindestens 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.





Elektrische Anschlüsse der Außeneinheit auf festen Sitz prüfen



Gefahr


Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Bei Arbeiten an der Außeneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung der geladenen Kondensatoren abgebaut hat.





Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln



 A Entriegelungstaste des Sicherheitstemperaturbegrenzers

Achtung

Falls die Wärmepumpe, z. B. während der Lagerung oder beim Transport Temperaturen unter –10 °C ausgesetzt wird, kann der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Heizwasser-Durchlauferhitzers auslösen. In diesem Fall schaltet der Heizwasser-Durchlauferhitzer nicht ein. Sicherheitstemperaturbegrenzer auf über 20 °C aufheizen. Entriegelungstaste des Sicherheitstemperaturbegrenzers drücken.

Hinweis

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann nur entriegelt werden, falls die Temperatur am Fühler unter 82 °C liegt.





Max. Volumenstrom manuell einstellen

Der max. Volumenstrom kann manuell begrenzt werden, z. B. für den hydraulischen Abgleich. Die Einstellung ist nur für Anlagen ohne externen Heiz-/Kühlwasserpufferspeicher möglich.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1 =
- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.













Max. Volumenstrom manuell einstellen (Fortsetzung)

- 4. "Aktorentest & Funktionskontrolle"
- **5.** ✓ um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.

Hinweis

Falls wegen eines laufenden Prozesses ein Aktorentest oder eine Funktionskontrolle nicht möglich ist, wird ein Hinweis angezeigt.

- 6. Mit ∧/∨ die Gruppe "Heizung" wählen.
- 7. Mit > "Position 4/3-Wege-Ventil" wählen.
- 8. Mit ∧/∨ "0 %" einstellen.
- 9. ←
- 10. Mit > "Pumpe Sekundärkreis Drehzahl" wählen.

- 11. Mit ∧/ den max. Volumenstrom über die Drehzahl der Sekundärpumpe einstellen. Während des Einstellvorgangs kann der Volumenstrom wie folgt abgefragt werden: Mit □ zur Diagnose wechseln. "Übersicht Kälte-
 - Mit zur Diagnose wechseln. "Übersicht Kältekreis" wählen. Anzeige Volumenstrom: Siehe Kapitel "Kältekreis". Zurück zum Aktor mit .
- 12. Mit alle Aktorentests beenden.
- **13.** Ermittelte Werte in den Parametern für die max. Drehzahl der Heiz-/Kühlkreispumpen einstellen:



Separate Serviceanleitung der Systemkonfiguration und Diagnose für Wärmepumpen







Wärmepumpe schließen



Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zur Beschädigung von Bauteilen führen.

- Vor dem Schließen der Inneneinheit alle Schutzleiterverbindungen wiederherstellen.
- Prüfen, ob Gerät und Rohrleitungen mit dem Potenzialausgleich des Gebäudes verbunden sind. Ggf. Verbindung herstellen.

Achtung

Nicht sorgfältig verschlossenes Gehäuse kann zu Kondenswasserschäden, Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

- Umlaufende Dichtung des Vorderblechs auf Beschädigung prüfen.
- Gerät fachgerecht verschließen.
- Bei den Rohr- und Schlauchdurchführungen auf richtigen Sitz der Wärmedämmung achten.

Achtung


Undichte hydraulische Verbindungen führen zu Geräteschäden.

- Dichtheit der internen und bauseitigen hydraulischen Verbindungen prüfen.
- Bei Undichtheit Gerät sofort ausschalten. Heizwasser ablassen. Sitz der Dichtringe prüfen. Verrutschte Dichtringe unbedingt erneuern.

Nach Ende der Arbeiten Wärmepumpe schließen.

Wärmepumpe schließen (Fortsetzung)

Inneneinheit schließen



Außeneinheit schließen

Siehe Seite 90.



Wärmepumpe auf Geräusche prüfen

Innen- und Außeneinheit auf ungewöhnliche Geräusche prüfen.











Wärmepumpe auf Geräusche prüfen (Fortsetzung)

Beispiele:

- Betriebsgeräusche Ventilator
- Betriebsgeräusche Verdichter
- Betriebsgeräusche Umwälzpumpen
- Vibration an den Kältemittelleitungen

Hydraulikkreise ggf. erneut entlüften.

Hinweis

Bei störenden Geräuschen durch Schallübertragung: Siehe Kapitel "Checkliste Schallübertragung".





Heizkennlinie einstellen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. ≡
- 2. III "Raumklima"
- 3. Gewünschten Heiz-/Kühlkreis wählen, z. B. ® "Heiz-/Kühlkreis 1".
- + jeweils für den gewünschten Wert bei "Neigung" und "Niveau" entsprechend den Erfordernissen der Anlage
- 6. 🗸 zur Bestätigung









Name für Heiz-/Kühlkreise einstellen

Im Auslieferungszustand sind die Heiz-/Kühlkreise mit "Heiz-/Kühlkreis 1", "Heiz-/Kühlkreis 2" usw. bezeichnet

Die Heiz-/Kühlkreise können zum besseren Verständnis für den Anlagenbetreiber anlagenspezifisch bezeichnet werden.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. \equiv
- 2. * "Einstellungen"

- 3. Q "Heiz-/Kühlkreise umbenennen"
- 4. Gewünschten Heiz-/Kühlkreis wählen, z. B. ® "Heiz-/Kühlkreis 1"
- Gewünschten Namen eintippen, z. B. "Erdgeschoss" (1 bis 20 Zeichen).
- 6. ✓ zur Bestätigung







Kontaktdaten des Fachbetriebs eingeben

Der Anlagenbetreiber kann bei Bedarf die Kontaktdaten aufrufen und den Fachbetrieb benachrichtigen.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. =
- 2. (i) "Informationen"

- 3. 😩 "Kontaktdaten Fachbetrieb"
- **4.** Kontaktdaten eingeben.
- 5. zur Bestätigung







Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen. Dazu gehören auch alle als Zubehör eingebauten Komponenten, wie z. B. Fernbedienungen.

Außerdem hat der Ersteller der Anlage auf erforderliche Wartungsarbeiten hinzuweisen.

Service-Menü

Service-Menü aufrufen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. =
- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.

- 4. Mit ✓ bestätigen.
- 5. Gewünschtes Menü wählen.

Hinweis

Je nach Ausstattung der Anlage sind nicht alle Menüs vorhanden.

Übersicht Service-Menü

Service-Menü					
Access Point Ein/Aus					
Passwörter ändern					
Inbetriebnahme					
Erkannte Geräte					
Aktorentest & Funktionskontro	lle				
Systemkonfiguration	Systemkonfiguration				
Diagnose					
Kältekreis					
Allgemein					
Heiz-/Kühlkreis 1					
Heiz-/Kühlkreis 2					
Warmwasser					
Demobetrieb verlassen					
Zurücksetzen in Auslieferungszustand					
Service-Menü verlassen					

Servicepasswort ändern

Im Auslieferungszustand ist "viservice" als Passwort für den Zugang zum "Service-Menü" vergeben.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. ≡
- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- 4. Mit ✓ bestätigen.

- 5. "Passwörter ändern".
- 6. "Service-Menü"
- 7. Bisheriges Passwort eingeben.
- Mit ✓ bestätigen.
- 9. Neues Passwort eingeben.
- **10.** 2-mal mit **✓** bestätigen.

Alle Passwörter in Auslieferungszustand zurücksetzen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. Master-Passwort beim technischen Support des Herstellers erfragen.
- 2.
- 3. 🔑 "Service"



Systemkonfiguration und Diagnose

Service-Menü (Fortsetzung)

- 4. Passwort "viservice" eingeben.
- Mit ✓ bestätigen.
- 6. "Passwörter ändern"

- 7. "Alle Passwörter zurücksetzen"
- 8. Master-Passwort eingeben.
- 9. 2-mal mit ✓ bestätigen.

Access Point ein-/ausschalten

Die WLAN-Verbindung wird für Service-Zwecke verwendet.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. ≡
- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.

- 4.

 zur Bestätigung
- 5. "Access Point Ein/Aus"
- **6.** "Ein", um den Access Point einzuschalten "Aus", um den Access Point auszuschalten
- 7. ✓ zur Bestätigung

Systemkonfiguration

Die Einstellung der Parameter ist über 3 Bedieneroberflächen möglich:

- Bedieneinheit HMI der Wärmepumpenregelung
- ViGuide App
- Alle ViGuide Web-Anwendungen: ViGuide Plus, ViGuide Pro, ViGuide Business

Weitere Informationen zu ViGuide: www.viguide.info

- Je nach Anlagenausstattung und verwendeter Bedieneroberfläche sind nicht alle Parameter verfügbar.
- Einige Parameter werden bei der Inbetriebnahme mit Hilfe des Inbetriebnahme-Assistenten eingestellt.
- Die werkseitigen Einstellungen und die Einstellbereiche der Parameter sind ggf. für verschiedene Wärmepumpen und Anlagenkonfigurationen unterschiedlich.
- Die Benennung der Parameter in der Anleitung kann von der Benennung auf den Bedieneroberflächen abweichen.


Parameter an der Bedieneinheit HMI einstellen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. =
- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- 4. Mit ✓ bestätigen.
- 5. "Systemkonfiguration"
- **6.** Mit **>** gewünschte Parametergruppe wählen, z. B. "Warmwasser".
- 7. Mit ∧/∨ gewünschte Parameterkategorie wählen, z. B. "Limits für Speichertemperatur".
- Mit > gewünschten Parameter wählen, z. B. "504.1 Tief".

- Mit ∧/∨ gewünschten Wert einstellen, z. B. "30 °C".
- 10. Mit ✓ bestätigen.

Systemkonfiguration (Fortsetzung)



- A Parameterkategorie
- **B** Eingestellter Wert
 - Anzeige mit Dezimalstelle und
 - Anzeige durch hellen Balken

- © Nummer des Parameters
- D Einheit für eingestellten Wert
- **(E)** Name des Parameters
- F Wert einstellen mit ▲/▼
 - Anzeige ohne Dezimalstelle
 - Einstellschritt für Temperaturen: 0,1 °C
- (G) Obere Grenze des Einstellbereichs
- (H) Untere Grenze des Einstellbereichs
- K Auslieferungszustand gekennzeichnet mit ▼

Parameter

Die Beschreibung der Parameter ist online verfügbar.



Separate Serviceanleitung der Systemkonfiguration und Diagnose für Wärmepumpen

Diagnose

Betriebsdaten abfragen

Angezeigt werden nur die Betriebsdaten, die gemäß der Anlagenausstattung vorhanden sind.

Hinweis

Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, wird "- - -" angezeigt.

Betriebsdaten aufrufen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. =

2. / "Service"

- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- Mit ✓ bestätigen.
- 5. "Diagnose"
- 6. Gewünschte Gruppe wählen, z. B. "Allgemein".

Kältekreis

Auf folgende Schaltflächen tippen:


- 1. ≡
- 2. F "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- 4. "Diagnose"

5. "Kältekreis"

Hinweise

- Falls die Komponenten in Betrieb sind (z. B. Umwälzpumpen), werden die Symbole animiert dargestellt.
- Die dargestellten Werte sind Beispielwerte.
- Je nach Anlagenausstattung sind nicht alle Anzeigen vorhanden.

Diagnose (Fortsetzung)



Pos.	Bedeutung			
⑤	Ventilator			
	Animiertes Symbol: Ventilator läuft.			
A	Nur Außeneinheiten mit 2 Ventilatoren:			
	Drehzahl Ventilator 2 in %			
<u>B</u>	Drehzahl Ventilator 1 in %			
<u>C</u>	Flüssiggastemperatur Kühlen in °C			
© D E F	Öffnungsweite elektronisches Expansionsventil 2 in %			
(E)	Flüssiggastemperatur Heizen in °C			
(F)	Öffnungsweite elektronisches Expansionsventil 1 in %			
(G) (H) (K)	Sauggastemperatur Verdampfer in °C			
(H)	Flüssiggastemperatur Verflüssiger in °C			
	Rücklauftemperatur Sekundärkreis in °C			
\bigcirc	Sekundärpumpe Animiertes Symbol: Pumpe läuft.			
L	Drehzahl Sekundärpumpe in %			
M	Volumenstrom in I/h			
(<u>S</u>)	Anlagendruck in bar			
0	Vorlauftemperatur Sekundärkreis nach Verflüssiger in °C			
P	4-Wege-Ventil Kältekreis Heizbetrieb			
(R)	Sauggasdruck Verdichter in bar			
<u>R</u> <u>S</u>	Verflüssigungsdruck Verdichter in bar			
0	Verdichter Animiertes Symbol: Verdichter läuft.			
T	Sauggastemperatur Verdichter in °C			
	Heißgastemperatur in °C			
<u> </u>	Position Verdichter in %			
(V) (W)	Ölsumpftemperatur in °C			
$\frac{\mathbb{W}}{\otimes}$	SS Heizbetrieb H			
\Diamond	* Kühlbetrieb			
	* Abtauen			
	∮ _n EVU-Sperre			
<u>(Y)</u>	Lufteintrittstemperatur Verdampfer in °C			

Ausgänge und Funktionen prüfen (Aktorentest und Funktionskontrolle)

Aktorentest und Funktionskontrolle aufrufen

- Falls nicht alle Aktorentests und Funktionskontrollen angezeigt werden, Software-Update der Bedieneinheit und anderer Komponenten durchführen.
- Die Anlage muss in Betrieb genommen und gefüllt und entlüftet sein.
- Beim Start eines Aktorentests oder einer Funktionskontrolle werden alle Aktoren zuerst ausgeschaltet.
 Ventile werden in eine definierte Stellung gefahren.
 Ggf. vorhandene Mischer der Heizkreise bleiben in ihrem letzten Zustand.
- Das Vorbereiten eines Aktorentests oder einer Funktionskontrolle dauert in der Regel 1 bis 5 min und kann bis zu 15 min dauern.

Funktionskontrollen:

- Die Funktionskontrollen k\u00f6nnen nur gestartet werden, falls die W\u00e4rmepumpe im Regelbetrieb ist:
 - Außeneinheit nicht gesperrt
 - EVU-Sperre nicht aktiv
 - Einschaltbedingungen der gewählten Funktion sind erfüllt
- Aktoren werden wie im Regelbetrieb geschaltet.
- Erzeugte Wärme wird je nach Funktionskontrolle in den Speicher-Wassererwärmer und/oder in Pufferspeicher und in Heiz-/Kühlkreise gefördert.
- Erzeugte Kälte wird in Pufferspeicher und/oder Heiz-/Kühlkreise gefördert.
- Für ausreichend Wärmeabnahme sorgen. Falls die Wärme nicht verteilt werden kann, wird die Funktionskontrolle nicht gestartet oder wird abgebrochen.
- Auch falls der Verbrühschutz eingeschaltet ist oder der Trinkwassertemperatur-Sollwert auf < 60 °C eingestellt ist, werden ggf. Temperaturen > 60 °C erreicht.



Gefahr

Trinkwassertemperaturen über 60 °C führen zu Verbrühungen.

Vor Beginn der Funktionskontrolle die Bewohner informieren.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. =
- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- 4. "Aktorentest & Funktionskontrolle"
- **5.** ✓ um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.

Hinweis

Falls wegen eines laufenden Prozesses ein Aktorentest oder eine Funktionskontrolle nicht möglich ist, wird ein Hinweis angezeigt.

- **6.** Mit **∧**/**∨** die gewünschte Gruppe wählen: Siehe folgende Tabelle.
 - Aktorentests sind mit $\underline{\bullet}_{ij}$ gekennzeichnet. Funktionskontrollen sind mit $\mathbf{5}$ gekennzeichnet.
- 7. Mit > gewünschten Aktorentest oder gewünschte Funktionskontrolle wählen.

Falls die Funktionskontrolle nicht automatisch endet, sondern aktiv beendet werden muss, wird ein Hinweis angezeigt.

8. Aktorentest:

- Mit A/V gewünschten Wert wählen. Eine Bestätigung ist nicht erforderlich.
- Sobald der Aktorentest aktiv ist, wird dieser mit gekennzeichnet.

Hinweis

- Mit 🖫 zur Diagnose wechseln, um z. B. "Übersicht Kältekreis" anzuzeigen. Zurück zum Aktorentest mit 👈.
- Mit Aktorentest beenden.

Funktionskontrollen:

- Mit Funktionskontrolle starten.
- "Test aktiv" wird angezeigt.

Hinweis

- Falls die Funktionskontrolle nicht gestartet werden kann, mit ▲ die Meldungen auslesen.
- Falls die Funktionskontrolle aktiv ist, mit 🗐 zur Diagnose wechseln, um z. B. "Übersicht Kältekreis" anzuzeigen. Zurück zur Funktionskontrolle mit 👈.
- Mit Funktionskontrolle beenden, falls diese nicht automatisch endet.

Hierbei beachten, dass die nächste Funktionskontrolle erst gestartet werden kann, sobald die Funktionskontrolle vollständig beendet wurde. Zusätzlich müssen die Temperaturen innerhalb des Grenzbereichs sein. Ein Hinweis wird angezeigt.

9. Nur Aktorentest:

Mit ← zurück zur Übersicht, um ggf. weitere Aktoren zu prüfen.

Hinweis

- Begonnene Aktorentests werden damit nicht beendet.
- 6^o zeigt die Anzahl der aktiven Aktorentests an.

10. Nur Aktorentest:

Mit © zur Übersicht aller aktiven Aktorentests wechseln.

- Mit "0%" oder "Aus" können einzelne Aktorentests beendet werden.
- Mit alle aktiven Aktorentests beenden.

Hinweis

Falls 30 min lang keine Bedienung erfolgt, endet ein Aktorentest automatisch.

Übersicht Aktorentests und Funktionskontrollen

Je nach Anlagenausstattung sind nicht alle der folgenden Aktorentests und Funktionskontrollen vorhanden.

. Aktorentest

\$≡ Funktionskontrolle

Gruppe Heizung

An	Anzeige		Bedeutung	
■ ‡†	Pumpe Sekundärkreis Drehzahl	Sollwert	Drehzahl interne Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 in %	
■ ↓†	Position 4/3-Wege-Ventil	Sollwert	Stellung 4/3-Wege-Ventil in % 0 % Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1 oder externer Pufferspeicher) ≥ 0 % bis ≤ 50 % Mischbetrieb: Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1 oder externer Pufferspeicher) und Integrierter Pufferspeicher 50 % Integrierter Pufferspeicher (Abtauen)	
			100 % Trinkwassererwärmung	
4 ‡†	Heizkreispumpe Heiz-/ Kühlkreis 1	Ein/Aus	Interne Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 einschalten und ausschalten.	
-	Heizkreispumpe Heiz-/ Kühlkreis 2		Nur in Verbindung mit externem Pufferspeicher: Externe Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 2	
		Sollwert	Drehzahl Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 2 in %	
		Ein/Aus	Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 2 einschalten und ausschalten.	
4 ‡†	Mischer Heiz-/Kühlkreis 2	Auf	Nur in Verbindung mit externem Pufferspeicher: Mischer für Heiz-/Kühlkreis 2 fährt auf.	
		Stopp	Aktuelle Position wird beibehalten.	
		Zu	Mischer fährt zu.	
	Signal Kühlung	Ein	Kühlbetrieb aktiv	
	-	Aus	Kühlbetrieb aus	

An	zeige		Bedeutung	
≽ =	Kühlung des Kühlwasser- Pufferspeichers	Ein	 Einschalten der Funktionskontrolle für den Kühlbetrieb über den Kältekreis: Alle Heizkreispumpen werden ausgeschaltet. Alle Heizkreismischer fahren zu. Max. mögliche Verdichterleistung wird eingestellt. Die erzeugte Kälte wird an den Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher oder Kühlwasser-Pufferspeicher abgegeben. Falls keine Kälteabnahme möglich ist, wird die Funktionskontrolle nicht gestartet. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Falls die max. Temperaturen während der Funktionskontrolle erreicht werden, wird die Funktionskontrolle abgebrochen. Eine Statusmeldung wird angezeigt. 	
		Aus	Ausschalten der Funktionskontrolle für den Kühlbetrieb über den Kältekreis	
<u>*=</u>	Heizen des Heizwasser- Pufferspeicher	Ein	 Einschalten der Funktionskontrolle für den Heizbetrieb über den Kältekreis: Alle Heizkreispumpen werden ausgeschaltet. Alle Heizkreismischer fahren zu. Abhängig von der Außentemperatur wird der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet. Max. mögliche Verdichterleistung wird eingestellt. Die erzeugte Wärme wird an den Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher oder Heizwasser-Pufferspeicher abgegeben. Falls keine Wärmeabnahme möglich ist, wird die Funktionskontrolle nicht gestartet. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Falls die max. Temperaturen während der Funktionskontrolle erreicht werden, wird die Funktionskontrolle abgebrochen. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Hinweise Diese Funktionskontrolle kann auch ohne angeschlossene Au- 	
			ßeneinheit durchgeführt werden. ■ Diese Funktionskontrolle muss manuell beendet werden.	
		Aus	Ausschalten der Funktionskontrolle für den Heizbetrieb über den Kältekreis	

Gruppe Wärmeerzeuger

An	zeige		Bedeutung	
₽ ‡†	Pumpe Sekundärkreis Drehzahl	Sollwert	Drehzahl interne Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühl-kreis 1 in %	
₽ ‡†	Ventilator Außeneinheit unten	Sollwert	Drehzahl Ventilator 1 in %	
■ ‡†	Ventilator Außeneinheit oben	Sollwert	Nur Außeneinheiten mit 2 Ventilatoren: Drehzahl Ventilator 2 in %	
O IT	Ölsumpfheizung	Ein/Aus	Ölsumpfheizung einschalten und ausschalten.	
• • •	Ventilatorringheizung	Ein/Aus	Ventilatorringheizung einschalten und ausschalten.	
● ■ ‡†	Begleitheizung Kondens- wasserwanne	Ein/Aus	Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne einschalten und ausschalten.	
*=	Manuelle Abtauung	Ein/Aus	 Abtaufunktion wird gestartet. Abtauen endet entsprechend dem Regelbetrieb, sobald die entsprechende Bedingung erfüllt ist. Oder Abtauen endet nach 20 min. 	



Anzeige			Bedeutung
\$ =	Diagnose Wärmeerzeu- gung über Heizwasser- Durchlauferhitzer	Ein/Aus	Gefahr Bei dieser Funktionskontrolle wird das Trinkwasser ggf. auf über 60 °C erwärmt. Trinkwassertemperaturen über 60 °C führen zu Verbrühungen. Vor Beginn der Funktionskontrolle die Bewohner informieren.
			 Hinweis Fährt das 4/3-Wege-Ventil während der Funktionskontrolle in eine andere Stellung, wird der Funktionstest abgebrochen. Um dies zu vermeiden vor dem Start dieser Funktionskontrolle sicherstellen, dass die Heizwassertemperatur in der Wärmepumpe > 20 °C ist. 4/3-Wege-Ventil wird je nach Wärmebedarf eingestellt. Umwälzpumpen, Mischer und Ventile werden gemäß dem Regelbetrieb eingestellt. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird mit max. Leistung eingeschaltet. Die erzeugte Wärme wird je nach Wärmebedarf auf Speicher-Wassererwärmer, Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher oder Heiz-/Kühlkreis 1 verteilt. Falls keine Wärmeabnahme möglich ist, wird die Funktionskontrolle nicht gestartet. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Falls die max. Temperaturen während der Funktionskontrolle erreicht werden, wird die Funktionskontrolle abgebrochen. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Hinweise Diese Funktionskontrolle kann auch ohne angeschlossene Außeneinheit durchgeführt werden.
			 Diese Funktionskontrolle endet mit einer Information. Ggf. sind weitere Maßnahmen erforderlich.

Anzeige			Bedeutung		
*=	Wärmeerzeugung über Kältekreis	Ein/Aus	Gefahr Bei dieser Funktionskontrolle wird das Trinkwasser ggf. auf über 60 °C erwärmt. Trinkwassertemperaturen über 60 °C führen zu Verbrühungen. Vor Beginn der Funktionskontrolle die Bewohner informieren.		
			 Interne Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 und Ventilator Außeneinheit werden eingeschaltet. 4/3-Wege-Ventil wird je nach Wärmebedarf eingestellt. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird nicht eingeschaltet. Max. mögliche Verdichterleistung wird eingestellt. Die erzeugte Wärme wird je nach Wärmebedarf auf Speicher-Wassererwärmer, Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher oder Heiz-/Kühlkreis 1 verteilt. Falls keine Wärmeabnahme möglich ist, wird die Funktionskontrolle nicht gestartet. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Falls die max. Temperaturen während der Funktionskontrolle erreicht werden, wird die Funktionskontrolle abgebrochen. Eine Statusmeldung wird angezeigt. 		
			Hinweise Diese Funktionskontrolle muss manuell beendet werden.		
* =	Kühlen über Kältekreis	Ein/Aus	 Umwälzpumpen, Mischer und Ventile werden gemäß dem Regelbetrieb eingestellt. Max. Verdichterleistung wird eingestellt. Sekundärkreis wird auf minimale Rücklauftemperatur geregelt. Die erzeugte Wärme wird je nach Wärmebedarf auf Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher oder Heiz-/Kühlkreis 1 verteilt. 		
			Hinweis Diese Funktionskontrolle muss manuell beendet werden.		

Gruppe Warmwasser

Anzeige			Bedeutung	
P !†	Pumpe Sekundärkreis Drehzahl	Sollwert	Drehzahl interne kreis 1 in %	Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühl-
- - - - -	Zirkulationspumpe	Ein/Aus	Zirkulationspump	e einschalten und ausschalten.
● #	Position 4/3-Wege-Ventil	Sollwert	Stellung 4/3-Weg 0 % ≥ 0 % bis ≤ 50 % 50 % 100 %	Sekundärkreis (Heiz-/Kühlkreis 1 oder externer Pufferspeicher)



Anzeige			Bedeutung	
● ‡†	Aktor für Trinkwassererwär- mung	Ein/Aus	Umschaltventil Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung einschalten und ausschalten.	
*=	Trinkwassererwärmung	Ein/Aus	Gefahr Bei dieser Funktionskontrolle wird das Trinkwasser ggf. auf über 60 °C erwärmt. Trinkwassertemperaturen über 60 °C führen zu Verbrühungen. Vor Beginn der Funktionskontrolle die Bewohner informieren.	
			 Sekundärpumpe wird eingeschaltet. 4/3-Wege-Ventil in Stellung "Trinkwasserwärmung" Ventilator Außeneinheit wird eingeschaltet. Abhängig von der Außentemperatur wird der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet. Sekundärkreis wird auf maximale Rücklauftemperatur geregelt. Die erzeugte Wärme wird in den Speicher-Wassererwärmer gefördert. Falls keine Wärmeabnahme möglich ist, wird die Funktionskontrolle nicht gestartet. Eine Statusmeldung wird angezeigt. Falls die max. Temperaturen während der Funktionskontrolle erreicht werden, wird die Funktionskontrolle abgebrochen. Eine Statusmeldung wird angezeigt. 	
			 Hinweise Diese Funktionskontrolle kann auch ohne angeschlossene Außeneinheit durchgeführt werden. Diese Funktionskontrolle muss manuell beendet werden. 	

Teilnehmer abfragen

Alle erkannten Teilnehmer werden angezeigt, z. B. CAN-BUS-Teilnehmer.

Mögliche Teilnehmer: Siehe Kapitel "Teilnehmernummern".

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. =

- 2. F "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- Mit ✓ bestätigen.
- 5. "Erkannte Geräte"

Wärmepumpe in Auslieferungszustand zurücksetzen

Die Konfiguration, Einstellungen und Parameter werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe muss danach erneut durchgeführt werden.

Wir empfehlen, zunächst ein Abnahmeprotokoll über ViGuide zu erstellen, um alle vorhandenen Einstellungen zu sichern.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. =

- 2. 🔑 "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- **4.** Mit **✓** bestätigen.
- 5. "Zurücksetzen in Auslieferungszustand"
- Hinweis mit ✓ bestätigen.
 Wärmepumpe wird neu gestartet.
 Inbetriebnahme-Assistent wird aufgerufen.

Meldungsanzeige an der Bedieneinheit

Falls an der Anlage Meldungen vorliegen, werden die Meldung und $\underline{\Lambda}$ angezeigt.

Arten von Meldungen	Bedeutung Betriebsmeldung Anlage störungsfrei im Regelbetrieb		
Status			
Warnungen	Ursache der Meldung muss behoben werden.Eingeschränkter Regelbetrieb		
Informationen	Ggf. Aktion erforderlichAnlage im Regelbetrieb		
Störungen	 Ursache der Meldung muss schnellstmöglich behoben werden. Kein Regelbetrieb 		

Meldungen aufrufen

- Auf ✓ tippen, um die Meldung auszublenden. Im Navigationsbereich blinkt ⚠.
- Im Navigationsbereich auf <u>∧</u> tippen.
 Alle anstehenden Meldungen werden in einer Meldeliste angezeigt:
 - Die Einträge sind gruppiert nach Art der Meldung "Status", "Warnungen", "Informationen" und "Störungen".
 - Die Meldungen sind jeweils in zeitlicher Abfolge gelistet.
 - Die Meldung setzt sich zusammen aus Meldungscode, Zeitpunkt und Meldungstext.

Falls "Verbindungsfehler" und △ angezeigt wird: Verbindungsleitung und Stecker zwischen Elektronikmodul HPMU und Bedieneinheit HMI prüfen.

Meldungen quittieren

Behobene Meldungsursachen mit (x) quittieren.

Hinweis

Mit w werden alle Meldungen in der Meldeliste quittiert.

▲ blinkt nicht mehr.

Hinweis

Falls eine quittierte Wartung nicht durchgeführt wird, wird die Wartungsmeldung am folgenden Montag erneut angezeigt.

Quittierte Meldung aufrufen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. ≡
- 2. 🖳 "Meldungslisten"

- 3. Falls entsprechende Meldungen vorliegen:
 - "Status"
 - "Warnungen"
 - "Informationen"
 - "Störungen"

Die Meldungen werden in zeitlicher Reihenfolge angezeigt.

Meldungsanzeige an der Bedieneinheit (Fortsetzung)

Folgende Informationen werden angezeigt:

- Datum und Uhrzeit bei Auftreten der Störung
- Störungscode
- Kurze Störungsbeschreibung
- Teilnehmernummer der betroffenen Komponente: Siehe folgende Listen.

Hinweis

Bei der Fehlersuche und Behebung unbedingt die Teilnehmernummer der Komponente beachten.

Angezeigte Komponente prüfen. Ggf. Fehler beheben. Die Teilnehmernummer der Komponente ist abhängig von der Einstellung des Drehschalters S1 an der jeweiligen Erweiterung. Der Drehschalter wurde bei der Montage eingestellt.

Zur Identifizierung der betroffenen Erweiterung ggf. die Einstellung des Drehschalters S1 an den in Frage kommenden Erweiterungen prüfen.

Teilnehmernummern

PlusBus-Teilnehmer:

1 bis 15 Erweiterungen EM-M1, EM-MX (Elektronikmodul ADIO)

CAN-BUS-Teilnehmer im internen CAN-BUS-System:

- 1 Hauptsteuergerät der Wärmepumpe: Elektronikmodul HPMU
- 45 Inverter
- 54 Kältekreisregler VCMU
- 58 Kommunikationsmodul TCU 311
- 59 Bedieneinheit HMI
- 67 Elektronikmodul EHCU

CAN-BUS-Teilnehmer im externen CAN-BUS-System:

Hauptsteuergerät des zuerst in Betrieb genommenen Geräts:

Elektronikmodul HPMU

Hinweis

Dieses Hauptsteuergerät ist sowohl im internen als auch im externen CAN-BUS-System das Hauptgerät.

97, 98 Energiezähler

111, 112 Weitere Energiezähler

Low-Power-Funk-Teilnehmer:

49 bis 63 Funk-Fernbedienung

Außeneinheit entsperren

Bei einer Störung im Kältekreis wird dieser ggf. gesperrt. Nachdem die Störung behoben ist, kann der Kältekreis entriegelt werden.

Achtung

Austretendes Kältemittel führt zu Umweltschäden

Kältekreis nicht mehrmals in kurzen Abständen entriegeln.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. \equiv
- 2. F "Service"
- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- Mit bestätigen.

- 5. A im Navigationsbereich
- A "Außeneinheit zurücksetzen" Eine Warnmeldung wird angezeigt.
- Warnmeldung lesen. Mit bestätigen.
 Eine weitere Warnmeldung wird angezeigt.

Oder

Mit X den Vorgang abbrechen.

- 9. Mit **✓** "Zurücksetzen" bestätigen.
- 10. 👆 um das Menü zu verlassen.
- **11.** <u>∧</u> um ggf. weitere Meldungen aufzurufen.

Maßnahmen zur Störungsbehebung

Die Beschreibung der Meldungen und die erforderlichen Maßnahmen sind online verfügbar.



Separate Serviceanleitung der Systemkonfiguration und Diagnose für Wärmepumpen

Meldungsanzeige an der Bedieneinheit (Fortsetzung)

Hinweis

Die möglichen Störungen sind abhängig von der Anlagenausstattung. Daher können nicht alle Störungsmeldungen bei jeder Anlage auftreten.

Achtung

- Bei Arbeiten am Kältekreis kann Kältemittel austreten
- Vorschriften und Richtlinien zur Handhabung des Kältemittels unbedingt beachten und einhalten: Siehe "Sicherheitshinweise".
- Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von zertifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden (gemäß Verordnungen (EU) 2024/573 und (EU) 2015/2067).

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

- Keine Reparaturen am Inverter vornehmen. Im Falle eines Defekts Inverter austauschen.
- Defekte Bauteile müssen durch Originalteile des Herstellers ersetzt werden.

Übersicht elektrische Komponenten

Siehe ab Seite 55.

Bedieneinheit und Elektronikmodule ausbauen



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Elektrische Anschlussbereiche nicht berühren
- Bei Arbeiten an der Innen- oder Außeneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder an einem Hauptschalter.

Hinweis

Innen- und Außeneinheit können getrennt abgesichert sein.

Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.

 Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.



Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zur Beschädigung von Bauteilen führen. Alle Schutzleiterverbindungen **unbedingt** wiederherstellen.


Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

Hinweis

Bei unsachgemäß ausgeführten Elektroinstallationen können unerwünschte elektromagnetische Wechselwirkungen mit anderen elektronischen Geräten auftreten.

Bedieneinheit und Elektronikmodule ausbauen (Fortsetzung)

Bedieneinheit HMI ausbauen



3. Falls vorhanden zusätzlich den Stecker vom Erweiterungsmodul LAN (Zubehör) abziehen.

Achtung

Anschluss des Steckers für die Bedieneinheit HMI am Steckplatz für das Erweiterungsmodul LAN beschädigt das Kommunikationsmodul TCU irreparabel.

Den Stecker für die Bedieneinheit HMI am korrekten Steckplatz einstecken.


Abb. 76

- A Bedieneinheit HMI
- **B** Verbindungsleitung

Elektronikmodul HPMU ausbauen

Bedieneinheit ausbauen: Siehe voriges Kapitel.

Bedieneinheit und Elektronikmodule ausbauen (Fortsetzung)



Nach Austausch des Elektronikmoduls HPMU Inbetriebnahme erneut durchführen: Siehe Kapitel "Inbetriebnahme".

Achtung

Das Füllen und Entlüften der Anlage mit gelöster Transportsicherung kann zu Schäden in der Außeneinheit führen.

Vor dem Füllen und Entlüften der Anlage prüfen, ob die Transportsicherung verriegelt ist: Siehe Kapitel "Transportsicherung prüfen".

Abb. 77

Elektronikmodul EHCU ausbauen



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Elektrische Anschlussbereiche nicht berühren.
- Bei Arbeiten an der Innen- oder Außeneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder an einem Hauptschalter.

Hinweis

Innen- und Außeneinheit können getrennt abgesichert sein.

Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.

 Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat. Bedieneinheit ausbauen: Siehe Kapitel "Bedieneinheit HMI ausbauen".

Ggf. Elektronikmodul HPMU umklappen: Siehe Abb. 77.

Bedieneinheit und Elektronikmodule ausbauen (Fortsetzung)




Abb. 78

Hinweis

Nach Austausch des Elektronikmoduls EHCU ist **keine** neue Inbetriebnahme erforderlich.

Übersicht interne Komponenten




Abb. 79

- A Integrierter Pufferspeicher
- B Auslass für Entlüftungshahn (falls vorhanden)
- © Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Heizwasser-Durchlauferhitzer
- (E) Wasserdrucksensor

- F Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis
- © Rücklauftemperatursensor Sekundärkreis
- H 4/3-Wege-Ventil
- **(K)** Sekundärpumpe
- (L) Heizwasser-Durchlauferhitzer
- M Sicherheitsventil

Inneneinheit sekundärseitig entleeren



Gefahr

Unkontrolliert austretendes Heizwasser kann zu Verbrühungen führen.

Heizungsanlage vor dem Entleeren abkühlen lassen.

1. An alle Entleerungshähne Schläuche anschließen. Entleerungshähne öffnen.

Inneneinheit sekundärseitig entleeren (Fortsetzung)




Abb. 80

3. 4/3-Wege-Ventil nacheinander auf ♣, Ū und ↔ stellen, bis kein Wasser mehr austritt.

Hydraulische Komponenten und EPP-Dämmteile ausbauen

Für den Austausch von hydraulischen Komponenten und EPP-Dämmteilen ggf. zuerst elektrische Komponenten umklappen oder ausbauen: Siehe Kapitel "Bedieneinheit und Elektronikmodule ausbauen". Einigen Einzelteilen liegt eine separate Montageanleitung bei.



Gefahr

Bei Montage oder Demontage der Inneneinheit oder hydraulischer Komponenten tritt Restwasser aus. Kontakt spannungsführender Bauteile mit Wasser kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

- Wärmepumpe spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Elektrische Bauteile vor eindringendem Wasser schützen, z. B. Elektronikmodule, Steckverbindungen, elektrische Leitungen.



Gefahr

Bei Montage oder Demontage der Inneneinheit oder hydraulischer Komponenten tritt Restwasser aus. Austretendes Heizwasser und austretender heißer Dampf können zu schweren Verletzungen und zu Schäden an der Heizungsanlage führen.

Arbeiten nur bei abgekühlter und druckloser Anlage durchführen.

Achtung

Undichte hydraulische Verbindungen führen zu Geräteschäden.

- Für den Zusammenbau **unbedingt** neue Dichtungen verwenden.
- Beschädigte Verbindungselemente erneuern,
 z. B. Klammern, Schrauben usw.
- Nach Montage der neuen Komponenten Dichtheit der internen und bauseitigen hydraulischen Verbindungen prüfen.
- Bei Undichtheit Flüssigkeit über Entleerungshahn ablassen. Sitz der Dichtringe prüfen.
 Verrutschte Dichtringe unbedingt erneuern.

Instandhaltung Inneneinheit

Hydraulische Komponenten und EPP-Dämmteile... (Fortsetzung)

Übersicht der Anzugsdrehmomente für den Zusammenbau

Überwurfmuttern:

G ½ 12 ±1 Nm G 1¼ 50 ±2 Nm G 1½ 70 ±2 Nm

Schrauben:

 \oslash 4,8 x 9,5 3,5 ±0,5 Nm 50 x 14 2,8 ±0,3 Nm M 4 1,5 –0,5 Nm

Achtung

Das Füllen und Entlüften der Anlage mit gelöster Transportsicherung kann zu Schäden in der Außeneinheit führen.

Vor dem Füllen und Entlüften der Anlage prüfen, ob die Transportsicherung verriegelt ist: Siehe Kapitel "Transportsicherung prüfen".

Integrierten Pufferspeicher ausbauen






Abb. 81

Hydraulische Leitungen am integrierten Pufferspeicher ausbauen

Vordere hydraulische Leitung ausbauen



Hintere hydraulische Leitung ausbauen



Ausdehnungsgefäß ausbauen




Abb. 84

3. Nur erforderlich für den Ausbau des Hydraulikblocks

Heizwasser-Durchlauferhitzer ausbauen





Abb. 85

Anzugsdrehmoment für die Schrauben am Anschlusskasten 230 V~: 2,8 Nm



224451

Hinweis

Farbkennzeichnung der am Sicherheitstemperaturbegrenzer angeschlossenen Adern beachten (gemäß IEC 60757):

BK Schwarz

RD Rot

WH Weiß

Sensoren ausbauen

Temperatursensoren Sekundärkreis ausbauen





Abb. 87

Wasserdrucksensor ausbauen



Umwälzpumpenkopf ausbauen




Abb. 89

Anzugsdrehmomente

- Anzugsdrehmoment für die Überwurfmuttern der Umwälzpumpe:
 - 70 ±2 Nm
- Anzugsdrehmoment für die Schrauben am Pumpenkopf:

5 ±1 Nm


Hydraulikblock ausbauen

Folgende Komponenten zuerst ausbauen:

- Integrierter Pufferspeicher: Siehe Abb. 81.
- Hydraulische Leitungen: Siehe Abb. 82 bis Abb. 83.
- Ausdehnungsgefäß: Siehe Abb. 84.
- Elektrische Verbindungen:
 - Temperatursensoren Sekundärkreis: Siehe Abb. 87.
 - Wasserdrucksensor: Siehe Abb. 88.
 - Anschlüsse Heizwasser-Durchlauferhitzer:
 Stecker der Netzanschlussleitung: Siehe Kapitel "Netzanschluss Heizwasser-Durchlauferhitzer" und Abb. 85.


Temperatursensor am Heizwasser-Durchlauferhitzer und elektrische Leitungen am Sicherheitstemperaturbegrenzer: Siehe Abb. 86.

 Anschluss-Stecker Umwälzpumpen: Siehe Abb. 89. In Verbindung mit einer Montagehilfe (Zubehör): Hydraulische Anschlüsse an Geräteunterseite lösen: Siehe separate Montageanleitung.




Weitere EPP-Dämmteile ausbauen

Nach Ausbau des Hydraulikblocks können alle weiteren EPP-Dämmteile ausgetauscht werden.



Statusanzeige interne Umwälzpumpe



LED	Bedeutung
B blinkt grün.	Regelbetrieb, Umwälzpumpe läuft bei Anforderung.
® leuchtet grün.	 Umwälzpumpe läuft dauerhaft mit max. Leistung, z. B. bei Unterbre- chung des PWM-Signals. Keine Störungsmeldung
(A) leuchtet rot.	 Störung mit Störungsmeldung Beim spannungsfrei schalten der Inneneinheit leuchtet die LED für die Dauer der Nachlaufzeit ca. 30 bis 60 s lang. Bei Instandsetzungs- arbeiten die Nachlaufzeit abwarten.

Instandhaltung Inneneinheit

Temperatursensoren prüfen

Temperatursensor NTC 10 kΩ	Anschluss
 Außentemperatursensor 	 6-polige Anschlussbuchse an der Geräteunterseite, Klemmen 11 und 12 Stecker 1 an Elektronikmodul HPMU
Speichertemperatursensor oben	 6-polige Anschlussbuchse an der Geräteunterseite, Klemmen 9 und 10 Stecker 5 an Elektronikmodul HPMU
 Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis Oder Vorlauftemperatursensor Heiz-/Kühlkreis 1 	 Elektronikmodul EHCU Position des Temperatursensors: Siehe Kapitel "Instandhaltung Inneneinheit: Übersicht interne Komponenten".
■ Rücklauftemperatursensor Sekundärkreis	 Elektronikmodul EHCU Position des Temperatursensors: Siehe Kapitel "Instandhaltung Inneneinheit: Übersicht interne Komponenten".
 Temperatursensor externer Pufferspeicher Nur bei Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis 	6-polige Anschlussbuchse an der Geräteunterseite, Klemmen 5 und 6


- **1.** Leitung und Stecker des Temperatursensors prüfen.
- 2. Adern vom Stecker abklemmen.
- **3.** Widerstand des Temperatursensors messen. Widerstand mit Wert für die aktuelle Temperatur aus folgender Tabelle vergleichen.
- **4.** Bei Abweichung > 10 % Adern am Temperatursensor abklemmen. Messung direkt am Sensor wiederholen.
 - Ggf. bauseitige Leitung prüfen (2-adrige Leitung, max. 35 m lang bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm²).
 - Je nach Messergebnis Leitung oder Temperatursensor austauschen.

Temperatursensoren prüfen (Fortsetzung)

NTC 10 $k\Omega$ des Herstellers (blaue Kennzeichnung)

ϑ/°C	R / kΩ	ϑ/°C	R/kΩ	ϑ/°C	R / kΩ	ϑ/°C	R/kΩ	ϑ/°C	R/kΩ	ϑ/°C	R / kΩ
-4 0	336,500	-8	49,647	24	10,449	56	2,878	88	0,976	120	0,389
-39	314,870	-7	47,055	25	10,000	57	2,774	89	0,946	121	0,379
-38	294,780	-6	44,614	26	9,572	58	2,675	90	0,918	122	0,369
-37	276,100	-5	42,315	27	9,165	59	2,579	91	0,890	123	0,360
-36	258,740	-4	40,149	28	8,777	60	2,488	92	0,863	124	0,351
-35	242,590	-3	38,107	29	8,408	61	2,400	93	0,838	125	0,342
-34	227,550	-2	36,181	30	8,057	62	2,316	94	0,813	126	0,333
-33	213,550	-1	34,364	31	7,722	63	2,235	95	0,789	127	0,325
-32	200,510	0	32,650	32	7,402	64	2,158	96	0,765	128	0,317
-31	188,340	1	31,027	33	7,098	65	2,083	97	0,743	129	0,309
-30	177,000	2	29,495	34	6,808	66	2,011	98	0,721	130	0,301
-29	166,350	3	28,048	35	6,531	67	1,943	99	0,700	131	0,293
-28	156,410	4	26,680	36	6,267	68	1,877	100	0,680	132	0,286
-27	147,140	5	25,388	37	6,016	69	1,813	101	0,661	133	0,279
-26	138,470	6	24,165	38	5,775	70	1,752	102	0,642	134	0,272
-25	130,370	7	23,009	39	5,546	71	1,694	103	0,623	135	0,265
-24	122,800	8	21,916	40	5,327	72	1,637	104	0,606	136	0,259
-23	115,720	9	20,880	41	5,117	73	1,583	105	0,589	137	0,253
-22	109,090	10	19,900	42	4,917	74	1,531	106	0,572	138	0,247
-21	102,880	11	18,969	43	4,726	75	1,481	107	0,556	139	0,241
-20	97,070	12	18,087	44	4,543	76	1,433	108	0,541	140	0,235
- 19	91,600	13	17,251	45	4,369	77	1,387	109	0,526	141	0,229
- 18	86,474	14	16,459	46	4,202	78	1,342	110	0,511	142	0,224
-17	81,668	15	15,708	47	4,042	79	1,299	111	0,497	143	0,219
- 16	77,160	16	14,995	48	3,889	80	1,258	112	0,484	144	0,213
-15	72,929	17	14,319	49	3,743	81	1,218	113	0,471	145	0,208
-14	68,958	18	13,678	50	3,603	82	1,180	114	0,458	146	0,204
- 13	65,227	19	13,069	51	3,469	83	1,143	115	0,445	147	0,199
- 12	61,722	20	12,490	52	3,340	84	1,107	116	0,434	148	0,194
-11	58,428	21	11,940	53	3,217	85	1,072	117	0,422	149	0,190
- 10	55,330	22	11,418	54	3,099	86	1,039	118	0,411	150	0,185
- 9	52,402	23	10,921	55	2,986	87	1,007	119	0,400		

Wasserdrucksensor prüfen



Sicherung prüfen

Die Sicherung F1 befindet sich im Elektronikmodul HPMU: Siehe Seite 70.

Sicherungstyp:

- T 6,3 A H, 250 V~
- Max. Verlustleistung ≤ 2,5 W



Gefahr

Durch den Ausbau der Sicherungen ist der **Laststromkreis nicht spannungsfrei**. Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

Bei Arbeiten am Gerät unbedingt **auch den Laststromkreis spannungsfrei** schalten.

- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Elektronikmodul HPMU öffnen.
- 3. Sicherung prüfen. Ggf. austauschen.



Gefahr

Falsche oder nicht ordnungsgemäß eingebaute Sicherungen können zu erhöhter Brandgefahr führen.

- Sicherungen ohne Kraftaufwand einsetzen. Sicherungen korrekt positionieren.
- Nur baugleiche Typen mit der gleichen Auslösecharakteristik verwenden.

Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung

Hinweis

Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von Mitarbeitern vom technischen Support des Herstellers durchgeführt werden

- Jede Person, die am Kältekreis arbeitet, muss einen Befähigungsnachweis von einer industrieakkreditierten Stelle vorweisen können. Dieser Befähigungsnachweis bestätigt die Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln anhand eines in der Industrie bekannten Verfahrens.
- Servicearbeiten dürfen nur gemäß den Herstellervorgaben durchgeführt werden. Falls für die Wartungsund Reparaturarbeiten die Unterstützung von weiteren Personen erforderlich ist, muss die im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geschulte Person die Arbeiten ständig überwachen.
- Für Lötarbeiten am Kältekreis dürfen nur die vom Hersteller verwendeten Lote AG145 und CuP 281a gemäß ISO 17672 verwendet werden.
- Um das Risiko einer Entzündung zu minimieren, sind Sicherheitsüberprüfungen erforderlich, bevor die Arbeiten an Geräten mit brennbaren Kältemitteln begonnen werden. Vor Eingriffen in den Kältekreis folgende Vorkehrungen treffen:

Maß	nahme	Erledigt	Bemerkung
1	 Allgemeine Arbeitsumgebung Folgende Personen über die Art der durchzuführenden Arbeiten informieren: Das gesamte Wartungspersonal Alle Personen, die sich in der näheren Umgebung der Anlage aufhalten. Umgebung der Außeneinheit absperren. Die unmittelbare Umgebung der Außeneinheit auf brennbare Materialien und Zündquellen untersuchen: Alle brennbaren, beweglichen Materialien und alle Zündquellen entfernen. 		
2	Anwesenheit von Kältemittel prüfen • Um brennbare Atmosphäre rechtzeitig zu erkennen: Vor, während und nach den Arbeiten die Umgebung mit einem für R290 geeigneten, explosionsgeschützten Kältemitteldetektor auf austretendes Kältemittel prüfen. Dieser Kältemitteldetektor darf keine Funken erzeugen und muss angemessen abgedichtet sein.		
3	Feuerlöscher In folgenden Fällen muss ein CO ₂ - oder Pulverlöscher zur Hand sein: Kältemittel wird abgesaugt. Kältemittel wird nachgefüllt. Schweiß- oder Lötarbeiten werden durchgeführt.		
4	 Zündquellen Bei Arbeiten an einem Kältekreis, der brennbares Kältemittel enthält oder enthalten hat, dürfen keine Zündquellen benutzt werden, die zur Entzündung von Kältemittel führen können. Alle möglichen Zündquellen einschließlich Zigaretten aus der Umgebung der Installations-, Reparatur-, Demontage- oder Entsorgungsarbeiten entfernen, bei denen Kältemittel austreten kann. Vor Beginn der Arbeiten die unmittelbare Umgebung des Geräts auf brennbare Materialien und Zündquellen untersuchen: Alle brennbaren, beweglichen Materialien und alle Zündquellen entfernen. Rauchverbotszeichen anbringen. 		



Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung (Fortsetzung)

Maßna	hme	Erledigt	Bemerkung
-	elüftung der Arbeitsstelle Reparaturen im Freien durchführen oder Arbeitsstelle ausreichend belüften, bevor ein Eingriff in den Kältekreis durchgeführt wird oder vor dem Beginn von Schweiß- oder Lötarbeiten. Die Belüftung muss für die gesamte Dauer der Arbeiten aufrechterhalten werden. Die Belüftung soll ggf. austretendes Kältemittel verdünnen und möglichst in die Umgebung abführen.		
-	rüfung der Kälteanlage Ausgetauschte elektrische Komponenten müssen sich für die Anwendung eignen und den Herstellerspezifikationen entspre- chen. Defekte Bauteile nur durch Originalteile des Herstellers ersetzen. Den Austausch von Bauteilen nach Vorgaben des Herstellers durchführen. Ggf. den technischen Support des Herstellers hin- zuziehen.		
•	olgende Prüfungen durchführen: Die Kältemittelfüllmenge darf nicht größer sein, als in den technischen Daten angegeben. Falls ein hydraulisch entkoppeltes System verwendet wird, den Sekundärkreis auf das Vorhandensein von Kältemittel prüfen. Beschriftungen und Symbole müssen immer gut sichtbar und lesbar sein. Unleserliche Angaben ersetzen. Kältemittelleitungen oder Bauteile müssen so angebracht sein, dass diese nicht mit Substanzen in Berührung kommen, die Korrosion verursachen können. Ausnahme: Die Kältemittelleitungen sind aus korrosionsresistenten Materialien oder zuverlässig gegen Korrosion geschützt.		
	rüfung an elektrischen Bauteilen Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Bauteilen müssen Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden: Siehe unten. Falls eine sicherheitsrelevante Störung vorliegt, die Anlage nicht anschließen, bevor diese Störung behoben ist. Falls die sofortige Beseitigung der Störung nicht möglich ist, ggf. für den Betrieb der Anlage eine geeignete Übergangslösung finden. Anlagenbetreiber informieren.		
-	olgende Sicherheitsprüfungen durchführen: Kondensatoren entladen: Beim Entladen darauf achten, dass keine Funken entstehen. Beim Auffüllen oder Absaugen von Kältemittel sowie beim Spülen des Kältekreises keine spannungsführenden elektrischen Bauteile oder Leitungen in unmittelbarer Nähe der Außeneinheit positionieren. Erdverbindung prüfen.		

Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung (Fortsetzung)

Maß	nahme	Erledigt	Bemerkung
8	 Reparaturen an abgedichteten Gehäusen Bei Arbeiten an abgedichteten Komponenten das Gerät komplett spannungsfrei schalten, auch vor dem Entfernen von abgedichteten Deckeln. Falls eine Spannungsversorgung während der Arbeiten unbedingt erforderlich ist: Um vor einer potenziell gefährlichen Situation zu warnen, muss ein permanent arbeitender Kältemitteldetektor an den kritischsten Stellen angebracht werden. Besondere Aufmerksamkeit muss darauf gerichtet sein, dass bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen die Gehäuse nicht in einer Art verändert werden, die deren Schutzwirkung beeinflusst. Dies umfasst Beschädigung von Leitungen, zu viele Anschlüsse an einer Anschlussklemme, Anschlüsse, die nicht den Herstellervorgaben entsprechen, Beschädigung von Dichtungen sowie falsche Montage von Leitungsdurchführungen. Korrekte Installation des Geräts sicherstellen. Prüfen, ob Dichtungen sich gesetzt haben. Dadurch sicherstellen, dass die Dichtungen das Eindringen von brennbarer Atmosphäre zuverlässig verhindern. Defekte Dichtungen ersetzen. Achtung Silikon als Dichtmittel kann die Funktion von Lecksuchgeräten beeinflussen. Silikon als Dichtmittel nicht verwenden. Ersatzteile müssen den Herstellerspezifikationen entsprechen. Arbeiten an Bauteilen, die für brennbare Atmosphären geeignet sind: Diese Bauteile müssen nicht unbedingt spannungslos geschaltet werden. 		3
10	 Reparatur an Bauteilen, die für brennbare Atmosphären geeignet sind Falls nicht sichergestellt ist, dass die zulässigen Spannungen und Ströme nicht überschritten werden, dürfen keine dauernden kapazitiven oder induktiven Lasten an das Gerät angeschlossen werden. Nur für brennbare Atmosphären geeignete Bauteile dürfen in der Umgebung brennbarer Atmosphären unter Spannung gesetzt werden. Nur Originalteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Bauteile verwenden. Andere Bauteile können im Fall eines Lecks zur Entzündung von Kältemittel führen. Verdrahtung Prüfen, ob die Verdrahtung Verschleiß, Korrosion, Zug, Vibrationen, scharfen Kanten und anderen ungünstigen Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist. Bei der Prüfung auch die Effekte der Alterung oder ständiger Vibrationen an Verdichter und Ventilatoren berücksichtigen. 		
11	Kältemitteldetektoren ■ Auf gar keinem Fall mögliche Zündquellen für die Kältemittelde-		
	tektion und die Lecksuche verwenden. Flammenlecksuchgeräte oder andere Detektoren mit offener Flamme dürfen nicht verwendet werden.		



Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung (Fortsetzung)


Maß	nahme	Erledigt	Bemerkung
12	Lecksuche Folgende Lecksuchverfahren sind geeignet für Geräte mit brenn- barem Kältemittel:		
	 Lecksuche mit elektronischen Kältemitteldetektoren: Elektronische Kältemitteldetektoren haben ggf. nicht die erforderliche Empfindlichkeit oder müssen auf den jeweiligen Bereich kalibriert werden. Kalibrierung in einer kältemittelfreien Umgebung durchführen. Der Kältemitteldetektor muss sich für das zu detektierende Kältemittel R290 eignen. Der Kältemitteldetektor darf keine potenziellen Zündquellen enthalten. Kältemitteldetektor auf das verwendete Kältemittel kalibrieren. Die Ansprechschwelle auf < 3 g/a einstellen, geeignet für Propan. 		
	Lecksuche mit Lecksuchflüssigkeiten: Lecksuchflüssigkeiten sind in Verbindung mit den meisten Kältemitteln geeignet. Achtung Chlorhaltige Lecksuchflüssigkeiten reagieren ggf. mit dem Kältemittel. Dadurch entsteht ggf. Korrosion. Chlorhaltige Lecksuchflüssigkeiten nicht verwenden.		
	 Maßnahmen bei Verdacht oder Auftreten eines Lecks im Kältekreis: Alle offenen Flammen in der Umgebung der Wärmepumpe sofort löschen. Falls zur Behebung des Lecks Lötarbeiten erforderlich sind, immer das gesamte Kältemittel aus dem Kältekreis absaugen. Die zu lötende Stelle vor und während des Lötvorgangs mit sauerstoff-freiem Stickstoff spülen. 		
13	Kältemittel absaugen Arbeiten gemäß Kapitel "Kältemittel absaugen" durchführen.		
14	Druckfestigkeit prüfen Arbeiten gemäß Kapitel "Druckfestigkeit prüfen" durchführen.		
15	Kältekreis füllen Arbeiten gemäß Kapitel "Kältekreis füllen" durchführen.		
16	Außerbetriebnahme Arbeiten gemäß Kapitel "Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung" durchführen.		
17	Kennzeichnung (Beschriftung der Wärmepumpe)		
	Falls die Wärmepumpe außer Betrieb gesetzt wurde, Kennzeichnung mit folgendem Inhalt gut sichtbar an der Außeneinheit anbringen, mit Datum und Unterschrift: Außeneinheit arbeitet mit brennbarem Kältemittel R290 (Propan). Anlage ist außer Betrieb. Kältemittel ist entfernt. Außeneinheit enthält Stickstoff. Außeneinheit kann Reste von brennbarem Kältemittel enthalten.		

Außenverkleidung abbauen und anbauen

Die Arbeitsschritte sind am Beispiel der Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.

- Die Vorgehensweise für die Außeneinheit mit 1 Ventilator ist identisch.
- Montage der Außenverkleidung: Arbeitsschritte jeweils in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- Anzugsdrehmomente für den Zusammenbau:
 Mutter Seitenblech rechts: 1,5 +1,0 Nm
 Schrauben TX 25: 1,8 +0,5 Nm

Seitenverkleidung rechts abbauen



Beim Anbauen der Seitenverkleidung rechts auf korrekte Positionierung achten:




Abb. 95

Hinweis

Anzugsdrehmoment für die Muttern: 1,5 +1,0 Nm

Verkleidung oben abbauen

- 1. Seitenverkleidung rechts abbauen: Siehe Abb. 94.
- **2.** Schutzgitter Ventilator abbauen: Siehe Abb. 97. Bei Außeneinheit mit 2 Ventilatoren: Nur Schutzgitter oberer Ventilator abbauen.




Abb. 96

Hinweis

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 +0,5 Nm

- © EPP-Stütze

- A Deckel
- B Abdeckung Luftraum

Verkleidung vorn abbauen




Abb. 97

Hinweis

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 +0,5 Nm

- A Nur bei Außeneinheit mit 2 Ventilatoren: Schutzgitter oberer Ventilator
- B Schutzgitter unterer Ventilator
- 3. Seitenverkleidung rechts abbauen: Siehe Abb. 94.
- **4.** Schutzgitter Ventilator und Deckel abbauen: Siehe Abb. 97 und 96.




Abb. 98

Hinweis

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 +0,5 Nm

© Vorderblech

Seitenverkleidung links abbauen

- 1. Seitenverkleidung rechts abbauen: Siehe Abb. 94.
- 2. Schutzgitter Ventilatoren abbauen: Siehe Abb. 97.
- 3. Deckel abbauen: Siehe Abb. 96.




Abb. 99

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 +0,5 Nm

(A) Verdampfer

Verkleidung hinten abbauen

- 1. Seitenverkleidung rechts abbauen: Siehe Abb. 94. 2. Deckel abbauen: Siehe Abb. 96.




Abb. 100

Hinweis

Anzugsdrehmoment für die Schrauben: 1,8 +0,5 Nm

- A VerdampferB Hinterblech

Übersicht elektrische Komponenten



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Elektrische Anschlussbereiche nicht berühren
- Bei Arbeiten an der Innen- oder Außeneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder an einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.




Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zur Beschädigung von Bauteilen führen. Alle Schutzleiterverbindungen **unbedingt** wiederherstellen.

Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

Außeneinheit mit 1 Ventilator




- © Klemmleiste Betriebskomponenten 230 V~
- Anschlussklemme Ventilator mit SicherungT 6,3 A H, 250 V~
- E Anschlussklemme Elektronik mit Sicherung T 6,3 A H, 250 V∼
- (F) Chokes
- **G** Kältekreisregler VCMU
- (H) Magnetspule 4-Wege-Umschaltventil
- K Ferrit
- (L) Inverter
- (M) Funkentstörfilter
- N Netzanschlussklemme 230 V~

- Anschlussklemme CAN-BUS
- (B) Drosselspule

Übersicht elektrische Komponenten (Fortsetzung)

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren



- © Chokes
- Sicherungen Elektronik und Ventilatoren T 6,3 A H, 250 V~
- **(E)** Kältekreisregler VCMU
- F Spule 4-Wege-Umschaltventil
- ⑤ Inverter

Abb. 102

- EMCF-Leiterplatte mit Netzanschluss 230 V~/
 400 V~
- B Klemmleiste Betriebskomponenten 230 V~

Übersicht interne Komponenten



Gefahr

Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

- Bei Arbeiten an der Außeneinheit Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter. Auf Spannungsfreiheit prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Beginn der Arbeiten mindestens
 4 min warten, bis sich die Spannung der geladenen Kondensatoren abgebaut hat.

Übersicht interne Komponenten (Fortsetzung)

Außeneinheit mit 1 Ventilator




Abb. 103

- 1 Ventilator
- (2) Verdampfer
- (3) Invertertemperatursensor
- 4 Lufteintrittstemperatursensor
- 5 Akkumulator (Kältemittelsammler) Verdichter
- (6) Flüssiggastemperatursensor Kühlen
- Schraderventil Niederdruckseite
- (8) Elektronisches Expansionsventil 2
- (9) Schwimmer-Entlüfterventil mit Schnellentlüfter
- 10 Sicherheitsventil 3 bar
- 11) Sauggastemperatursensor Verdampfer
- 4-Wege-Umschaltventil
- Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis nach Verflüssiger
- (14) Flüssiggastemperatursensor Verflüssiger
- 15 Heißgastemperatursensor

- (16) Verdichter
- 17 Elektronisches Expansionsventil 1
- (18) Ölsumpftemperatursensor
- (19) Sauggastemperatursensor Verdichter
- ② Kugelhahn mit Filter
- 21) Rückschlagventil
- ② Verflüssiger
- ② Flüssiggastemperatursensor Heizen
- (24) Schraderventil Hochdruckseite 1
- **(25)** Akkumulator (Kältemittelsammler)
- 26 Hochdruckwächter PSH
- (27) Hochdrucksensor
- 28 Niederdrucksensor
- Schraderventil Hochdruckseite 2
- 30 Interner Wärmetauscher

Übersicht interne Komponenten (Fortsetzung)

Außeneinheit mit 2 Ventilatoren




Abb. 104

- 1) Ventilator
- 2 Verdampfer
- 3 Lufteintrittstemperatursensor
- (4) Invertertemperatursensor
- (5) Akkumulator (Kältemittelsammler) Verdichter
- 6 Flüssiggastemperatursensor Kühlen
- 7 Schraderventil Niederdruckseite
- 8 Elektronisches Expansionsventil 2
- 9 Schwimmer-Entlüfterventil mit Schnellentlüfter
- 10 Sicherheitsventil 3 bar

- 11) 4-Wege-Umschaltventil
- ② Sauggastemperatursensor Verdampfer
- (13) Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis nach Verflüssiger
- (14) Flüssiggastemperatursensor Verflüssiger
- 15 Heißgastemperatursensor
- (16) Verdichter
- (i) Elektronisches Expansionsventil 1
- ® Ölsumpftemperatursensor
- (9) Sauggastemperatursensor Verdichter

Übersicht interne Komponenten (Fortsetzung)

- 20 Schraderventil Hochdruckseite 1
- ②1 Kugelhahn mit Filter
- 2 Rückschlagventil
- Flüssiggastemperatursensor Heizen
- 24 Verflüssiger
- (Kältemittelsammler)

- 26 Hochdruckwächter PSH
- ② Hochdrucksensor
- ²⁸ Niederdrucksensor
- Schraderventil Hochdruckseite 2

Hochdruckwächter PSH

Schutztemperaturbegrenzer

30 Interner Wärmetauscher

Fließschemen Kältekreis

Kennzeichnung der Sensoren gemäß EN 1861:

Hochdrucksensor

PT Niederdrucksensor

Temperatursensor

Sekundärseitig (Heizwasser)
 Mindestvolumenstrom: 0,350 m³/h (350 l/h)
 Max. Volumenstrom: 2,050 m³/h (2050 l/h)

■ Primärseitig (Luft)

Volumenströme:

Min. Luftvolumenstrom: 2900 m³/h Max. Luftvolumenstrom: 5300 m³/h

Hinweis

Die beiden folgenden Fließschemen für Heizbetrieb und Kühlbetrieb gelten für Außeneinheiten mit 1 und 2 Ventilatoren. Beispielhaft ist die Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.

Fließschemen Kältekreis (Fortsetzung)

Heizbetrieb




Abb. 105

- 1 Verdampfer
- 2 Luftaustritt
- 3 Lufteintrittstemperatursensor
- (4) Lufteintritt
- 5 Elektronisches Expansionsventil 1
- 6 Flüssiggastemperatursensor Heizen
- 7) Schraderventil Hochdruckseite 2
- 8 Filter elektronisches Expansionsventil 1
- 9 Rücklauf Sekundärkreis
- (10) Vorlauf Sekundärkreis
- Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis nach Verflüssiger
- 12 Verflüssiger
- 13 Flüssiggastemperatursensor Verflüssiger
- (14) Wärmeübertrager
- 15 Inverter
- 16 Akkumulator (Kältemittelsammler)

- (17) Schraderventil Hochdruckseite 1
- (18) Invertertemperatursensor
- Sauggastemperatursensor Verdampfer
- ② 4-Wege-Umschaltventil
- (21) Hochdrucksensor
- 2 Hochdruckwächter PSH
- Heißgastemperatursensor
- 24 Schutztemperaturbegrenzer
- Ölsumpftemperatursensor
- 26 Verdichter
- ② Akkumulator (Kältemittelsammler)
- Schraderventil Niederdruckseite
- Sauggastemperatursensor Verdichter
- 30 Niederdrucksensor
- 31) Elektronisches Expansionsventil 2
- Flüssiggastemperatursensor Kühlen
- 33 Filter elektronisches Expansionsventil 2

Fließschemen Kältekreis (Fortsetzung)

Kühlbetrieb




Abb. 106

- (1) Verdampfer
- (2) Luftaustritt
- 3 Lufteintrittstemperatursensor
- (4) Lufteintritt
- 5 Elektronisches Expansionsventil 1
- 6 Flüssiggastemperatursensor Heizen
- (7) Schraderventil Hochdruckseite 2
- (8) Filter elektronisches Expansionsventil 1
- Rücklauf Sekundärkreis
- (10) Vorlauf Sekundärkreis
- Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis nach Verflüssiger
- 12 Verflüssiger
- (13) Flüssiggastemperatursensor Verflüssiger
- (14) Wärmeübertrager
- (15) Inverter
- 16 Akkumulator (Kältemittelsammler)

- (17) Schraderventil Hochdruckseite 1
- (18) Invertertemperatursensor
- (9) Sauggastemperatursensor Verdampfer
- 20 4-Wege-Umschaltventil
- (21) Hochdrucksensor
- 2 Hochdruckwächter PSH
- ② Heißgastemperatursensor
- 24 Schutztemperaturbegrenzer
- Ölsumpftemperatursensor
- 26 Verdichter
- ② Akkumulator (Kältemittelsammler)
- ® Schraderventil Niederdruckseite
- Sauggastemperatursensor Verdichter
- 30 Niederdrucksensor
- 31) Elektronisches Expansionsventil 2
- Flüssiggastemperatursensor Kühlen
- 33 Filter elektronisches Expansionsventil 2

Kältemittel absaugen

Vor dem Beginn der Arbeiten die "Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung" ab Seite 155 beachten.

Kältemittel absaugen (Fortsetzung)

Zusätzlich folgende Punkte berücksichtigen:

- Nur für R290 (Propan) zugelassene und regelmäßig überwachte Absauggeräte dürfen verwendet werden.
 Zustand des Absauggeräts prüfen, einschließlich Wartungsnachweis.
- Nur für R290 geeignete Kältemittelflaschen dürfen verwendet werden, d. h. spezielle Recyclingflaschen. Diese Kältemittelflaschen müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
 - Die Kältemittelflaschen müssen über ein Sicherheitsventil und fest angebrachte Absperrventile verfügen.
- Prüfen, ob ausreichend Recyclingflaschen zur Verfügung stehen.
- Verschiedene Kältemittel nicht in einer Recyclingflasche vermischen.
- Geeignete Transportmittel für Kältemittelflaschen (falls erforderlich) bereit stellen.
- Verfügbarkeit der persönlichen Schutzausrüstung und deren sachgerechte Verwendung prüfen.
- Die Dichtheit des Kältekreises und aller verwendeten Anschlüsse sicherstellen.
- Eine kalibrierte Waage zur Bestimmung der abgesaugten Kältemittelmenge zur Verfügung stellen.
- **1.** Zustand der Wärmepumpe prüfen. Prüfen, ob die Wartungsintervalle eingehalten wurden.
- Anlage spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.



Gefahr

Austretendes Kältemittel kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

Keine Spannungsquellen und Zündquellen in den Schutzbereich einbringen.

3. Schutzleiter auf korrekten Anschluss prüfen. Schutzleiter messen.

4. Achtung

Durch das Entleeren des Kältekreises entstehen Druckschwankungen. Durch diese kann das Heizwasser in der Außeneinheit einfrieren.

Zuerst Außeneinheit sekundärseitig entleeren.

- **5.** Prüfen, ob die Sicherheitshinweise für Arbeiten am Kältekreis eingehalten werden: Siehe "Sicherheitshinweise".
- **6.** Kältemittelflasche auf die Waage stellen. Batteriebetriebene Waagen nur außerhalb des Schutzbereichs verwenden.
- 7. Kältemittelflasche an das Absauggerät anschließen. Absauggerät über die Sammelleitung mit den Schraderventilen Hochdruck- und Niederdruckseite des Kältekreises verbinden.

8. Mit dem Absauggerät das Kältemittel aus allen Teilen des Kältekreises absaugen. Hierfür müssen beide elektronischen Expansionsventile vollständig geöffnet sein. Ggf. den Schrittmotor vom elektronischen Expansionsventil abziehen. Elektronisches Expansionsventil mit entsprechendem Permanentmagneten öffnen.




Abb. 107

Hinweis

- Das Absaugen des Kältemittels muss von einer für den Umgang mit dem Kältemittel R290 autorisierten und zertifizierten Fachkraft ständig überwacht oder durchgeführt werden.
- Kältemittelflasche nicht überfüllen, max. 80 % der zulässigen Füllmenge.
- Zul. Betriebsdruck der Kältemittelflasche nicht überschreiten.
- Kältemittel nicht mit anderen Kältemitteln vermischen.
- Folgende technische Regeln für Betriebssicherheit/Gefahrstoffe beachten: TRGS 510, TRBS 3145, TRGS 745
- Kältemittelflasche vom Kältekreis trennen. Anschlüsse sicher verschließen. Kältemittelflasche gemäß den gesetzlichen Vorgaben kennzeichnen. Kältemittelflasche einer geeigneten Entsorgungs-/ Recyclingstation zuführen.
- 10. Kältekreis mindestens 5 min lang mit getrocknetem Stickstoff spülen. Dabei die Strömungsrichtung durch den Verdichter einhalten: Siehe Kapitel "Fließschemen Kältekreis". Spüldruck für den Stickstoff: < 1 bar (< 100 kPa) Empfehlung: Nach dem Spülvorgang die Konzentration des Kältemittels R290 im Stickstoff prüfen. Hierfür einen für R290 geeigneten explosionsgeschützten Kältemitteldetektor verwenden.</p>

Explosionsgrenzen für R290:

- Untere Explosionsgrenze (UEG): 1,7 Vol-% = 17.000 ppm
- Obere Explosionsgrenze (OEG): 10,8 Vol-% = 108.000 ppm
- **11.** Kältekreis mit getrocknetem Stickstoff bis 5 bar (500 kPa) Überdruck füllen.
- 12. Überdruck ablassen.

Kältemittel absaugen (Fortsetzung)

13. Kältekreis evakuieren.Absolutdruck für Vakuum gemäß EN 378:< 2,7 mbar (< 270 Pa)



Gefahr

Austretendes Kältemittel kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

Den Auslass der Vakuumpumpe außerhalb des Schutzbereichs stellen.

- 14. Vakuumstandsprobe durchführen.
- **15.** Arbeitsschritte 9. bis 13. so lange wiederholen, bis die Vakuumstandsprobe erfolgreich ist und sich kein Kältemittel mehr im Kältekreis befindet.

Hinweis

- Bei niedrigen Außentemperaturen dauert die Evakuierung des Kältekreises länger.
- Beim letzten Spülvorgang den Überdruck bis auf den Atmosphärendruck ablassen. Nicht mehr evakuieren.

Dies ist besonders wichtig, falls Lötarbeiten am Kältekreis durchgeführt werden sollen.

16. Nachdem das Kältemittel vollständig abgesaugt ist, Schraderventile gasdicht schließen. Dichtkappe montieren. Hierfür am Ventilkörper gegenhalten

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter Schutzkappe: 11 Nm

- **17.** Kennzeichnung mit folgendem Inhalt gut sichtbar an der Außeneinheit anbringen, mit Datum und Unterschrift:
 - Außeneinheit arbeitet mit brennbarem Kältemittel R290 (Propan).
 - Anlage ist außer Betrieb.
 - Kältemittel ist entfernt.
 - Außeneinheit enthält Stickstoff.
 - Außeneinheit kann Reste von brennbarem Kältemittel enthalten.

Druckfestigkeit prüfen



Gefahr

Zu hoher Druck kann zur Beschädigung der Anlage sowie zu Gefährdungen durch Hochdruck und Kältemittelaustritt führen. Zulässigen Prüfdruck einhalten.

1. Prüfgerät an Niederdruckseite und Hochdruckseite 1 anschließen.

Oder

Prüfgerät an Niederdruckseite und Hochdruckseite 2 anschließen.

 Druckprüfung mit Stickstoff durchführen: Prüfdruck: 1,43 x zulässiger Betriebsdruck Zulässiger Betriebsdruck: Siehe Kapitel "Technische Daten".

Kältekreis füllen

Im Vergleich zu nicht brennbaren Kältemitteln müssen beim Einfüllen brennbarer Kältemittel folgende Punkte **zusätzlich** beachtet werden:

- Füllarmaturen nicht für verschiedene Kältemittel verwenden.
- Kältemittelflaschen senkrecht stellen. Vor dem Beginn der Arbeiten Kapitel "Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung" beachten: Siehe Seite 155.
- 1. Prüfen, ob die Sicherheitshinweise für Arbeiten am Kältekreis eingehalten werden: Siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

- Folgende Voraussetzungen für das Befüllen sicherstellen:
 - Kältekreis wurde entleert und evakuiert: Siehe Kapitel "Kältemittel absaugen".
 - Absolutdruck für Vakuum gemäß EN 378 vor dem Befüllen: < 2,7 mbar (< 270 Pa)
 - Falls Komponenten ausgetauscht wurden, alle Hinweise aus den separaten Montageanleitungen beachten.
 - Nach Reparaturarbeiten (z. B. Lötarbeiten, Komponentenaustausch) zuerst Druckfestigkeitsprüfung durchführen: Siehe Kapitel "Druckfestigkeit prüfen".



Instandhaltung Außeneinheit

Kältekreis füllen (Fortsetzung)

4. Kältekreis über das Schraderventil Hochdruckseite 2 (Flüssigkeitsleitung) mit Kältemittel R290 (Propan) füllen: Siehe Kapitel "Übersicht interne Komponenten".

Füllmenge: Siehe Kapitel "Technische Daten".



Gefahr

Bei zu großen Kältemittelfüllmengen besteht Explosionsgefahr.

Kältekreis nicht überfüllen:

- Kältemittelflasche vor dem Befüllen wiegen.
- Füllmenge ergibt sich aus der Gewichtsreduzierung der Kältemittelflasche.



Gefahr

Sauerstoff im Kältekreis kann im Betrieb zu Brand oder Explosion führen. Bei Füllen des Kältekreises darauf achten,

Bei Füllen des Kältekreises darauf achten, dass weder Luft noch Sauerstoff in den Kältekreis gelangt.

 Schraderventil gasdicht schließen. Dichtkappe montieren. Hierfür am Ventilkörper gegenhalten. Anzugsdrehmoment Überwurfmutter Dichtkappe: 11 Nm

Anzugsdrehmoment Ventilkörper: 0,25 Nm

- 6. Kennzeichnung mit folgendem Inhalt gut sichtbar an der Wärmepumpe anbringen, mit Datum und Unterschrift:
 - Art des eingefüllten Kältemittels
 - Menge des eingefüllten Kältemittels
- Falls gefordert, die ermittelten Messwerte, Daten und Komponenten gemäß den gesetzlichen Vorgaben dokumentieren.
- **8.** Dichtheitsprüfung mit einem für R290 (Propan) geeigneten, explosionsgeschützten Kältemitteldetektor durchführen.
- Dichtkappen der Schraderventile Niederdruck und Hochdruck versiegeln: Siehe Kapitel "Instandhaltung Außeneinheit: Übersicht interne Komponenten".

Außeneinheit sekundärseitig entleeren

Falls nur die Außeneinheit entleert werden soll, die hydraulischen Leitungen zur Inneneinheit absperren.

Außeneinheit sekundärseitig entleeren (Fortsetzung)




Abb. 108

- **2.** Schlitz der Einstellschraube um 90° in Fließrichtung drehen.
 - Rückschlagklappe ist geöffnet. Heizwasser strömt entgegen der Pfeilrichtung aus.
 - Außeneinheit vollständig entleeren.

- **3.** Schlitz der Einstellschraube um 90° senkrecht zur Fließrichtung zurückdrehen.
 - Rückschlagklappe ist geschlossen.

Hydraulische Komponenten ausbauen


Vor der Demontage von hydraulischen Komponenten der Außeneinheit die hydraulische Verbindungsleitung zur Inneneinheit entleeren: Siehe Kapitel "Außeneinheit sekundärseitig entleeren".

Hinweis

Ausbau nicht dargestellter Komponenten: Siehe separate Montageanleitung des Einzelteils.

Hydraulische Komponenten ausbauen (Fortsetzung)

Schwimmer-Entlüfterventil mit Schnellentlüfter ausbauen



- Schwimmer-Entlüfterventil aus Edelstahl
- B Schwimmer-Entlüfterventil aus Kunststoff

Hydraulische Komponenten ausbauen (Fortsetzung)

Kugelhahn mit Filter ausbauen




Abb. 110

- (A) Rückschlagklappe
- B Kugelhahn mit Filter

Temperatursensoren prüfen

Temperatursensoren sind am Kältekreisregler VCMU in der Außeneinheit angeschlossen.


Temperatursensor NTC 10 kΩ	Anschluss
 Lufteintrittstemperatursensor Invertertemperatursensor Sauggastemperatursensor Verdichter Sauggastemperatursensor Verdampfer Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis nach Verflüssiger Flüssiggastemperatursensor Verflüssiger Heißgastemperatursensor Sauggastemperatursensor Verdichter Flüssiggastemperatursensor Heizen Flüssiggastemperatursensor Kühlen 	Position des Temperatursensors: Siehe Kapitel "Instandhaltung Außeneinheit: Übersicht interne Komponenten"

Temperatursensoren prüfen (Fortsetzung)

NTC 10 $k\Omega$ (ohne Kennzeichnung)

ϑ/°C	R / kΩ	ϑ/°C	R / kΩ	ϑ/°C	R / kΩ	ϑ/°C	R/kΩ	ϑ/°C	R/kΩ	ϑ/°C	R/kΩ
-4 0	325,700	-8	49,530	24	10,450	56	2,874	88	0,975	120	0,391
-39	305,400	-7	46,960	25	10,000	57	2,770	89	0,946	121	0,381
-38	286,500	-6	44,540	26	9,572	58	2,671	90	0,917	122	0,371
-37	268,800	-5	42,250	27	9,164	59	2,576	91	0,889	123	0,362
-36	252,300	-4	40,100	28	8,776	60	2,484	92	0,863	124	0,352
-35	236,900	-3	38,070	29	8,406	61	2,397	93	0,837	125	0,343
-34	222,600	-2	36,150	30	8,054	62	2,313	94	0,812	126	0,335
-33	209,100	-1	34,340	31	7,719	63	2,232	95	0,788	127	0,326
-32	196,600	0	32,630	32	7,399	64	2,155	96	0,765	128	0,318
-31	184,900	1	31,020	33	7,095	65	2,080	97	0,743	129	0,310
-30	173,900	2	29,490	34	6,804	66	2,009	98	0,721	130	0,302
-29	163,700	3	28,050	35	6,527	67	1,940	99	0,700	131	0,295
-28	154,100	4	26,680	36	6,263	68	1,874	100	0,680	132	0,288
-27	145,100	5	25,390	37	6,011	69	1,811	101	0,661	133	0,281
-26	136,700	6	24,170	38	5,770	70	1,750	102	0,642	134	0,274
-25	128,800	7	23,020	39	5,541	71	1,692	103	0,624	135	0,267
-24	121,400	8	21,920	40	5,321	72	1,636	104	0,606	136	0,261
-23	114,500	9	20,890	41	5,112	73	1,581	105	0,589	137	0,254
-22	108,000	10	19,910	42	4,912	74	1,529	106	0,573	138	0,248
-21	102,000	11	18,980	43	4,720	75	1,479	107	0,557	139	0,242
-20	96,260	12	18,100	44	4,538	76	1,431	108	0,541	140	0,237
- 19	90,910	13	17,260	45	4,363	77	1,385	109	0,527	141	0,231
- 18	85,880	14	16,470	46	4,196	78	1,340	110	0,512	142	0,226
-17	81,160	15	15,720	47	4,036	79	1,297	111	0,498	143	0,220
- 16	76,720	16	15,000	48	3,884	80	1,256	112	0,485	144	0,215
- 15	72,560	17	14,330	49	3,737	81	1,216	113	0,472	145	0,210
-14	68,640	18	13,690	50	3,597	82	1,178	114	0,459	146	0,206
-13	64,950	19	13,080	51	3,463	83	1,141	115	0,447	147	0,201
-12	61,480	20	12,500	52	3,335	84	1,105	116	0,435	148	0,196
-11	58,220	21	11,940	53	3,212	85	1,071	117	0,423	149	0,192
- 10	55,150	22	11,420	54	3,095	86	1,038	118	0,412	150	0,187
-9	52,250	23	10,920	55	2,982	87	1,006	119	0,401		

Drucksensoren prüfen



- A Niederdrucksensor
- **B** Hochdrucksensor

Sicherungen prüfen

Die Sicherungen befinden sich neben dem Kältekreisregler VCMU: Siehe Seite 167.

Sicherungstyp:

- T 6,3 A H, 250 V~
- Max. Verlustleistung ≤ 2,5 W



Gefahr

Durch den Ausbau der Sicherungen ist der Laststromkreis nicht spannungsfrei. Das Berühren spannungsführender Bauteile kann zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

Bei Arbeiten am Gerät unbedingt **auch den Laststromkreis spannungsfrei** schalten.

- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Rechtes Seitenblech der Außeneinheit abbauen.
- 3. Sicherung prüfen. Ggf. austauschen.



Gefahr

Falsche oder nicht ordnungsgemäß eingebaute Sicherungen können zu erhöhter Brandgefahr führen.

- Sicherungen ohne Kraftaufwand einsetzen. Sicherungen korrekt positionieren.
- Nur baugleiche Typen mit der gleichen Auslösecharakteristik verwenden.

Protokolle

Protokoll der Hydraulikparameter

Einstell- und Messwerte		Sollwert	Erstinbetrieb- nahme	Wartung/Service
Prüfung externe Heiz-/Kühlkreispumper	1			
Typ der Umwälzpumpe				
Stufe der Umwälzpumpe				
Inbetriebnahme Primärkreis				
Temperatur Lufteintritt	°C			
Temperatur Luftaustritt	°C			
Temperaturdifferenz (Lufteintritt/-austritt) ΔT:				
 Bei Vorlauftemperatur Sekundärkreis = 35 °C und Temperatur Lufteintritt ≤ 15 °C 	K	4 bis 8		
 Bei Vorlauftemperatur Sekundärkreis = 35 °C und Temperatur Lufteintritt > 15 °C 	K	4 bis 13		
Prüfung Mischer, Wärmepumpe und Sp Unter folgenden Bedingungen gemessen:	eicherb	eheizung		
Raumtemperatur	°C			
Außentemperatur	°C			
Speichertemperatur konstant?		Ja (±1 K)		
Vorlauftemperatur Sekundärkreis	°C	Steigend	Von Auf	Von Auf
Temperaturdifferenz ΔT (Temperaturspreizung Sekundärkreis)	K	6 bis 8		

Wärmepumpen mit Außeneinheit 230 V~

Typ 30AWH004H1--NG bis 30AWH010H1--NG

Typ 30AWH0H1NG	Typ 30AWH0H1NG		= 06	= 08	Nur DE: = 10
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A2/W35)					
Nenn-Wärmeleistung	kW	2,5	3,1	4,0	5,8
Drehzahl Ventilator	1/min	376	401	447	
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,66	0,82	1,08	1,41
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)		3,8	3,8	3,7	4,1
Leistungsregelung	kW	1,8 bis 4,5	1,8 bis 6,0	1,8 bis 6,8	2,2 bis 11,0
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K)					
Nenn-Wärmeleistung	kW	4,0	4,8	5,6	7,3
Drehzahl Ventilator	1/min	412	443	482	430
Luftvolumenstrom	m³/h	1813	1954	2125	4045
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,80	0,98	1,19	1,46
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)		5,0	4,9	4,7	5,0
Leistungsregelung	kW	2,1 bis 4,0	2,1 bis 6,0	2,1 bis 8,0	2,6 bis 12,0
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W35)					
Nenn-Wärmeleistung	kW	3,8	5,6	6,5	9,7
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	1,27	2,00	2,41	3,23
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)		3,0	2,8	2,7	3,0
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W55)					
Nenn-Wärmeleistung	kW	3,5	5,2	6,2	9,2
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	1,63	2,46	3,06	4,79
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)		2,2	2,1	2,0	1,9
Leistungsdaten Heizen nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 (durchschnittliche Klimaverhältnisse)					
Niedertemperaturanwendung (W35)			1		1
 Energieeffizienz η_S 	%	176	180	175	190
 Nenn-Wärmeleistung P_{rated} 	kW	4,0	5,5	6,5	9,8
Saisonale Leistungszahl (SCOP)		4,5	4,6	4,4	4,825
Mitteltemperaturanwendung (W55)			,		1
 Energieeffizienz η_S 	%	127	141	137	145
 Nenn-Wärmeleistung P_{rated} 	kW	3,8	5,1	6,2	9,37
Saisonale Leistungszahl (SCOP)		3,3	3,6	3,5	3,7
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013					
Heizen durchschnittliche Klimaverhältnisse					
■ Niedertemperaturanwendung (W35) (D→A ⁺⁺⁺)		A***	A***	A***	A+++
■ Mitteltemperaturanwendung (W55) (D→A ⁺⁺⁺)		A ⁺⁺	A++	A**	A++



Typ 30AWH0H1NG		= 04	= 06	= 08	Nur DE: = 10
Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W7)					
Nenn-Kühlleistung	kW	2,6	3,0	3,4	3,9
Drehzahl Ventilator	1/min				550
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,90	1,03	1,17	1,18
Leistungszahl bei Kühlbetrieb (EER)		2,9	2,9	2,9	3,3
Leistungsregelung	kW	1,8 bis 4,0	1,8 bis 4,8	1,8 bis 5,0	3,9 bis 7,2
Leistungsdaten Kühlen durchschnittliche Klimaverhältnisse (A35/W7)					
Nenn-Kühlleistung P _{rated}	kW	3,0	3,6	4,4	6,9
Saisonale Kühlleistungszahl (SEER)		3,8	3,9	4,0	3,6
Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W18)					
Nenn-Kühlleistung	kW	4,0	5,0	6,0	9,6
Drehzahl Ventilator	1/min	_	_	_	550
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,85	1,14	1,54	2,18
Leistungszahl bei Kühlbetrieb (EER)		4,7	4,4	3,9	4,4
Leistungsregelung	kW	3,2 bis 4,0	3,2 bis 5,5	3,2 bis 6,7	6,3 bis 14,4
Leistungsdaten Kühlen durchschnittliche Klimaverhältnisse (A35/W18)					
Nenn-Kühlleistung P _{rated}	kW	4,6	5,6	6,9	9,81
Saisonale Kühlleistungszahl (SEER)		4,5	4,7	4,9	7,2
Lufteintrittstemperatur					
Kühlbetrieb					
■ Min.	°C	15	15	15	15
■ Max.	°C	45	45	45	45
Heizbetrieb					
■ Min.	°C	-20	-20	-20	-20
■ Max.	°C	40	40	40	40
Heizwasser (Sekundärkreis)					
Inhalt ohne Ausdehnungsgefäß	1	18	18	18	18
Mindestvolumenstrom Wärmepumpenkreis (Abtauen)	l/h	1000	1000	1000	1000
Max. Vorlauftemperatur	°C	70	70	70	70
Elektrische Werte Außeneinheit					
Nennspannung			1/N/PE 230) V~/50 Hz	
Max. Betriebsstrom	Α	15	15,5	16	20
Cos φ		0,99	0,99	0,99	0,99
Anlaufstrom Verdichter, invertergeregelt	А	< 10	< 10	< 10	< 10
Anlaufstrom Verdichter bei blockiertem Rotor	А	< 10	< 10	< 10	< 10
Absicherung		B16A	B16A	B16A	B25A
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Typ 30AWH0H1NG		= 04	= 06	= 08	Nur DE: = 10	
Elektrische Werte Inneneinheit				1		
Elektronik						
Nennspannung			1/N/PE 23	0 V~/50 Hz		
 Absicherung Netzanschluss 			1 x E	316A		
Absicherung intern			T 6,3 A I	H/250 V~		
Heizwasser-Durchlauferhitzer						
Heizleistung						
Max.	kW			8		
Stufe 1	kW		2	,4		
Stufe 2	kW		2	,4		
Stufe 3	kW		3	,2		
 Absicherung Netzanschluss 230 V~ 			3 x B16	۹, 1-polig		
 Absicherung Netzanschluss 400 V~ 			1 x B16	۹, 3-polig		
 Absicherung Netzanschluss 			3 x E	316A		
Max. elektrische Leistungsaufnahme						
Außeneinheit						
Ventilator	W	140	140	140	2 x 140	
■ Gesamt	kW	2,3	3,6	3,7	4,55	
Inneneinheit						
 Integrierte Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 (PWM) 	W	63	63	63	63	
 Energieeffizienzindex EEI der Umwälzpumpen 		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	
Regelung/Elektronik	W	5	5	5	5	
 Max. Anschlussleistung Betriebskomponenten 230 V~ 	W	1000	1000	1000	1000	
Mobile Datenübertragung					_	
WLAN						
Übertragungsstandard			IEEE 802	2.11 b/g/n		
Frequenzband	MHz	2400 bis 2483,5				
Max. Sendeleistung	dBm	+15				
Low-Power-Funk						
Übertragungsstandard		IEEE 802.15.4				
Frequenzband	MHz	2400 bis 2483,5				
Max. Sendeleistung	dBm	+6				



Typ 30AWH0H1NG	ур 30AWH0H1NG		= 06	= 08	Nur DE: = 10
Kältekreis					10
Arbeitsmittel		R290	R290	R290	R290
Sicherheitsgruppe		A3	A3	A3	A3
■ Füllmenge	kg	1,2	1,2	1,2	2
■ Treibhauspotenzial (GWP)*1	9	0,02	0,02	0,02	0,02
■ CO ₂ -Äquivalent	t	0,000024	0,000024	0,000024	0,00004
Verdichter (Vollhermetik)	Тур	,	Doppelro		ĺ
■ Öl im Verdichter	Тур	HAF68	HAF68	HAF68	HAF68
■ Ölmenge im Verdichter	ı	0,840 ±0,020	0,840 ±0,020	0,840 ±0,020	1,150 ±0,020
Zulässiger Betriebsdruck					
■ Hochdruckseite	bar	30,3	30,3	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03	3,03	3,03
Niederdruckseite	bar	30,3	30,3	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03	3,03	3,03
Abmessungen Außeneinheit				_	
Gesamtlänge	mm	600	600	600	600
Gesamtbreite	mm	1144	1144	1144	1144
Gesamthöhe	mm	841	841	841	1382
Abmessungen Inneneinheit			i	ı	ı
Gesamtlänge	mm	360	360	360	360
Gesamtbreite	mm	450	450	450	450
Gesamthöhe	mm	920	920	920	920
Gesamtgewicht					
Inneneinheit			ı		
• Leer	kg	47	47	47	47
■ Befüllt (max.)	kg	75	75	75	75
Außeneinheit	kg	162	162	162	191
Zulässiger Betriebsdruck sekundärseitig	bar MPa	0,3	0,3	0,3	0,3
Anschlüsse mit beiliegenden Anschlussrohren					
Heizwasservorlauf/-rücklauf Heiz-/Kühlkreise oder externer Pufferspeicher	mm	Cu 28 x 1,0			
Heizwasservorlauf/-rücklauf Speicher-Wasser- erwärmer	mm	Cu 22 x 1,0			
Heizwasservorlauf/-rücklauf Außeneinheit	mm	Cu 28 x 1,0			
Länge der Verbindungsleitung Inneneinheit — Außeneinheit (z. B. Quattro-Verbindungsleitung)	m	5 bis 20	5 bis 20	5 bis 20	5 bis 20

^{*1} Gestützt auf den Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC)

Typ 30AWH0H1NG		= 04	= 06	= 08	Nur DE: = 10
Schall-Leistung der Außeneinheit bei Nenn-Wärmeleistung Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels in Anlehnung an DIN EN 12102-1:2023 und DIN EN ISO 3744:2011 im ErP Punkt C nach DIN EN 14825 mit den Betriebsbedingungen A7/W55					
■ ErP	dB(A)	51	51	51	56
■ Max.	dB(A)	56	58	59	66
■ Geräuschreduzierter Betrieb (Stufe 2)	dB(A)	52	52	52	59

Wärmepumpen mit Außeneinheit 400 V~

Typ 30AWH010H19-NG bis 30AWH016H19-NG

Typ 30AWH0H19-NG		= 10	= 13	= 16
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A2/W35)				
Nenn-Wärmeleistung	kW	5,8	6,7	7,6
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	1,41	1,76	2,00
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)		4,1	3,8	3,8
Leistungsregelung	kW	2,2 bis 11,0	2,6 bis 12,3	3,0 bis 13,7
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K)				
Nenn-Wärmeleistung	kW	7,3	8,1	9,1
Drehzahl Ventilator	1/min	430	440	567
Luftvolumenstrom	m³/h	4045	4188	5393
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	1,46	1,65	1,86
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)		5,0	4,9	4,9
Leistungsregelung	kW	2,6 bis 12,0	3,0 bis 13,4	3,3 bis 14,9
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A-7/W35)				
Nenn-Wärmeleistung	kW	9,7	11,1	12,4
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	3,23	3,96	4,4
Leistungszahl ϵ bei Heizbetrieb (COP)		3,0	2,8	2,8
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A-7/W55)				
Nenn-Wärmeleistung	kW	9,2	10,6	11,8
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	4,79	5,12	5,28
Leistungszahl ϵ bei Heizbetrieb (COP)		1,9	2,1	2,2
Leistungsdaten Heizen nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 (durchschnittliche Klimaverhältnisse)				
Niedertemperaturanwendung (W35)				
 Energieeffizienz η_S 	%	190	178	178
■ Nenn-Wärmeleistung P _{rated}	kW	9,8	12,4	13,67
Saisonale Leistungszahl (SCOP)		4,825	4,52	4,525
Mitteltemperaturanwendung (W55)		'	'	
■ Energieeffizienz η _S	%	145	141	141
■ Nenn-Wärmeleistung P _{rated}	kW	9,37	12,1	13,37
■ Saisonale Leistungszahl (SCOP)		3,7	3,6	3,6

Typ 30AWH0H19-NG		= 10	= 13	= 16
Elektrische Werte Inneneinheit			ı	
Elektronik				
Nennspannung		1/1	N/PE 230 V~/50	Hz
 Absicherung Netzanschluss 		1 x B16A	1 x B16A	1 x B16A
Absicherung intern			T 6,3 A H/250 V~	•
Heizwasser-Durchlauferhitzer				
Nennspannung		3/1	N/PE 400 V~/50	Hz
Heizleistung				
Max.	kW	8	8	8
Stufe 1	kW	2,4	2,4	2,4
Stufe 2	kW	2,4	2,4	2,4
Stufe 3	kW	3,2	3,2	3,2
 Absicherung Netzanschluss 		3 x B16A	3 x B16A	3 x B16A
Max. elektrische Leistungsaufnahme				
Außeneinheit				
Ventilator	W	2 x 140	2 x 140	2 x 140
■ Gesamt	kW	4,8	5,4	5,4
Inneneinheit				
 Integrierte Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/ Kühlkreis 1 (PWM) 	W	60	60	60
 Energieeffizienzindex EEI der Umwälzpumpen 		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Regelung/Elektronik	W	5	5	5
 Max. Anschlussleistung Betriebskomponenten 230 V~ 	W	1000	1000	1000
Mobile Datenübertragung				
WLAN				
Übertragungsstandard		IEEE 802.11	IEEE 802.11	IEEE 802.11
		b/g/n	b/g/n	b/g/n
Frequenzband	MHz	2400 bis 2483,5	2400 bis 2483,5	2400 bis 2483,5
Max. Sendeleistung	dBm	+15	+15	+15
Low-Power-Funk				
Übertragungsstandard		IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.4
■ Frequenzband	MHz	2400 bis 2483,5	2400 bis 2483,5	2400 bis 2483,5
Max. Sendeleistung	dBm	+6	+6	+6

Typ 30AWH0H19-NG		= 10	= 13	= 16
Kältekreis			,	
Arbeitsmittel		R290	R290	R290
Sicherheitsgruppe		A3	A3	A3
■ Füllmenge	kg	2	2	2
■ Treibhauspotenzial (GWP)*2		0,02	0,02	0,02
■ CO ₂ -Äquivalent	t	0,00004	0,00004	0,00004
Verdichter (Vollhermetik)	Тур	Doppelrollkol-	Doppelrollkol-	Doppelrollkol-
voluioner (voimormount)	1,75	ben	ben	ben
■ Öl im Verdichter	Тур	HAF68	HAF68	HAF68
■ Ölmenge im Verdichter	1	1,150 ±0,020	1,150 ±0,020	1,150 ±0,020
Zulässiger Betriebsdruck				
■ Hochdruckseite	bar	30,3	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03	3,03
■ Niederdruckseite	bar	30,3	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03	3,03
Abmessungen Außeneinheit		3,00	3,00	
Gesamtlänge	mm	600	600	600
Gesamtbreite	mm	1144	1144	1144
Gesamthöhe	mm	1382	1382	1382
Abmessungen Inneneinheit	111111	1302	1302	1302
Gesamtlänge	mm	360	360	360
Gesambreite	mm	450	450	450
Gesamthöhe	mm	920	920	920
	mm	920	920	920
Gesamtgewicht				
Inneneinheit		47	1 47	47
Leer	kg	47	47	47
■ Befüllt (max.)	kg	74	74	74
Außeneinheit	kg	197	197	197
Zulässiger Betriebsdruck sekundärseitig	bar	3	3	3
-	MPa	0,3	0,3	0,3
Anschlüsse mit beiliegenden Anschlussrohren				
Heizwasservorlauf/-rücklauf Heiz-/Kühlkreise oder externer Pufferspeicher	mm	Cu 28 x 1,0	Cu 28 x 1,0	Cu 28 x 1,0
Heizwasservorlauf/-rücklauf Speicher-Wassererwärmer	mm	Cu 22 x 1,0	Cu 22 x 1,0	Cu 22 x 1,0
Heizwasservorlauf/-rücklauf Außeneinheit	mm	Cu 28 x 1,0	Cu 28 x 1,0	Cu 28 x 1,0
Länge der Verbindungsleitung Inneneinheit — Außeneinheit (z. B. Quattro-Verbindungsleitung)	m	5 bis 20	5 bis 20	5 bis 20
Schall-Leistung der Außeneinheit bei Nenn-Wär-				
meleistung Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels in				
Anlehnung an DIN EN 12102-1:2023 und				
DIN EN ISO 3744:2011 im ErP Punkt C nach				
DIN EN 14825 mit den Betriebsbedingungen A7/W55				
■ ErP	dB(A)	56	56	56
■ Max.	dB(A)	66	66	66
Geräuschreduzierter Betrieb	dB(A)	59	59	59

^{*2} Gestützt auf den Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC)

Auftrag zur Erstinbetriebnahme

Senden Sie den folgenden Auftrag mit beigefügtem Anlagenschema per E-Mail an Ihre zuständige Verkaufsniederlassung.

Oder

■ Füllen Sie den Auftrag online aus unter partnerportal.viessmann-climatesolutions.com.

Zur Inbetriebnahme der Anlage ist die Anwesenheit eines fachkompetenten Mitarbeiters erforderlich.

•	gendaten: aggeber	
Anlag	enstandort - - -	
Chec	k-Punkte ankreu	zen:
	Hydraulikschema	a für Heizungsanlage beigefügt
	Heizkreise vollst	ändig installiert und befüllt
	Elektrische Insta	llation vollständig ausgeführt
	Hydraulische Lei	tungen vollständig wärmegedämmt
	Installationen zu	m Kältekreis vollständig ausgeführt
	Alle Fenster und	Außentüren dicht
	Komponenten fü	r Kühlbetrieb vollständig installiert (optional)
	Komponenten fü	r Lüftung vollständig installiert (optional)
	Komponenten fü	r Photovoltaik vollständig installiert (optional)
Wuns	schtermin:	
1.	Datum	
	Uhrzeit	
2.	Datum	
	Uhrzeit	
Die be geste		geforderten Leistungen werden mir/uns entsprechend der aktuellen Preisliste in Rechnung
Ort/Da	atum -	
Unter	schrift	

Checkliste Schallübertragung

Die Schallübertragung von der Außeneinheit z. B. in Wohnräume kann auch bei Einhaltung der Schall-Grenzwerte vorkommen.

Anhang

Raum:

Checkliste Schallübertragung (Fortsetzung)

Grundlegende Informationen zur Geräuschentwicklung durch Schallübertragung:

- Regeln der Technik:
 - Z. B. TA Lärm
- Informationen zu Schallausbreitung, Schalldruck, Schall-Leistung, Schall-Werten:



Planungsunterlage der Wärmepumpe

- Informationen zur Aufstellung der Wärmepumpe: Kapitel "Außeneinheit aufstellen, Montagehinweise"
- Informationen zur Montage der Wärmepumpe: Kapitel "Außeneinheit aufstellen, Montageort" und "Außeneinheit aufstellen, Mindestabstände"

Die Wahrnehmung von Schall ist subjektiv. Z. B. wird eine Erhöhung um 10 dB oft als doppelt so laut und eine Senkung um 10 dB als halb so laut empfunden. Schall ist zwar messbar, aber Smartphones sind nicht geeignet für Tonaufnahmen von Geräuschen durch Schallübertragung.

Bei störenden Geräuschen durch Schallübertragung prüfen, ob folgende Anforderungen eingehalten sind:

- 1. Aufstellort der Außeneinheit, z. B. windexponiert, sonstige Geräte oder Maschinen in direkter Nähe
- 2. Montage, z. B. Mindestabstände
- 3. Transportsicherungen entfernt
- 4. Boden- oder Wandmontage, z. B. Schwingungskompensation für Kältemittelleitungen, keine Körperschallbrücken durch Wände usw.
- 5. Leitungsverlegung mit Schall- und Schwingungsentkopplung, z. B. Befestigung mit Rohrschellen mit weichelastischer Dämmeinlage (EPDM), keine Körperschallbrücken durch Wände usw.
- 6. Leitungslängen und Querschnitte
- 7. Aufstellort der Inneneinheit, z. B. Umgebungsbedingungen, Position im Raum, sonstige Geräte oder Maschinen in direkter Nähe
- 8. Fachgerechte Schallentkopplung zu Böden und Wänden (Beton, Ziegelmauer, Holzständer usw.)

Beschreibung der Geräuschwahrnehmung Wo werden die Geräusche wahrgenommen?

- 9. Ölhebebögen bei Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit > 2 m
- 10. Verlegung der Kältemittelleitungen unter oder über Erdniveau

Bei Problemen mit Geräuschen durch Schallübertragung sind folgende Informationen für eine Beratung beim technischen Support des Herstellers hilfreich:

Beschreibung des Geräusches

Art o	des Schalls
	Körperschall
	Luftschall
Art (des Geräuschs Dröhnen
	Brummen
	Klappern
	Pfeifen
	Zischen
	Fiepen
	Sonstiges
Dau	er des Geräuschs
	Kurzzeitig
	Andauernd
	Sonstiges

Sonstiges

Wer nimmt die Geräusche wahr?

Checkliste Schallübertragung (Fortsetzung)	
Wann werden die Geräusche wahrgenommen? Datum/Uhrzeit	
Individuelle Bedingungen zur genannten Uhrzeit	
Betriebszustand der Wärmepumpe zum Zeitpunkt der Geräuschwahrnehmung Datum/Uhrzeit	
Betriebsprogramm	
Heizbetrieb	
Kühlbetrieb	
Trinkwassererwärmung	
Abtaubetrieb	
Temperaturen	
Vorlauftemperaturen:	
Rücklauftemperatur:	
Weitere Temperaturen:	
Drehzahlen	
Verdichterdrehzahl:	
Ventilatordrehzahl:	
Weitere Angaben	

Checkliste Schallübertragung (Fortsetzung) Schallmessungen Schallmessung durchgeführt Datum/Uhrzeit: Schalldruckwert in 1 m Entfernung zur Außeneinheit: Schalldruckwert in 3 m Entfernung zur Außeneinheit: Schalldruckwert in 10 m Entfernung zur Außeneinheit: Referenzmessung mit ausgeschalteter Wärmepumpe durchgeführt Datum/Uhrzeit: Schalldruckwert in 1 m Entfernung zur Außeneinheit:

Zur weiteren Analyse ist es sinnvoll die Gebäudesituation darzustellen:

Grundriss mit Bemaßung
Bezeichnung der Räume
Anlagenkomponenten
Leitungsführung

Boden-, Wand-, Deckenbeschaffenheit

Fotos vom Gebäude und der Aufstellsituation

Schalldruckwert in 3 m Entfernung zur Außeneinheit:

Schalldruckwert in 10 m Entfernung zur Außeneinheit:

Kennzeichnung der Orte erhöhter Geräuschwahrnehmung

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Die Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten und die Komponenten ggf. abkühlen lassen. Alle Komponenten fachgerecht entsorgen.



Gefahr

Austretendes Kältemittel kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

Keine Spannungsquellen und Zündquellen in den Schutzbereich einbringen.

- Komplettgeräte und Verdichter nur über qualifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgen.
- Bei Schäden am Kältekreis oder bei Verdacht auf Undichtheit des Kälterkreises den Kältekreis evakuieren. Mit Stickstoff oder vergleichbaren Gasen füllen.

Folgende Verordnungen beachten:

- Verordnung über fluorierte Treibhausgase (EU) 2024/573
- Altölverordnung (AltölV)
- Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung (Fortsetzung)

- Nachweisverordnung (NachwV)
- Weitere geltende Verordnungen und Vorschriften

Hinweis

Vor dem Beginn der Außerbetriebnahme die "Checkliste für Arbeiten zur Instandhaltung" auf Seite 155 beachten.

Außerbetriebnahme:

- Die Anforderungen an die Aufstellung gelten so lange, wie die Außeneinheit mit Kältemittel gefüllt ist: Siehe Seite 22.
- Die Außerbetriebnahme darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den Geräten zur Kältemittelentsorgung vertraut ist.
- Auch für die Außerbetriebnahme und Entsorgung dürfen Arbeiten am Kältekreis nur durch qualifiziertes und zertifiziertes Personal durchgeführt werden: Siehe "Sicherheitshinweise".
- Prüfen, ob der gefahrlose Transport der Außeneinheit möglich ist. Kältemittel absaugen: Siehe Kapitel "Kältemittel absaugen" auf Seite 173.

Frostschutz:

 Um Frostschäden zu vermeiden, Heizwasser vollständig aus den Verbindungsleitungen und dem Verflüssiger entfernen (nicht erforderlich bei frostfreier Lagerung).

Zwischenlagerung:

- Zwischenlagern nur über Erdgleiche mit natürlicher Lüftungsöffnung ins Freie
- Während der Zwischenlagerung für ausreichende Luftzufuhr sorgen.
- Falls die zur Entsorgung abgebaute Außeneinheit nicht gemäß den Anforderungen an die Aufstellung gelagert wird, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
- Prüfen, ob der gefahrlose Transport der Außeneinheit möglich ist. Ggf. Kältemittel absaugen: Siehe Kapitel "Kältemittel absaugen" auf Seite 173.

Transport:

Transporthinweise beachten: Siehe Seite 22.
 Alle geltenden Verordnungen und Vorschriften beachten.

Hinweis

Gemäß der europäischen Verordnung zur Beförderung gefährlicher Güter (ADR), Sondervorschrift 291 müssen für den Transport von Komplettgeräten mit weniger als 12 kg brennbarem Kältemittel keine besonderen Transportvorschriften beachtet werden.

- Transport nur in aufrechter Position
- Geeignete Transportsicherungen verwenden.
- Während des Transports für ausreichende Luftzufuhr sorgen.
- Zündquellen fernhalten, z. B. Funkenflug, Rauchen usw.

Einzelteilbestellung von Zubehören

Die den Zubehören beiliegenden Aufkleber mit Bestell- Nr. hier einkleben. Bei der Bestellung von Einzelteilen die jeweilige Bestell-Nr. angeben.					
I	I	I		I	I

Konformitätserklärung

Wir, die

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien und den ergänzenden nationalen Anforderungen entspricht. Hiermit erklärt Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, dass der Funkanlagentyp des bezeichneten Produkts der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung ist mit Hilfe der Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:

DE: www.viessmann.de/eu-conformity
AT: www.viessmann.at/eu-conformity
CH: www.viessmann.ch/eu-conformity-de
oder

www.viessmann.ch/eu-conformity-fr

Stichwortverzeichnis

A		В	
Abgedichtete Gehäuse		Bauseitige Anschlüsse	19
Ablauf Kondenswasser	41	Bedieneinheit	
Ablaufschlauch Sicherheitsventil	20, 49	– Anbauen	74
Abmessungen		- Ausbauen	135
- Außeneinheit	186, 190	- Nach oben versetzen	74
- Inneneinheit		Bedienteil aufklappen	134
Absauggerät		Befähigungsnachweis	
Absperrventil		Befestigungsmaterial	
Abtauen		Befüllfunktion	
Access Point		Belüftung Arbeitsstelle	
– Ein-/ausschalten		Bestimmungsgemäße Verwendung	
Akkumulator		Betrieb ohne Außeneinheit	
Aktorentest		Betriebsdaten aufrufen	
Anforderungen an den Montageort		Betriebsgeräusche	
- Außeneinheit	29	Betriebssicherheit	
- Inneneinheit		Betriebszustände abfragen	
Anlage befüllen		Betriebszustände der Wärmepumpe	
Anlagenbetreiber einweisen		Blitzschutz	
Anschluss	120	Bodenmontage	
- Elektrisch	53	Bodenmontage Außeneinheit	
Elektrische Komponenten		Brennbare Atmosphäre	
- Sekundärkreis		BUS-Verbindung	
- Übersicht		BOS-verbindurig	
Anschlussbereiche öffnen		С	
			20 21 75
Anschlussbestimmungen		CAN-BUS-Kommunikationsleitung CAN-BUS-System	
		•	
Anschlusskasten		Checkliste Instandhaltung	
Anschlussleitungen		Checkliste Schallübertragung	191
Anzugsdrehmomente		В	
Arbeitsumgebung		D Dämmfumgaaalkal	26.21
Aufstellhilfe		Dämpfungssockel	
Aufstellung		Design-Verkleidung	
- Inneneinheit		DHCP	
- In Nischen		Dichtheit prüfen	
– Zwischen Mauern		– Kältekreis	
Auftrag zur Erstinbetriebnahme	191	Dichtringe erneuern	
Ausbaueii		Digital-Eingänge	
- Bedieneinheit		Drehmomente	140
- Elektronikmodul EHCU		Druckfestigkeit	450 450
Ausdehnungsgefäß	110, 144	– Prüfen	
Außeneinheit	00 04 400 400	Drucksensor	
- Abmessungen		Drucksensoren prüfen	
- Bodenmontage mit Konsole		Durchdringungswinkel	
- Elektrische Anschlüsse prüfen		Dynamische IP-Adressierung	42
- Elektrische Werte		_	
- Interne Komponenten		E	
- Leitungslängen		EHCU	
- Montage		Eigenstromnutzung	
- Netzanschluss		Einschaltreihenfolge Gerät	
– Öffnen		Einspeisung	
– Reinigen		Einweisung des Anlagenbetreibers	
- Schließen		Elektrische Anschlussbereiche	55
- Wandmontage		Elektrische Anschlüsse	
- Wandmontage mit Konsole		– Prüfen	
Außeneinheit entsperren		- Prüfen, Außeneinheit	
Außentemperatursensor		– Übersicht	
Außerbetriebnahme	158, 194	Elektrische Begleitheizung	
		Elektrische Leistungsaufnahme	185, 189
		Elektrische Leitungen verlegen	57

Elektrischer Anschluss	Н
Leitungen einführen	
Elektrische Verbindungsleitungen 38, 39, 40,	, 41 Hauptsicherung einschalten93
Elektrische Werte	Heißgastemperatur124
- Außeneinheit	188 Heizkennlinie120
- Inneneinheit185, 1	189 Heizwasser184, 188
Elektronikmodul EHCU	
- Ausbauen135, 1	
Elektronikmodul HPMU	
Elektronisches Expansionsventil169, 170, 172, 1	
Empfohlene Netzanschlussleitungen	·
Energieeffizienzklasse	
Energiezähler	Heizwasservorlauf48, 186, 190
- Anschließen	
Entleeren1	•
- Sekundärkreis1	
Entlüftungsfunktion	
Entlüftungshahn1	
Entriegelungstaste	
Entsorgungsstation	•
Entsperren der Außeneinheit	
EPP-Dämmteile	
Erdverbindung	
<u> </u>	
Ergänzungswasser	
Erstinbetriebnahme	
EVU-Sperre	
- Ohne bauseitige Lasttrennung	
Extern Sperren	
F	Inbetriebnahme-Protokoll93
F	Inneneinheit
Fachbetrieb1	
Fehlermeldungen	- Aufstellung
- Anzeige	
- Aufrufen	
- Quittieren1	
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	
Feuchteanbauschalter50,	
Feuerlöscher1	
FI-Schutzschalter	•
Flachdachmontage	
Flächenkühlsystem	·
Flüssiggastemperatur1	
Flüssiggastemperatursensor169, 170, 172, 1	
Freien Lauf des Ventilators prüfen	
Frostschutz für Fundament 34, 36, 38, 39,	
Füllarmatur1	,
Füllwasser1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fundament33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	·
Funktion Anlagendruck1	
Funktionen prüfen1	
Funktionskontrolle1	
	Kältekreis 16, 123, 186, 190
G	– Füllen 158, 175
Gerät einschalten	
Gerätesicherung prüfen	
Gerät zu laut1	
Gesamtgewicht	
	Kältemitteldetektor 155, 157, 158, 176
	Kältemittelflasche174, 175
	Kältemittelfüllmenge 156

Kältemittelsammler	172, 173	Montage Außeneinheit
Kellerschacht		Konsolen für Bodenmontage26
Kennlinien der Sensoren	152, 179	Konsolen-Set für Wandmontage26
Kennzeichnung	158	Montagehinweise26
Kiesbett für Kondenswasser 34, 36,	37, 38, 39, 40, 41	Montageort Außeneinheit29
Kippwinkel	22, 26	
Kommunikationsleitung	72, 77	N
Kondensatoren entladen	156	Netzanschluss
Kondenswasser	28	- Allgemeine Hinweise81
Kondenswasserablauf	20, 21, 41, 115	- Außeneinheit85
- In Sickerschicht	33	- Heizwasser-Durchlauferhitzer82
- Ohne Abflussrohr	33	- Verdichter85
- Über Abflussrohr	33	- Wärmepumpenregelung82, 88
- Über Abwassersystem	33	Netzanschlussleitung20, 21, 53
Konsole	33	- Außeneinheit53
Konsole für Bodenmontage		- Inneneinheit53
Konsole für Wandmontage	41	Niederdrucksensor
Konsolen-Set		Niedertarifzähler88
Kontaktdaten des Fachbetriebs		
Korrosion		0
Korrosionswahrscheinlichkeit		Öffnungsweite elektronisches Expansionsventil 124
Kran		Ölsumpftemperatursensor172, 173
Kugelhahn mit Filter		- 1 1
Kühldecke		P
Kühlwasservorlauf		Passwörter
Küstennahe Aufstellung		– Ändern121
		– Zurücksetzen
L		Persönliche Schutzausrüstung
Laststromkreise	81	Port 12342
Lecksuche		Port 443
Lecksuchflüssigkeit		Port 80
Lecksuchgeräte		Port 888342
Lecksuchverfahren		Produktinformation
Leistungsdaten Heizen		Protokolle
Leitungen einführen		Prüfen
Leitungen verlegen		– Drucksensoren154, 181
Leitungslänge		– Kältekreis111
Lötarbeiten		- Sensoren
Luftaustritt		- Sicherung
Lufteintritt		Pufferspeicher
Lufteintrittstemperatur		Puffertemperatursensor
Lufteintrittstemperatursensor		Pumpen
Lufteintrittstemperatur Verdampfer		Fulliperi130, 100
Luftkurzschluss		Q
Luitkui 25Ciliu55	29	QR-Code
М		– Zur Geräteregistrierung17
Manuelle Einstellung des maximalen \	Volumonetrome	- Zui Gerateregistrierung17
manuelle Ematellung des maximalen	117	R
Max. Kippwinkel		Rauchverbotszeichen155
Meldungen	∠∠, ∠0	Raumhöhe42
– Anzeige	121	
_		Recyclingflaschen
– Quittieren	131	Reichweite WLAN-Verbindungen43 Relaistest
Mindestabstände	20	
- Außeneinheit		Reparaturen
- Inneneinheit		Rücklauf
Mobile Datenübertragung	185, 189	- Außeneinheit
Montage	00	- Sekundärkreis
– Außeneinheit	22	- Speicher-Wassererwärmer
		Rücklauf Speicher-Wassererwärmer
		Rücklauf Speicher-Wassererwärmer/Heizwasser48

Rücklauftemperatur	Temperaturwächter50
- Sekundärkreis124	Temperaturwächter für Fußbodenheizkreise68
Rücklauftemperatursensor138, 152	Thermostatischer Mischautomat51
Rundsteuer-Empfänger88	TNC-System88
	Tragehilfe23, 24
S	Transport
Sauerstoff-freier Stickstoff	– Inneneinheit
Sauggasdruck	Transporthilfe24
Sauggastemperatur	Transportime
Sauggastemperatursensor172, 173	Trennvorrichtungen
Schallausbreitung	Trinkwasserfilter51
Schall-Leistung187, 190	Trinkwasserseitiger Anschluss51
Schallreflexionen29	Typenschild17
Schallübertragung191	Typübersicht17
Schaltkontakt50	
Schnellentlüfter 169, 170, 178	U
Schutzausrüstung	Übersicht
Schutzbereich	- Elektrische Anschlussbereiche 55
Schutzbrille113	- Elektrische Anschlüsse
Schutzhandschuhe	- Hähne
	- Interne Komponenten
Schutztemperaturbegrenzer	
Schweißarbeiten	– Pumpen
Schwimmer-Entlüfterventil	– Sensoren
Schwingungsdämpfer28	Umgebungstemperaturen42
Schwingungsentkopplung28	Umschaltventil
Sekundärkreis	Umwälzpumpenkopf149
- Anschließen48	
- Entleeren138	V
Sekundärpumpe138	Ventilator 114, 169, 170
Sensoren	Ventilatordrehzahl124
Servicearbeiten	Verbindung herstellen
Service-Menü	- Funk-Fernbedienung101
- Aufrufen121	Verbindung Innen-/Außeneinheit77
Sicherheitsparameter 42	Verbindungsfehler
Sicherheitsprüfung	Verdampfer169, 170, 172, 173
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sicherheitstemperaturbegrenzer	Verdichter
Sicherheitsventil	Verdrahtung
Sicherung	Verflüssiger
– F1154	Verflüssigungsdruck124
- Max. Verlustleistung154, 181	Verwendung15
Sickerschicht33	Volumenstrom manuell einstellen117
Siphon	Voraussetzungen42
Smart Grid66	Vorderblech89
Speichertemperatursensor62, 152	- Abbauen54
Speicher-Wassererwärmer Vorlauf/Rücklauf	- Anbauen89
Störungen	Vorlauf
- Anzeige	- Außeneinheit
- Aufrufen	- Sekundärkreis
- Auruleii	
	- Speicher-Wassererwärmer
Stromsensor	Vorlauf Speicher-Wassererwärmer/Heizwasser48
- Anschließen	Vorlauftemperatur
Systemvoraussetzungen42	– Sekundärkreis
	Vorlauftemperatursensor138, 152
T	 Sekundärkreis
Technische Daten183	
Teilnehmernummer angeschlossene Komponente 132	
Temperatursensor	
- Heißgas169, 170, 172, 173	
- Lufteintritt Verdampfer169, 170	
- Sauggas	

Stichwortverzeichnis

W	
Wandmontage	41
- Außeneinheit	40
- Inneneinheit	
- Konsolen-Set	40
Wärmepumpe	
- Auf Geräusche prüfen	119
- Einschalten	93
- Öffnen	
- Schließen	88, 118
Wärmepumpenregelung	16
- Netzanschlussleitung	53, 82
Wärmetauscher reinigen	
Wartung	106, 118
Wartungspersonal	155
Massarbasabaffanhait	

Wasserdrucksensor prüfen	154
Wetterschutz	
Windlasten	
Windrichtung	27
Witterungseinflüsse	28
WLAN	93, 95
WLAN-Router	42
WLAN-Verbindungen Reichweite	43
Z	
Zirkulationspumpe	64
Zugangsdaten	93, 95
Zulässiger Betriebsdruck	
Zündquellen	





Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels A Carrier Company

Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440

www.viessmann.at

Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de