

ENERG ehepfuh · ενέργεια

Y IJA

VITOCAL 200-S, AWB-M-E-AC-AF 201.E06



55 °C

35 °C



Δ++

A⁺

A

B

A⁺⁺

A***





57 dB

7 8 6 6 4 3 kW



2019

811/2013



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima			A++	A++	A++	A++	A++	A++
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	P _{rated}	kW	6	6	6	6	6	6
Zusatzheizgerät Wärmenennleistung, durchschnittliches Klima	P _{sup}	kW	8	8	8	8	8	8
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	$\eta_{\rm s}$	%	125	125	125	125	125	125
Jährlicher Energieverbrauch Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Q _{HE}	kWh	3904	3904	3904	3904	3904	3904
Schallleistungspegel in Innenräumen	L _{wa}	dB	41	41	41	41	41	41

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Produktdaten	Symbol	Einheit	AWB-M- E-AC 201.E06	AWB-M- E-AC 201.E06 2C	AWB-M- E-AC 201.E06 NEV	AWB-M- E-AC-AF 201.E06	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 2C	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 NEV
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	P _{rated}	kW	7	7	7	7	7	7
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	P _{rated}	kW	4	4	4	4	4	4
Zusatzheizgerät Wärmenennleistung, kaltes Klima	P _{sup}	kW	8	8	8	8	8	8
Zusatzheizgerät Wärmenennleistung, warmes Klima	P _{sup}	kW	8	8	8	8	8	8
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	η_s	%	143	143	143	143	143	143
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	η_s	%	108	108	108	108	108	108
Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Q _{HE}	kWh	1271	1271	1271	1271	1271	1271
Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Q _{HE}	kWh	6460	6460	6460	6460	6460	6460
Schallleistungspegel im Freien	L _{wa}	dB	57	57	57	57	57	57



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

ProduktdatenProduktdata	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Betriebsart	-	-	-	-	-	-
Kennzeichen Master/Slave Wärmepumpe	Master	Master	Master	Master	Master	Master
Ausgestattet mit einem Zusatzheizgerät?	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	-	-	-	-	-	-

Produktdaten	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	P _{rated}	kW	6	6	6	6	6	6
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	P _{rated}	kW	7	7	7	7	7	7
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	P _{rated}	kW	4	4	4	4	4	4
Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	P _{rated}	kW	6	6	6	6	6	6
Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	P _{rated}	kW	8	8	8	8	8	8
Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	P _{rated}	kW	3	3	3	3	3	3
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	$\eta_{\rm s}$	%	125	125	125	125	125	125
jahreszeitbedingte Leistungszahl MT (durchschnittliches Klima)	SCOP		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	$\eta_{\rm s}$	%	108	108	108	108	108	108
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	$\eta_{\rm s}$	%	143	143	143	143	143	143
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	$\eta_{\rm s}$	%	185	185	185	185	185	185
jahreszeitbedingte Leistungszahl LT (durchschnittliches Klima)	SCOP		4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	$\eta_{\rm s}$	%	154	154	154	154	154	154
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	$\eta_{\rm s}$	%	234	234	234	234	234	234



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Tj = - 7 °C , Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Tj = - 7 °C , Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Tj = - 7 °C , Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	-	-	-	-	-	-
Tj = - 7 °C , Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Tj = - 7 °C , Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Tj = - 7 °C , Niedertemperaturanwendung, warme Klima	Pdh	kW	-	-	-	-	-	-
Tj = + 2 °C, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	4	4	4	4	4	4
Tj = + 2 °C, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tj = + 2 °C, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tj = + 2 °C, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Tj = + 2 °C, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Tj = + 2 °C, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = + 7 °C, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Tj = + 7 °C, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Tj = + 7 °C, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tj = + 7 °C, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Tj = + 7 °C, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Tj = + 7 °C, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	4	4	4	4	4	4
Tj = + 12 °C, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Tj = + 12 °C, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Tj = + 12 °C, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tj = + 12 °C, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Pdh	kW	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Tj = + 12 °C, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Tj = + 12 °C, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Tj = Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittlichesKlima	Pdh	kW	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Tj = Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	5	5	5	5	5	5
Tj = Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tj = Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, durchschnittlichesKlima	Pdh	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Tj = Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	Pdh	kW	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Tj = Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	Pdh	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung,durchschnittliches Klima	Pdh	kW	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung, kaltesKlima	Pdh	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung, warmesKlima	Pdh	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung,durchschnittliches Klima	Pdh	kW	5	5	5	5	5	5
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung, kaltesKlima	Pdh	kW	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung, warmesKlima	Pdh	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Tj = -15 °C (wenn TOL < - 20 °C)	Pdh	kW	-	-	-	-	-	-
Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	T _{biv}	°C	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	T _{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	T _{biv}	°C	2	2	2	2	2	2
Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	T _{biv}	°C	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	T _{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	T _{biv}	°C	2	2	2	2	2	2
Leistung bei zyklischem Intervallheizbetrieb, durchschnittliches Klima	P _{cych}	kW	-	-	-	-	-	-
Leistung bei zyklischem Intervallheizbetrieb, kaltes Klima	P _{cych}	kW	-	-	-	-	-	-
Leistung bei zyklischem Intervallheizbetrieb, warmes Klima	P _{cych}	kW	-	-	-	-	-	-
Minderungsfaktor Mitteltemperaturanwendung	Cdh		1	1	1	1	1	1
Minderungsfaktor Niedertemperaturanwendung	Cdh		1	1	1	1	1	1

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj	Symbol	Einheit	AWB-M- E-AC 201.E06	AWB-M- E-AC 201.E06 2C	AWB-M- E-AC 201.E06 NEV	E-AC-AF	E-AC-AF	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 NEV
Tj = - 7 °C , Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Tj = - 7 °C , Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		2,4	2,43	2,4	2,4	2,43	2,4



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj	Symbol	Einheit	AWB-M- E-AC 201.E06	AWB-M- E-AC 201.E06 2C	AWB-M- E-AC 201.E06 NEV	AWB-M- E-AC-AF 201.E06	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 2C	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 NEV
Tj = - 7 °C , Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		-	-	-	-	-	-
Tj = - 7 °C , Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = - 7 °C , Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Tj = - 7 °C , Niedertemperaturanwendung, warme Klima	COPd		-	-	-	-	-	-
Tj = + 2 °C, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = + 2 °C, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Tj = + 2 °C, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Tj = + 2 °C, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tj = + 2 °C, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Tj = + 2 °C, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tj = +7 °C, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Tj = + 7 °C, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tj = + 7 °C, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = + 7 °C, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Tj = + 7 °C, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Tj = + 7 °C, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Tj = + 12 °C, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Tj = + 12 °C, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Tj = + 12 °C, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		5	5	5	5	5	5
Tj = + 12 °C, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	COPd		8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Tj = + 12 °C, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Tj = + 12 °C, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Tj = Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittlichesKlima	COPd		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Tj = Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Tj = Bivalenztemperatur, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Tj = Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, durchschnittlichesKlima	COPd		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	COPd		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Tj = Bivalenztemperatur, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	COPd		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj	Symbol	Einheit	AWB-M- E-AC 201.E06	AWB-M- E-AC 201.E06 2C	AWB-M- E-AC 201.E06 NEV	AWB-M- E-AC-AF 201.E06	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 2C	AWB-M- E-AC-AF 201.E06 NEV
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung,durchschnittliches Klima	COPd		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung, kaltesKlima	COPd		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung, warmesKlima	COPd		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung,durchschnittliches Klima	COPd		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung, kaltesKlima	COPd		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Tj = Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung, warmesKlima	COPd		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Tj = -15 °C (wenn TOL < - 20 °C)	COPd		-	-	-	-	-	-
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwerttemperatur, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	TOL	°C	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwerttemperatur, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	TOL	°C	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Leistungszahl bei zyklischem Intervallheizbetrieb, durchschnittliches Klima	COPcyc		-	-	-	-	-	-
Leistungszahl bei zyklischem Intervallheizbetrieb, kaltes Klima	COPcyc		-	-	-	-	-	-
Leistungszahl bei zyklischem Intervallheizbetrieb, warmes Klima	COPcyc		-	-	-	-	-	-
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	WTOL	°C	60	60	60	60	60	60

Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand: Aus- Zustand	P _{OFF}	kW	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand: Temperaturregler Aus	P _{to}	kW	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand: Bereitschaftszustand	P _{SB}	kW	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	Рск	kW	0	0	0	0	0	0

Zusatzheizgeräte	Symbol	Einheit	AWB-M- E-AC 201.E06	AWB-M- E-AC 201.E06 2C		AWB-M- E-AC-AF 201.E06	E-AC-AF	E-AC-AF
Zusatzheizgerät Wärmenennleistung, durchschnittliches Klima	P _{sup}	kW	8	8	8	8	8	8
Art der Energiezufuhr			elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch



AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Leistungssteuerung			veränderlich	veränderlich	veränderlich	veränderlich	veränderlich	veränderlich
Schallleistungspegel in Innenräumen	L _{wa}	dB	41	41	41	41	41	41
Schallleistungspegel im Freien	L _{wa}	dB	57	57	57	57	57	57
Jährlicher Energieverbrauch Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Q _{HE}	kWh	3904	3904	3904	3904	3904	3904
Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	Q _{HE}	kWh	6460	6460	6460	6460	6460	6460
Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	Q _{HE}	kWh	1271	1271	1271	1271	1271	1271
Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima	Q _{HE}	kWh	2738	2738	2738	2738	2738	2738
Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima	Q _{HE}	kWh	4740	4740	4740	4740	4740	4740
Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima	Q _{HE}	kWh	707	707	707	707	707	707
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, aussen		m³/h	-	-	-	-	-	-
Für Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz, Wärmetauscher außen, Mitteltemperaturanwendung		m³/h	-	-	-	-	-	-
Für Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz, Wärmetauscher außen, Niedertemperaturanwendung		m³/h	-	-	-	-	-	-

Für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Angegebenes Lastprofil			-	-	-	-	-	-
Täglicher Stromverbrauch, durchschnittliches Klima	Q _{elec}	kWh	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501
Täglicher Stromverbrauch, kaltes Klima	Q _{elec}	kWh	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986
Täglicher Stromverbrauch, warmes Klima	Q _{elec}	kWh	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937
Jahresstromverbrauch, durchschnittliches Klima	AEC	kWh	2738	2738	2738	2738	2738	2738
Jahresstromverbrauch, kaltes Klima	AEC	kWh	4740	4740	4740	4740	4740	4740
Jahresstromverbrauch, warmes Klima	AEC	kWh	707	707	707	707	707	707
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung durchschnittliches Klima	η _{wh}	%	-	-	-	-	-	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima	η_{wh}	%	-	-	-	-	-	-

Technisches Datenblatt zum Energieverbrauch



VITOCAL 200-S

AWB-M-E-AC 201.E06, AWB-M-E-AC 201.E06 2C, AWB-M-E-AC 201.E06 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E06, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV

Für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe	Symbol	Einheit	AWB-M-E -AC 201.E06	AWB-M-E -AC 201.E06 2C	AWB-M-E -AC 201.E06 NEV	AWB-M-E -AC-AF 201.E06	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 2C	AWB-M-E -AC-AF 201.E06 NEV
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima	$\eta_{_{wh}}$	%	-	-	-	-	-	-

Produktdatenblatt Energieeffizienzklasse Temperaturregler



Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz		
Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %		
Witterungsführung Regelung Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %		
Witterungsführung Regelung Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %		
Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %		
Modulierender Raumthermostat Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %		
 Witterungsführung Regelung Modulierender Wärmeerzeuger Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung 	6	4 %		
Witterungsführung Regelung Nicht modulierender Wärmeerzeuger Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %		
Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %		